
C51 review

一小时学会 C51 单片机 http://www.51hei.com/bbs/dpj-43893-1.html
51 单片机视频教程 http://www.51hei.com/sp/

一. 基础





总线(BUS)是计算机各部件之间传送信息的公共通道。微机中有内部总线和外部总线两类。内部总线是CPU内部之间的连线。外部总线是指CPU与其它部件之间的连线。外部总线有三种:数据总线DB(Data Bus),地址总线 AB(Address Bus)和控制总线CBControl Bus)。

- CPU: 由运算和控制逻辑组成,同时还包括 中断系统和部分外部特殊功能寄存器;
- RAM: 用以存放可以读写的数据,如运算的中间结果、最终结果以及欲显示的数据;
- ROM: 用以存放程序、一些原始数据和表格:
- I/O口: 四个8位并行I/O口, 既可用作输入, 也可用作输出;
- T/C: 两个定时/记数器, 既可以工作在定时模式, 也可以工作在记数模式;

2007年7月 第天样子哈尔滨工程大学

C-51与ASM-51相比, 有如下优点:

- 1. 对单片机的指令系统不要求了解,仅要求对8051 的存贮器结构有初步了解;
- 2. 寄存器分配、不同存贮器的寻址及数据类型等细节可由编译器管理;
- 3. 程序有规范的结构,可分成不同的函数,这种方式可使程序结构化;
- 4. 提供的库包含许多标准子程序,具有较强的数据处理能力;
- 5. 由于具有方便的模块化编程技术,使已编好程序可容易地移植; 2007年7月 #天祥于哈尔珠工程大学

C-51的数据类型 基本数据类型

类型	符号	关键字	所占位数	数的表示范围
整型	有	(signed) int	16	-32768~32767
		(signed) short	16	-32768~32767
		(signed) long	32	-21474836482147483647
	无	unsigned int	16	0-65535
		unsigned short int	16	0-65535
		unsigned long int	32	0-4294967295
实型	有	float	32 32	3.4e-38~3.4e38
	有	double	64	1.7e-308~1.7e308
字符型	有	char	8	-128-127
	无	unsigned char	8	0~255

2007年7月 第天样于哈尔滨工程大

C-51的数据类型扩充定义

sfr: 特殊功能寄存器声明

sfr16: sfr的16位数据声明

sbit: 特殊功能位声明

bit: 位变量声明


例: sfr SCON = 0X98;


sfr16 T2 = 0xCC;

sbit OV = PSW^2;

2007年7月 第天样于哈尔族工程大

```
C-51的包含的头文件
通常有: reg51.h reg52.h math.h ctype.h stdio.h stdlib.h absacc.h 常用有: reg51.h reg52.h (定义特殊功能寄存器和位寄存器);
math.h (定义常用数学运算);
```






reg52.h 头文件的存放目录:

$F:\Software\Keil_v5\C51\INC\ reg52.h$

它定义了常用的 52、32 类型单片机寄存器的地址, 里面定义过的变量, 程序中可直接使用。同时也可以在这个头文件中添加自己的定义。可以看到寄存器声明 sfr 定义了 PO 的内存器地址。

软件调试/也可硬件调试(在调试模式下,需修改 Options-Debug-右边的 Use(当前已经连接了硬件调试设备,左边是软件仿真)-右边可选的都可以打钩)。

Peripherals (外围设备)



单片机工作的基本时序

- 机器周期和指令周期
- (1)振荡周期:也称时钟周期,是指为单片机提供时钟脉冲信号的振荡源的周期,TX实验板上为
 11.0592MHZ。
- (2) 状态周期:每个状态周期为时钟周期的2
 倍,是振荡周期经二分频后得到的。
- (3) 机器周期:一个机器周期包含 6 个状态周期S1~S6,也就是 12 个时钟周期。在一个机器周期内,CPU可以完成一个独立的操作。
 - (4) 指令周期:它是指CPU完成一条操作所需的全部时间。每条指令执行时间都是有一个或几个机器周期组成。MCS-51系统中,有单周期指令、双周期指令和四周期指令。
- 一次振荡周期(时钟周期,晶振的1/频率),输出一个矩形脉冲。

状态周期是时钟周期的两倍,则频率是时钟频率的一半,即是经过时钟周期二分频得到的。 机器周期就是访问一次存储器的时间。而 1 个机器周期包括 12 个时钟周期。如果单片机工作在 12M 晶体下,那么一个时钟周期为: 1/12 微妙。一个机器周期 12*1/12 = 1 微妙。

但是在软件中修改时钟周期,并不会影响单片机的时钟周期,因为单片机的时钟周期是由它自己的硬件结构决定的。所以软件中设置的时钟周期应当与单片机时钟周期一样。

在任何某一时刻,有且只有一个数码管能发光。但可以利用人眼的暂留效应和程序的快速运行。"同时"使多个数码管亮。

```
□ 🚰 🖫 👂 🐧 👛 👛 🔊 🖭 🖛 → 🙋 微 微 微 傳 渠 准 版 👺
                                                                      🗔 🔝 🥐 | @ | 🧆 O 🔗 🚓 | 🛅 🔻
т 🔯
Project
Project: test
                             #include<reg52.h>
//位方式点亮第一个发光二极管
  ☐ 💹 Target 1
                             sbit D1 = P1^0;
    ☐ ☐ Source Group 1
      i LED.c
                             void main()
          REG52.H
                          6 □ {
                               while (1)
                                 a = 51000; //暂停500ms,通过调试模式设置断点,较精确地给出暂停时间
                                D1 = 0;
                         10
                                D1 = 0;
while(a--); //若表达式不为0, 则为真, 执行语句while(a--);
//否则跳出while语句, 即不执行while(a--), 直接执行其后面的语句
                         13
                                a = 51000;
                                -- -,
while(a--); //先判断a,再减1。当a=0,会退出while语句,但依然要减1,所以变成了0xFFFF.
                               //总线方式
                               // P1 = 0xFD; //1111 1101将第二个灯点亮
```


子程序调用:

宏定义


#define uint unsigned int

#define uchar unsigned char


调用子函数之前需要对子函数进行声明,即将子函数原封不动地写一次。




带参子函数,也需要声明:



51 的帮助文档 F:\Software\Keil_v5\C51\Hlp。 C51user guide-library reference。 点开"索引",里面都是 C51 自带的一些函数。



调用 C51 自带的函数 unsigned char _crol_ (unsigned char c,unsigned char b); ,编写流水灯程序,它是循环左移函数:




```
☐ <sup>↑</sup>

Project: cycle
                               1 #include<reg52.h>
  ☐ 🚂 Target 1
                               2 #include <intrins.h>
                               3 #define uint unsigned int
     ⊕ 🛅 Source Group 1
                               4 #define uchar unsigned char
                               5 uchar temp; //设置全局变量给P1口赋值。P1是8位寄存器,定义成8位char型
                               6 sbit D1 = P1^0;
                               7 //void delay();
                               8 void delay(uint);//可以写参数z,也可直接写类型
                               9 void main()
                              10 {
                                  temp=0xfe; //点亮第一个灯
                              11
                              12
                                  P1=temp;
                                  while(1)
                                    temp=_crol_(temp,1); //循环左移函数
                              15
                                    delay(600);
P1=temp;//点亮第二个灯
                              16
                              17
                              18
                              19 }
                              20 //带参子函数
                              21 void delay(uint z)
                              22 {
                              23 uint x, y;
                              24
                                  for(x=100;x>0;x--)
                                    for (y=z;y>0;y--);
                              27
                              28 }
```

二、点亮数码管

三极管是电压控制电流的放大作用。

单片机可能不能直接驱动 LED, 因为电流不够, 所以我们可以通过控制三级管的导通或截止, 来控制 LED 的亮与灭。



若对单片机 P3 口的内部寄存器进行设置,就能使用引脚的第二功能。

单片机冷启动: 先电脑点击下载按钮, 串口给单片机发送下载握手信息, 单片机只有在启动的时候才会检测是否需要下载信息。

P3.2, P3.2 口的第二功能:外部中断器 0,1.


P3.4,P3.5 口的第二功能: 定时器/计数器。


正弦波通过比较器可以变成方波,三角波通过积分可以变成方波。可计算方波的输入个数。

RST 电路的放电时间 $\tau = \sqrt{RC}$ 。


每个寄存器有一个地址。

PO 口内部无上拉电阻,是三态状态(高电平、低电平、高阻态(电阻很大,相当于开路)),无法进行电平的拉高拉低操作,所以需要接上拉电阻。上电后就是高电平。PO 口需接上拉电阻,就是把电平拉高,以提高驱动能力。





发光二极管 LED(light emitting diode),液晶 LCD(liquid crystal display)。LED、LCD 显示器有两种显示结构: 段显示(7 段、米字型等),点阵显示(5*8、8*8 点阵等)。



多个数码管位选+段选。通过位选控制哪个数码管亮,通过段选控制数码管显示什么东西。锁存器 74HC573 的锁存端为高电平时,它的输入和输出是直通的;为低电平时,输入与输出断开,输出保持原来的值。一个锁存器控制数码管的位选,一个锁存器控制数码管的段选。AD 芯片片选 CS,低电平有效。


uchar code table[]={};

编码表:


code 编码完后会放在文件存储区中,如果不用则是放在随机存储区中。单片机的随机存储


区(RAM)是 128 个字节(char 型),是有限的。 数码管的静态显示:


对所有的数码管操作,所有数码管显示相同的数,间隔 1s 显示下一个数:




三、中断








通过设置ITO 可以设置外部中断是低电平触发,还是下降沿跳变触发。







同一优先级中的中断申请不止一个时,则有中 断优先权排队问题。同一优先级的中断优先权排 队,由中断系统硬件确定的自然优先级形成,其排 列如所示:

各中断源响应优先级及中断服务程序入口表。

中断源	中断标志	中断服务程序入口	优先级顺序。
外部中断 0 (INTO)。	IEO.	0003H≠	室 [司]
定时/计数器 0 (T0)。	TF0.	000BH≠	ļ.
外部中断1(INT1)。	IE1≠	0013H≠	1.
定时/计数器1(T1)。	TF1+	001BHe	10
串行口。	RI或TI。	0023H≠	低。

2007年7月 第天样于哈尔族工程大

80C51单片机的中断优先级有三条原则:

- •CPU同时接收到几个中断时,首先响应优先级别最高的中断请求。
- ■正在进行的中断过程不能被新的同级或低优先级的中断请求所中断。
- •正在进行的低优先级中断服务,能被高优先级中断请求所中断。


为了实现上述后两条原则,中断系统内部设有两个用户不能寻址的优先级状态触发器。其中一个置 1,表示正在响应高优先级的中断,它将阻断后来所有的中断请求;另一个置1,表示正在响应低优先级中断请求。

3.2 80C51单片机中断处理过程

中断响应条件

- 中断源有中断请求;
- 此中断源的中断允许位为1;
- CPU开中断(即EA=1)。

以上三条同时满足时,CPU才有可能响应中断。



//改变要显示的数据

while(1)

{


```
for(num=0;num<16;num++)
        {
            dula=1;
            P0=table[num];
            dula=0;
            delay(1000);//延时 1s
       }
   }
}
//延时 1ms
void delay(uint z)
{
    uint x,y;
   for(x=z;x>0;x--)
   {
       for(y=110;y>0;y--);
   }
}
//中断让第一个 LED 亮
//中断函数,中断程序不需要声明,没有返回值
void exter0() interrupt 0
{
    d1=0; //中断中若 P2.2 口为低电平则进入中断
}
```

定时/计数器


3.3 80C51的定时/计数器

实现定时功能,比较方便的办法是利用单 片机内部的定时/计数器。也可以采用下面三 种方法:

- ●软件定时:软件定时不占用硬件资源,但占用了 CPU时间,降低了CPU的利用率。
- 采用时基电路定时:例如采用555电路,外接必要的元器件(电阻和电容),即可构成硬件定时电路。但在硬件连接好以后,定时值与定时范围不能由软件进行控制和修改,即不可编程。
- 采用可编程芯片定时:这种定时芯片的定时值及定时范围很容易用软件来确定和修改,此种芯片定时功能强,使用灵活。在单片机的定时/计数器不够用时,可以考虑进行扩展。



四、定时/计数器



二、定时/计数器的工作原理

加1计数器输入的计数脉冲有两个来源,一个是由系统的时钟振荡器输出脉冲经12分频后送来;一个是T0或T1引脚输入的外部脉冲源。每来一个脉冲计数器加1,当加到计数器为全1时,再输入一个脉冲就使计数器回零,且计数器的溢出使TCON中TF0或TF1置1,向CPU发出中断请求(定时/计数器中断允许时)。如果定时/计数器工作于定时模式,则表示定时时间已到;如果工作于计数模式,则表示计数值已满。

可见,由溢出时计数器的值减去计数初值才是加 1计数器的计数值。

•设置为定时器模式时,加1计数器是对内部机器周期计数(1个机器周期等于12个振荡周期,即计数频率为晶振频率的1/12)。计数值N乘以机器周期Tcy就是定时时间t。

65535X = ± MS

3.3.2 定时/计数器的控制

80C51单片机定时/计数器的工作由两个特殊功能寄存器控制。TMOD用于设置其工作方式: TCON用于控制其启动和中断申请。

一、工作方式寄存器TMOD

工作方式寄存器TMOD用于设置定时/计数器的工作方式,低四位用于T0,高四位用于T1。其格式如下:



GATE: 门控位。GATE=0时,只要用软件使TCON中的TR0或TR1为10 就可以需要定时/计数器工作; GATA=1时,要用软件使TR0或TR1为1,同时外部中断引脚或也为高电平时,才能启动定时/计数器工作。即此时定时器的启动多了一条件。


C/T:定时/计数模式选择位。C/T=0为定时模式;C/F1为计数模式。

M1M0:工作方式设置位。定时/计数器有四种工作方式,由 M1M0进行设置。

定时/计数器工作方式设置表4						
M1M0=	工作方式	说明。				
00+3	方式の	13 位定时/计数器。				
010	方式 1₽	16 位定时/计数器。				
10-3	方式 2₽	8位自动重装定时/计数器。				
110	方式 3₽	TO 分成两个独立的 8 位定时/计数器; TI 此方式停止计数。				

二、控制寄存器TCON

TCON的低4位用于控制外部中断,已在前面介绍。TCON的高4位用于控制定时/计数器的启动和中断申请。其格式如下:




•TF1 (TCON.7): T1溢出中断请求标志位。T1计数溢出时由硬件自动置TF1为1。CPU响应中断后TF1由硬件自动清0。T1工作时,CPU可随时查询TF1的状态。所以,TF1可用作查询测试的标志。TF1也可以用软件置1或清0,同硬件置1或清0的效果一样。

TR1 (TCON.6): T1运行控制位。TR1置1时,T1开始工作;TR1置0时,T1停止工作。TR1由软件置1或清0。所以,用软件可控制定时/计数器的启动与停止。

•TFO (TCON.5): TO溢出中断请求标志位, 其功能与TF1类同。

•TR0 (TCON.4): T0运行控制位, 其功能与TR1类同。

TCON = 0x88; //高四位控制定时/计数启动和中断申请; 第四位控制外部中断 TF1、TF0: 当计数器计数到溢出,由单片机自动置 1,不用管。



开始会装一个初值,用于让计数器计多少,产生一次中断。

若初始值为 5000, 计数个数 (65535-50000) 应当装在高八位和低八位中,高八位中装的是求模 (65535-50000) / 256 ,低八位中装的是求余 (65535-50000)% 256。

3.3.5 定时/计数器应用举例

初始化程序应完成如下工作:

- •对TMOD赋值,以确定T0和T1的工作方式。
- •计算初值,并将其写入TH0、TL0或TH1、TL1。
- ■中断方式时,则对IE赋值,开放中断。
- ·使TR0或TR1置位,启动定时/计数器定时或计数。

16 位定时器,最多只能定时 65ms (2^16=65536s),若要定时 1 秒,可以让进入 20 次中断,每次中断的时间为 50ms。定义一个变量,,每进入一次中断加 1,一旦到 20 次,则让数码管亮。

TMOD=0x01; //定时器 T0 工作在方式 1: 01

TH0=(65536-50000)/256;//计算初值

TL0=(65536-50000)%256;

想装多少初值,就用65535-这个初值。

#include<reg52.h>

#define uchar unsigned char

#define uint unsigned int

sbit dula=P2^6;

sbit wela=P2^7;

```
sbit d1=P1^0;//控制第一个 LED
uchar num,tt;
uchar code table[]={
   0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
   0x66,0x6d,0x7d,0x07,
   0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
   0x39,0x5e,0x79,0x71};//code 是编码表
void delay(uint z);
void main()
{
   num=0;
   tt=0;
   /***定时器 TO 初始化***/
   TMOD=0x01; //定时器 T0 工作在方式 1: 01
   TH0=(65536-50000)/256;//计算初值 高八位
   TL0=(65536-50000)%256; //低八位
   //将外部中断 0 设置为电平触发 IT0=0;
   //单片机打开默认是电平触发
   EA=1; //打开总中断
   ET0=1;//打开定时器 0 中断
   TR0=1;//启动定时器 0
   wela=1; //一开始打开所有的位选
   P0=0xea; //1110 1010
 wela=0;
   dula=1;
   P0=0x3f; //段选为 0,不然进入循环时会出错,因为没定义段选,是随机的
   //过 1s 选 1
   dula=0;
   //改变要显示的数据
   while(1)
   {
       if(tt==20) //进如 20 次中断
       {
           tt=0;
           num++;
           if(num==16)
               num=0;
           dula=1;
           P0=table[num];
           dula=0;
           delay(1000);//延时 1s
       }
   }
```

```
}
//延时 1ms
void delay(uint z)
{
    uint x,y;
   for(x=z;x>0;x--)
        for(y=110;y>0;y--);
    }
}
//定时器中断 0 的服务程序
//进入中断后要重新装一次初值
void exter0() interrupt 1
{
    TH0=(65536-50000)/256;//计算初值 高八位
   TL0=(65536-50000)%256; //低八位
   tt++;
}
设计流水灯 1s 循环闪烁,数码管每 2s 按数值循环显示。
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar temp,aa,num;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar code table[]={
    0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
    0x66,0x6d,0x7d,0x07,
    0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
    0x39,0x5e,0x79,0x71};//数码管 code
void delay(uint z);
void main()
{
    num=0;
    aa=0;
  /***定时器 TO 初始化***/
    TMOD=0x01; //定时器 T0 工作在方式 1: 01
    TH0=(65536-50000)/256;//以 2s 为一次循环,50ms 产生一次中断
    TL0=(65536-50000)%256;
    EA=1;//开总中断
    ET0=1;//开定时器 0 中断
```

```
/***流水灯程序***/
   //点亮第一个 LED
   temp=0xfe;
   P1=temp;
   /***刚开始时,需要让数码管亮 0***/
   dula=1;
   P0=table[0];
   dula=0;
   wela=1;
   P0=0xc0; //所有数码管全部打开 1100 0000
   wela=0;
   while(1)
   {
       delay(1000);
       temp=_crol_(temp,1);//循环左移
       P1=temp;
   }
//延时函数 1ms
void delay(uint z)
{
   uint x,y;
   for(x=z;x>0;x--)
       for(y=110;y>0;y--);
   }
/***定义定时器 0 中断***/
void timer0() interrupt 1
{
   TH0=(65536-50000)/256;//以 2s 为一次循环,50ms 产生一次中断
   TL0=(65536-50000)%256;
   aa++;
 /***检测是否到了 2s***/
   if(aa==40) // 2s/50ms.aa 为进入中断的次数,如果进入中断 40 次,即 2s,进行操作
   {
       //aa==40 说明 2s 到了,则
       aa=0; //aa 清零,则数码管的值改变一次,需要位选和段选
       num++;//num 每加一次,需要判断 num 是否到了 16,到了 16 则清零
       if(num==16)
       {
           num=0;
```

TR0=1;//启动定时器

```
}
       //让数码管显示下一个数值
       dula=1;
       P0=table[num];
       dula=0;
   }
}
让6个数码管每一个显示一个数,显示1到6:
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar temp,aa,numdu,numwe;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar code table[]={
   0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
   0x66,0x6d,0x7d,0x07,
   0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
   0x39,0x5e,0x79,0x71};//数码管段选 code
uchar code tablewe[]={
 0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,
   0xef,0xdf};//数码管位选 code,一共 6 个数码管
void main()
{
    numdu=0;
    numwe=0;
    aa=0;
  /***定时器 TO 初始化***/
   TMOD=0x01; //定时器 T0 工作在方式 1: 01
   TH0=(65536-50000)/256;//以 2s 为一次循环,50ms 产生一次中断
   TL0=(65536-50000)%256;
    EA=1;//开总中断
    ET0=1;//开定时器 0 中断
   TR0=1;//启动定时器
   /***刚开始时,需要让所有数码管不亮***/
   while(1)
    {
       if(aa==20)
       {
           aa=0;
```

```
//送段码
           numdu++;
           if(numdu==7) //只显示 1 到 6 之间的变化
               numdu=1;
           dula=1;
           P0=table[numdu];
           dula=0;
           //送位码
           wela=1;
           P0=tablewe[numwe];
           wela=0;
           numwe++;
           if(numwe==6) //只用 6 个数码管, 限定不超过 6
               numwe=0;
       }
   }
}
/***定义定时器 0 中断***/
void timer0() interrupt 1
   TH0=(65536-50000)/256;//以 2s 为一次循环,50ms 产生一次中断
   TL0=(65536-50000)%256;
   aa++;
   //主函数中没有别的程序,则不需要把对它的操作放在这个中断程序里面
}
让数码管显示 12, 用简单的延时函数:
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar temp,numdu,shi,ge;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar code table[]={
   0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
   0x66,0x6d,0x7d,0x07,
   0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
   0x39,0x5e,0x79,0x71};//数码管 code
void delay(uint z);
void main()
{
```

```
/***定时器 TO 初始化***/
    TMOD=0x01; //定时器 T0 工作在方式 1: 01
    TH0=(65536-50000)/256;//以 2s 为一次循环,50ms 产生一次中断
    TL0=(65536-50000)%256;
    EA=1;//开总中断
    ET0=1;//开定时器 0 中断
    TR0=1;//启动定时器
    temp=12;
    numdu=0;
    while(1)
    {
      shi=temp/10;
      ge=temp%10;
      dula=1;
      P0=table[shi];
      dula=0;
      wela=1;
      P0=0xfe;
      wela=0;
      delay(5);
      dula=1;
      P0=table[ge];
      dula=0;
      wela=1;
      P0=0xfd;
      wela=0;
      delay(5);
//延时函数 1ms
void delay(uint z)
    uint x,y;
    for(x=z;x>0;x--)
        for(y=110;y>0;y--);
    }
```

}

}

若延时函数放在 main 函数中,会让 CPU 空转,占用单片机的有限资源,解决办法: 1.将延时函数放在中断中,在中断里查询延时的标志位;/*不仅仅用于键盘识别,亦可以用于 其他的延时代码,见 EX1*/

2.直接在中断中查询按键的标志位。//见 EX2。

EX1:

```
unsigned char Delaytime;
void Delay(unsigned char Delaytime)//
{
    while(Delaytime !=0);//等在这里,直到 Delaytime 为 0。
}
void TimerO interrupt(void) interrupt 1 using 2
{
    if(Delaytime != 0)
    Delaytime--;
    //...add your other code here
}
Delay 函数具体延时多长时间,就要看你设定的 TO 定时器中断和 Delaytime 的乘积,比如你
的定时器中断为 50MS, Delaytime 为 20 的话, 那么 50MS*20=1S。
EX2:
#define Press_key = P2 ^ 7;//定义按键的 I/O
void P_key(void)
{
    char new_value,old_value;
    new_value = Press_key;
    if(new_value && !old_value) //识别按键
        Turn_On_LEd();
        //...add your other code here.
    }
    old value = new value;
}
void TimerO interrupt(void) interrupt 1 using 2
{
    P_key();
    // ...add your other code
}
```

五、键盘

键盘的工作方式通常有两种:

- (1) 扫描法,不断扫描键盘的状态,送 CPU 判断并处理。如果键盘数目比较多,显然不适合;
- (2) 线反转法,通过行列状态的改变来判断有无键被按下。