Procedimento de Segurança PS-02 Acesso e Trabalho em Áreas com Máquinas (NR-12)

Rocket Industrial Solutions - Revisão 04

Aplicável a todos os colaboradores, terceiros e visitantes.

1. Objetivo e escopo

Estabelecer as regras de segurança para acesso, circulação e trabalho nas áreas produtivas com máquinas e equipamentos, em conformidade com a NR-12.

Aplica-se a colaboradores próprios, terceiros, estagiários e visitantes em todas as áreas produtivas.

2. Referências normativas

- NR-12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos.
- NR-6 - Equipamentos de Proteção Individual.
- NR-10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.
- NR-1 - Disposições Gerais e GRO.

3. Responsabilidades

- Líder de turno: autorizar o acesso e garantir o cumprimento deste procedimento.
- Colaborador: usar os EPIs, respeitar a sinalização e comunicar condições inseguras.
- SESMT: realizar a integração de segurança e auditar o procedimento.
- Manutenção: executar o bloqueio e etiquetagem (LOTO) nas intervenções.

4. Definições

- Zona de perigo: área dentro ou ao redor da máquina onde há risco à integridade física.
- LOTO (Lockout/Tagout): bloqueio e etiquetagem das fontes de energia.
- Integração NR-12: treinamento obrigatório antes do primeiro acesso à área produtiva, com validade de 12 meses.

5. EPIs obrigatórios por área

Área	EPIs obrigatórios
Usinagem CNC	Óculos de segurança, protetor auricular, calçado de segurança com biqueira, luvas apenas para manuseio de peças (nunca próximo a partes rotativas)
Sala de compressores	Óculos de segurança, protetor auricular tipo concha, calçado de segurança
Almoxarifado	Calçado de segurança, luvas de vaqueta
Manutenção elétrica	EPIs conforme NR-10, luvas isolantes, vestimenta antichama

6. Sinalização e dispositivos de segurança

As máquinas possuem proteções fixas, proteções móveis com intertravamento, cortinas de luz e botões de parada de emergência. É proibido remover, burlar ou desabilitar qualquer dispositivo de segurança.

Circule apenas pelas faixas de pedestres demarcadas em amarelo.

7. Procedimento antes de entrar na área produtiva

Conforme o procedimento NR-12, antes de entrar na área produtiva é obrigatório:

1. Ter a integração de segurança NR-12 válida e o crachá de acesso.
2. Vestir os EPIs obrigatórios da área: óculos de segurança, protetor auricular e calçado de segurança com biqueira (ver tabela da seção 5).
3. Retirar adornos (anéis, relógios, correntes) e manter cabelos compridos presos.
4. Usar uniforme sem partes soltas.
5. Comunicar o líder de turno sobre a entrada na área.
6. Circular somente pelas faixas de pedestres e respeitar a sinalização.
7. Nunca acessar a zona de perigo de uma máquina em movimento.

Visitantes devem estar sempre acompanhados por um colaborador integrado.

8. Bloqueio e etiquetagem (LOTO)

1. Comunicar os operadores afetados.
2. Desligar a máquina pelo comando normal.
3. Desligar a chave geral e aplicar cadeado e etiqueta pessoais.
4. Dissipar energias residuais (pneumática, hidráulica, gravitacional).
5. Testar a partida para confirmar a ausência de energia.
6. Ao final, retirar o cadeado somente quem o colocou.

9. Emergências e penalidades

Em caso de acidente: acione o botão de emergência, comunique o líder de turno e o SESMT pelo ramal 1900.

O descumprimento deste procedimento sujeita o colaborador às medidas disciplinares previstas no regulamento interno.