51 单片机汇编语言教程-慧净电子会员收集整理 (全部 28 课)

51单片机汇编语言教程: 第20课-单片机定时、计数器实验

(基于 HJ-1G、HJ-3G 实验板)

前面我们做了定时器的实验,现在来看一看计数实验,在工作中计数常常会有两种要求:第一、将计数的值显示出来,第二、计数值到一定程度即中断报警。第一种如各种计数器、里程表,第二种如前面例中讲到的生产线上的计数。先看第一种吧。我们的硬件中是这样连线的:324组成的振荡器连到定时/计数器1的外部管脚T1上面,我们就利用这个来做一个计数实验,要将计数的值显示出来,当然最好用数码管了,可我们还没讲到这一部份,为了避免把问题复杂化,我们用P1口的8个LED来显示计到的数据。

程序如下:

ORG 0000H , http://www.51hei.com

AJMP START

ORG 30H

START:

MOV SP, #5FH

MOV TMOD, #01000000B; 定时/计数器1作计数用, 0不用全置0

SETB TR1;启动计数器1开始运行.

LOOP: MOV A, TLO

MOV P1, A

AJMP LOOP

END

在硬件上用线将324的输出与 T1连通(印板上有焊盘)运行这种程序,注意将板按正确的位置 放置 (LM324放在左手边, LED 排列是按从高位到低们排列) 看到什么?随着324后接的 LED 的闪烁,单片机的8只 LED 也在持续变化,注意观察,是不是按二进制:

00000000

0000001

00000010

00000011

这样的次序在变呢?这就对了,这就是 TL0中的数据。

程序二:

ORG 0000H

51 单片机汇编语言教程-慧净电子会员收集整理 (全部 28 课)

AJMP START

ORG 001BH

AJMP TIMER1;定时器1的中断处理

ORG 30H

START: MOV SP, #5FH

MOV TMOD, #01010000B; 定时/计数器1作计数用, 模式1, 0不用全置0

MOV TH1, #0FFH

MOV TL1, #0FAH;预置值, 要求每计到6个脉冲即为一个事件

SETB EA

SETB ET1;开总中断和定时器1中断允许

SETB TR1;启动计数器1开始运行.

AJMP \$

TIMER1:

PUSH ACC

PUSH PSW

CPL P1.0; 计数值到, 即取反 P1.0

MOV TH1, #0FFH

MOV TL1, #0FAH;重置计数初值

POP PSW

POP ACC

RETI

END

上面这个单片机程序完成的工作很简单,就是在每6个脉冲到来后取反一次 P1。0,因此实验的结果应当是: LM324后接的 LED 亮、灭6次,则 P1。0口所接 LED 亮或灭一次。这实际就是我们上面讲的计数器的第二种应用。

程序三:外部中断实验

ORG 0000H

AJMP START

ORG 0003H;外部中断地直入口

AJMP INTO

推荐使用慧净 51 实验板。推荐 51 学习网 WWW.HLMCU.COM 淘宝网: http://shop37031453.taobao.com/

51 单片机汇编语言教程-慧净电子会员收集整理 (全部 28 课)

ORG 30H

START: MOV SP, #5FH

MOV P1, #0FFH;灯全灭

MOV P3, #0FFH;P3口置高电平

SETB EA

SETB EXO

AJMP \$

INTO:

PUSH ACC

PUSH PSW

CPL P1.0

POP PSW

POP ACC

RETI

END

本程序的功能很简单,按一次按钮1(接在12管脚上的)就引发一次中断0,取反一次P1。0,因此理论上按一下灯亮,按一下灯灭,但在实际做实验时,可能会发觉有时不"灵",按了它没反应,但在大部份时候是对的,这是怎么回事呢?我们在讲解键盘时再作解释,这个程序本身是没有问题的。

51 实验板推荐(点击下面的图片可以进入下载资料链接)

