



ここでは夜間の無人運転実施手順について説明する。

1. 夜間に稼働させない機械の電源を切る

夜間に稼働させない機械の電源ブレーカーを OFF にする(右図)。

《注意》 火災の原因になるので絶対に電源を切ること

各エリアにおいて最後に工場を出る人が電源オフ作業を行う。



2. メインコンプレッサーの電源を切る

第 4 工場の外に設置されているメインコンプレッサーを停止させる。

(近隣の方に迷惑をかけないため)



3. 工場内のコンプレッサーを自動電源 OFF に設定

自動電源 OFF の設定方法は別手順書を参照する。

「M01-008_第 1 工場内コンプレッサー自動電源 OFF 設定手順」



4. 工場の照明を消し、鍵を締める

最後に帰る人は工場の照明を消し、鍵を閉める。



《メモ》 _____

・XXXXXXXXXX

《改訂履歴》

2024.4.4	日本語の修正（文博）