

ここでは抜き取り検査時に「先端ヘソ」チェックの手順について説明する。

なお、使用する機械は RD または RD-NC を想定している。

※ヘソチェック用製品はOK品受箱・後工程の未加工検査機のパーツフィーダ内の製品ではなく、直接排出シュートより抜き取った製品を使用し、ヘソチェックを行うこと。

1. 先端ヘソがないことを確認する

先端に「ヘソ」がないことを手で触りながら確認する。

※手袋をはめてチェックしてもよい。

※「ヘソ」は用意してある「NG サンプル」を参考すること。

《注意》目視だけのチェックはしないこと。

※「ヘソ」を発見した場合は下記の手順にて「サカノポリルール」と「異常処置」を行う。

- ・サカノポリルール:「M03-001 横穴バリ発生時の異常処置手順」の「手順 7」を参照する。
- ・異常処置手順:「M08-001 異常時選別作業ルール」を参照する。

先端へソ発生位置



「ヘソ」チェック



2. 検査記録用紙の「ヘソ」欄への記入

右図に示す記録用紙(品質管理表)の「ヘソ」欄に記入する。

「ヘソ」がない場合：“○”マークを記入する。

「ヘソ」があった場合：“×”マークを記入し、異常処置を行う。

[illegible]



《メモ》 _____

《改訂履歴》
