



ここでは、各設備(加工機・検査機)における「ワーク無し異常」発生時の処置手順について説明する
「ワーク無し異常」が発生する条件:製品が決められた時間に加工部又は検査部へ供給されないこと。

1. 供給部の状況を確認する

供給部にワークが無くなったか、ワークが詰まっているか確認する。

ワークがなくなっている場合→手順2へ

ワークが詰まっている場合→手順3へ

《供給部とは》

製品を加工部・検査部へ供給する部

(パーツフィーダ・補助ホツパ・レールシュート・ベルトコンベヤ等)

2. 供給部にワークが無くなっている場合

異常リセットする。

加工途中の場合:ワークを投入し、自動加工を再開する。

加工終了の場合:加工終了の作業を行う。



3. 供給部にワークが詰まっている場合

異常リセットする。

詰まっている製品を取り外し、赤箱に廃棄する(右図)。

自動加工を再開する。

《POINT》よく詰まっている場所の例

- ①パーツフィーダ中または出口
- ②レールシュートのセレクト所
- ③レールシュートのエンド
- ④補助ホツパの出口等



4. 上記以外の場合

作業者が処置できない場合は、異常処置指定者へ連絡する



《メモ》 _____

・XXXXXXXXXX

《改訂履歴》
