#### WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

im. Jarosława Dąbrowskiego

#### WYDZIAŁ CYBERNETYKI



# Projekt zaliczeniowy Wprowadzenie do automatyki

Temat pracy:
PROJEKT UKŁADU STEROWANIA Z WYKORZYSTANIEM
PLC I MIKROKONTROLERÓW

Student:
Marcin KOZŁOWSKI

# 1.Spis treści

1.Spis treści	2
2.Treść zadania	
3.Założenia	4
4. Schemat podłączenia (PLC Siemens LOGO!)	5
5. Schemat podłączenia (Arduino Uno)	6
6. Definicja stanów maszyny stanowej	7
7. Diagram przejścia stanów	8
8. Sposób kodowania stanów	9
9. Tabela przejścia stanów	9
10. Równania funkcji przejścia	10
11. Tabela funkcji wyjścia	10
12. Równania funkcji wyjścia	10
13. Program w języku LD	11
14. Program w języku FBD	13
15. Tabulogram Arduino	16
16. Wnioski	21

#### 2. Treść zadania

Marcin Kozłowski data wydania tematu: 28.04.2023

#### Projekt układu sterowania z wykorzystaniem PLC i mikrokontrolerów

Zaprojektować układ sterowania silnikiem windy. Winda porusza się między trzema następującymi kondygnacjami: 1, 2, 3. Zadany jest stan początkowy (zachowanie windy w momencie uruchomienia programu na sterowniku PLC i na mikrokontrolerze). Stan początkowy – winda ustawia się na 1 kondygnacji

W rozwiązaniu należy podać:

- definicję stanów maszyny stanowej,
- sposób kodowania stanów,
- diagram przejść stanów,
- tabelę przejść stanów,
- wyrażenia algebraiczne do obliczania wartości funkcji przejścia,
- tabelę funkcji wyjścia,
- wyrażenia algebraiczne do obliczania wartości funkcji wyjścia,
- schemat podłączenia sterownika PLC do windy (przycisków, sensorów),

#### 3.Założenia

#### Przyciski i czujniki:

I1 P1 - przycisk wysyłania windy na 0 kondygnację

I2 P2 - przycisk wysyłania windy na 1 kondygnację

I3 P3 - przycisk wysyłania windy na 2 kondygnację

I4 P4 - przycisk wysyłania windy na 3 kondygnację

I5 P5 - czujnik (sensor) obecności windy na 0 kondygnacji

I6 P6 - czujnik (sensor) obecności windy na 1 kondygnacji

I7 P7 - czujnik (sensor) obecności windy na 2 kondygnacji

I8 P8 - czujnik (sensor) obecności windy na 3 kondygnacji

#### Sterowanie silnikiem windy:

F/R, S/S – wejścia sterujące silnikiem połączone z wyjściami PLC F/R z wyjściem Q1

S/S z wyjściem Q2 F/R (bit kierunku)


F/R (bit kierunku)	S/S (bit stopu)	reakcja
0	1	stop
0	0	↑(w górę)
1	0	↓(w dół)
1	1	nieokreślona

#### Sterowanie silnikiem windy (ARDUINO):

Pin 5 - F/R (bit kierunku) - Q1


Pin 4 - S/S (bit stopu) - Q2

### 4. Schemat podłączenia (PLC Siemens LOGO!)



Rys 1. Sterowanie silnikiem windy – schemat PLC.

### 5. Schemat podłączenia (Arduino Uno)




Rys 2. Sterowanie silnikiem – schemat Arduino Uno.

## 6. Definicja stanów maszyny stanowej

- S1 winda uruchomiona
- S2 winda znajduje się na kondygnacji 1
- S3 winda jedzie z 1 na 2 kondygnację
- S4 winda jedzie na 3 kondygnację
- S5 winda znajduje się na kondygnacji 2
- S6 winda jedzie na 1 kondygnację
- S7 winda znajduje się na kondygnacji 3
- S8 winda jedzie z kondygnacji 3 na 2

# 7. Diagram przejścia stanów



Rys 3. Diagram FSM.

## 8. Sposób kodowania stanów

	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7
S1/Start	0	0	0	0	0	0	0
S2/1	1	0	0	0	0	0	0
S3/1->2	0	1	0	0	0	0	0
S4/1,2->3	0	0	1	0	0	0	0
S5/2	0	0	0	1	0	0	0
S6/3,2->1	0	0	0	0	1	0	0
S7/3	0	0	0	0	0	1	0
S8/3->2	0	0	0	0	0	0	1

Tabela 1. Kodowanie stanów.

# 9. Tabela przejścia stanów

	x(t)					P2	Р3	P4	P6	P7	P8	x(t+1)								
	M1	M2	МЗ	M4	M5	M6	M7	12	13	14	16	17	18	M1`	M2`	M3`	M4`	M5`	M6`	M7`
S1/Start	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
S1/Start	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
S1/Start	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
S2/1	1	0	0	0	0	0	0	*	0	0	*	*	*	1	0	0	0	0	0	0
S2/1	1	0	0	0	0	0	0	*	1	0	*	*	*	0	1	0	0	0	0	0
S2/1	1	0	0	0	0	0	0	*	0	1	*	*	*	0	0	1	0	0	0	0
S2/1	1	0	0	0	0	0	0	*	1	1	*	*	*	1	0	0	0	0	0	0
S3/1->2	0	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	1	*	0	0	0	1	0	0	0
S3/1->2	0	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	0	*	0	1	0	0	0	0	0
S4/1,2->3	0	0	1	0	0	0	0	*	*	*	*	*	1	0	0	0	0	0	1	0
S4/1,2->3	0	0	1	0	0	0	0	*	*	*	*	*	0	0	0	1	0	0	0	0
S5/2	0	0	0	1	0	0	0	0	*	0	*	*	*	0	0	0	1	0	0	0
S5/2	0	0	0	1	0	0	0	1	*	0	*	*	*	0	0	0	0	1	0	0
S5/2	0	0	0	1	0	0	0	0	*	1	*	*	*	0	0	1	0	0	0	0
S5/2	0	0	0	1	0	0	0	1	*	1	*	*	*	0	0	0	1	0	0	0
S6/3,2->1	0	0	0	0	1	0	0	*	*	*	1	*	*	1	0	0	0	0	0	0
S6/3,2->1	0	0	0	0	1	0	0	*	*	*	0	*	*	0	0	0	0	1	0	0
S7/3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	*	*	*	*	0	0	0	0	0	1	0
S7/3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	*	*	*	*	0	0	0	0	1	0	0
S7/3	0	0	0	0	0	1	0	0	1	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	1
S7/3	0	0	0	0	0	1	0	1	1	*	*	*	*	0	0	0	0	0	1	0
S8/3->2	0	0	0	0	0	0	1	*	*	*	*	1	*	0	0	0	1	0	0	0
S8/3->2	0	0	0	0	0	0	1	*	*	*	*	0	*	0	0	0	0	0	0	1

Tabela 2. Przejścia stanów.

### 10. Równania funkcji przejścia

M1 =  $\overline{M1}$   $\overline{M2}$   $\overline{M3}$   $\overline{M4}$   $\overline{M5}$   $\overline{M6}$   $\overline{M7}$   $\overline{I6}$   $\overline{\overline{I7}}$   $\overline{\overline{I8}}$  +  $M1\overline{\overline{I3}}$   $\overline{\overline{I4}}$  +  $M5\overline{I6}$  +  $M1\overline{I3}$   $\overline{I4}$ 

 $M2^{\cdot} = M1I3\overline{I4} + M2\overline{I7}$ 

 $M3' = M1\bar{I}3I4 + M3\bar{I}8 + M4\bar{I}2I4$ 

 $M4^{\circ} = M2I7 + M4\overline{I2}\overline{I4} + M7I7 + M4I2I4$ 

 $M5` = \overline{M1} \,\overline{M2} \,\overline{M3} \,\overline{M4} \,\overline{M5} \,\overline{M6} \,\overline{M7} \overline{I6} (I7 \overline{I8} + \overline{I7} I8) + M4 I2 \overline{I4} + M5 \overline{I6} + M6 I2 \overline{I3} \overline{I4}$ 

 $M6^{\circ} = M3I8 + M6\overline{I2}\overline{I3} + M6I2I3$ 

 $M7^{\circ} = M6\overline{I2}I3 + M7\overline{I7}$ 

### 11. Tabela funkcji wyjścia


	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7
Q1	0	0	0	0	1	0	1
Q2	1	0	0	1	0	1	0

Tabela 3. Tabela funkcji wyjścia.


### 12. Równania funkcji wyjścia

Q1 = M5 + M7Q2 = M1 + M4 + M6


# 13. Program w języku LD



Rys 5. Diagram LD - c.d.




Rys 6. Diagram LD-c.d.




Rys 7. Diagram LD - c.d.


# 14. Program w języku FBD



**13** | S t r o n a



Rys 9. Diagram FBD – c.d.



Rys 10. Diagram FBD - c.d.

#### 15. Tabulogram Arduino

```
#define czyRaport 1
#define lag 0
//Przyłacza Arduino
int Button1Pin = A1; //nazwa pinu dla "Przycisk żądanie 1-go poziomu"
int Button2Pin = A2; //nazwa pinu dla "Przycisk żądanie 2-go poziomu"
int Button3Pin = A3; //nazwa pinu dla "Przycisk żądanie 3-go poziomu"
int Sensor1Pin = A5; //nazwa pinu dla "Sensor obecności kabiny na 1-wszym poziomie"
int Sensor2Pin = 12; //nazwa pinu dla "Sensor obecności kabiny na 2-gim poziomie"
int Sensor3Pin = 13; //nazwa pinu dla "Sensor obecności kabiny na 3-cim poziomie"
int OutputQ2Pin = 4;//numer pinu dla Control Signal of Relay 4 / Output Signal Q2 /
Start/Stop Signal
int OutputQ1Pin = 5;//numer pinu dla Control Signal of Relay 3 / Output Signal Q1 /
Forward/Reverse Signal
//Zmienne globalne
boolean Q1 = 0;//Forward/Reverse Control Signal Relay 3
boolean Q2 = 0;//Start/Stop Control Signal Relay 4
boolean I2 = 0;//Odczyt z "Przycisk żądanie 1-go poziomu"
boolean I3 = 0;//Odczyt z "Przycisk żądanie 2-go poziomu"
boolean I4 = 0;//Odczyt z "Przycisk żądanie 3-go poziomu"
boolean I6 = 0;//Odczyt z "Sensor obecności kabiny na 1. poziomie"
boolean I7 = 0;//Odczyt z "Sensor obecności kabiny na 2. poziomie"
boolean I8 = 0;//Odczyt z "Sensor obecności kabiny na 3. poziomie"
//Flagi stanow
boolean M1 = 0;
boolean M2 = 0;
boolean M3 = 0;
boolean M4 = 0;
boolean M5 = 0;
boolean M6 = 0;
boolean M7 = 0;
```

```
boolean M1p = 0;
boolean M2p = 0;
boolean M3p = 0;
boolean M4p = 0;
boolean M5p = 0;
boolean M6p = 0;
boolean M7p = 0;
void raport()
Serial.println("Odczyt przyciskow ");
Serial.print(I2);
Serial.print(I3);
Serial.print(I4);
Serial.println();
Serial.println("Odczyt sensorow ");
Serial.print(I6);
Serial.print(I7);
Serial.print(I8);
Serial.println();
Serial.println("Flagi ");
Serial.print(M1);
Serial.print(M2);
Serial.print(M3);
Serial.print(M4);
Serial.print(M5);
Serial.print(M6);
Serial.print(M7);
Serial.println();
Serial.println("Wyjscia");
Serial.print(Q1);
```

```
Serial.print(Q2);
Serial.println();
}
void odczytWejsc()
I2 = digitalRead(Button1Pin);
I3 = digitalRead(Button2Pin);
I4 = digitalRead(Button3Pin);
I6 = digitalRead(Sensor1Pin);
I7 = digitalRead(Sensor2Pin);
I8 = digitalRead(Sensor3Pin);
void funkcjaPrzejscia()
//Obliczenie wartości funkcji przejśc stanów (flag)
M1p = !M1&!M2&!M3&!M4&!M5&!M6&!M7&I6&!I7&!I8 | M1&!I3&!I4 | M5&I6 |
M1&I3&I4;
M2p = M1\&I3\&!I4 \mid M2\&!I7;
M3p = M1\&!I3\&I4 | M3\&!I8 | M4\&!I2\&I4;
M4p = M2\&I7 \mid M4\&!I2\&I4 \mid M7\&I7 \mid M4\&I2\&I4;
M5p = !M1\&!M2\&!M3\&!M4\&!M5\&!M6\&!M7\&!I6\&(I7\&!I8 | !I7\&I8) | M4\&I2\&!I4 |
M5&!I6 | M6&I2&!I3&!I4;
M6p = M3\&I8 \mid M6\&!I2\&!I3 \mid M6\&I2\&I3;
M7p = M6\&!I2\&I3 \mid M7\&!I7;
//Przepisanie "nowych" wartości do "starych"
M1 = M1p;
M2 = M2p;
M3 = M3p;
M4 = M4p;
M5 = M5p;
M6 = M6p;
```

```
M7 = M7p;
}
void funkcjaWyjscia()
{
Q1 = M5 | M7;
Q2 = M1 | M4 | M6;
}
void zapisWyjscia()
digitalWrite(OutputQ1Pin, Q1);
digitalWrite(OutputQ2Pin, Q2);
void setup()
pinMode(Button1Pin, INPUT);
pinMode(Button2Pin, INPUT);
pinMode(Button3Pin, INPUT);
pinMode(Sensor1Pin, INPUT);
pinMode(Sensor2Pin, INPUT);
pinMode(Sensor3Pin, INPUT);
pinMode(OutputQ1Pin, OUTPUT);
pinMode(OutputQ2Pin, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
Serial.println("Koniec wykonywania Setup");
}
void loop()
{
odczytWejsc();
funkcjaPrzejscia();
funkcjaWyjscia();
```

```
zapisWyjscia();
raport();
}
```

Rys 11. Kompilacja programu.

### 16. Wnioski

Zrealizowano projekt windy zgodnie z wytycznymi. Sprawdzono poprawność przejść stanów w programie LOGO!Soft. Winda realizuje poprawne przejścia zaprogramowane dla podanych wartości stanów.