



## 7JI キッチンスケール 取扱説明書




### 1. 特徴

- 1-1. デフォルト単位： 前回使用時の単位
- 1-2. タッチボタン： ON/TARE(電源オン/オフ/風袋引き)、UNIT(単位切替)
- 1-3. バッテリー内蔵： リチウムイオン充電式 3.7V 250mAh
- 1-4. オートオフ： スケールは操作なしで約60秒後にオフになります
- 1-5. 電源オフ： ボタンON/TAREを2秒間押し続ける
- 1-6. 最小計量重量： 1g
- 1-7. 最大計量重量： 5kg
- 1-8. オーバーロード値： 5600g
- 1-9. 単位変換： UNITを押して変更, g→ml→oz
- 1-10. 計量単位： 0.1g, 0.1ml, 0.005oz
- 1-11. パワーオン画面表示：ゼロにする、0.0 g
- 1-12. 無計量画面表示： 0.0g--0.0ml-0.000oz
- 1-13. フルディスプレイ：



### 2. 単位変換

- 2-1.電源を入れると、目盛りは前回使用時の単位を表示します。
- 2-2.単位を変換するには、ON/TAREボタンを押してスケールの電源を入れ、UNITボタンを押してg→ml→ozの順に切り替えます。



### 3. 計量操作

- 3-1. まず、スケールを水平面に置き、ON/TARE ボタンを2秒間押してスケールの電源を入れます。 完全に表示された後、ゼロが表示されます。計量準備完了。



- 3-2. 容器をスケールの台の上に置くと、LEDディスプレイに重量が表示されます。 ON/TAREボタンを押して、スケールを 0 に戻します。



- 3-3. 計量したいものを容器 / スケールに置いて、そのものの重量を読み取ります




- 3-4. はかりに載っているものをすべて取り除くと、ディスプレイには実際のマイナス重量（風袋引き前の重量）が表示されます。 ON/OFF/TAREボタンを押すとゼロに戻ります。




### 4. ディスプレイのマークガイド

- 4-1. バッテリー残量が不足の場合：




- 4-3. 計量されるものの状態が不安定の場合、または体重計が推奨された水平面に置かれていません。水平面にスケールを置き、再びお試しください。




- 4-4. 計量の最大限を超える場合：



- 4-5. 充電中のバッテリー残量表示：USBケーブルをポートに挿入して充電するとディスプレイのマークが点滅します。



- 4-6. 充電完了までに約2~3時間かかる、スケールは充電完了後で次の画面に表示



### 5. 注意事項

- 5-1.精密計量のため、スケールは水平面に置いてください。
- 5-2.このスケールの強化ガラスパネルは耐水性です。湿らせた布で拭いてください。 化学薬品や研磨剤を使用しないでください。
- 5-3.このスケールの本体は防水ではありませんので、水や湿気から遠ざけてください。 .
- 5-4. 長期間ご使用にならない場合は、主電源をお切りください。
- 5-5. 充電中は使用しないでください。
- 5-6. 本製品のバッテリーはリチウムイオンです。 頻繁に充電しないでください。 バッテリー残量が不足になってから充電することをおすすめします。