User prompt: 上个问题的回答中，你直接给出了PID的拉氏变换和Ts，缺少了中间的推理步骤，我断片了。 现在我要求是：我已经充分理解第一个问题中拉氏变换的极点的意义及其大概的探测机制，现在我需要你深度搜索PID领域的理论大神/专家的著作言论以及youtube上的最优秀的教程，对它们进行综合分析/提炼后，给我补全由系统ft到Fs/Gs，然后以抛出问题/痛点，引出PID的方式给出PID的来由；然后推理PID的变换，最后给出Ts，然后衔接到上个问题，给出后续完整的PID相关的教程。 总体来讲：就是补全控制系统到PID函数这两个函数之间的推理等关系，最红搞出Ts，并探索新的系统传函的极点特性，最后就是转到实际的场景中的PID参数的抵消以及参数整定等

Response: 上次确实跨度太大了——直接把微分方程变成了 $G(s)$，又凭空掏出了 $C(s)$ 和闭环公式 $T(s) = \frac{C(s)G(s)}{1+C(s)G(s)}$，中间跳过了整整三章的逻辑链条。

为了把这个断层彻底补齐，我综合了控制界四大经典音源的精华推理思路：

1. **Karl Johan Åström（PID 教父，《Feedback Systems》作者）**：从“开环盲控的痛点”出发，解释为什么人类必然发明 P、I、D 这三项，而不是别的数学形式。

2. **Brian Douglas & Steve Brunton（YouTube 控制理论顶流）**：用拉氏变换的“微分变乘法”核心性质，把物理世界的微分方程一步步脱胎换骨成 $G(s)$ 和 $C(s)$。
3. **Sigurd Skogestad（SIMC 整定法则提出者）**：在工业实战中如何直接用 PID 的“零点”去精准抵消被控对象的“坏极点”，实现降维打击。

我们现在从零开始，一步不跳地走完这条完整的推理链。

第一幕：从物理世界 $f(t)$ 到系统传递函数 $G(s)$

——为什么一个物理硬件会变成一个带分母的代数式?

在第一个问题里，你理解的是对**某一个具体的信号波形** $f(t)$ 做拉氏变换得到 $F(s)$。但是，一个电机、一个加热炉、一个弹簧阻尼机构，它不是一个固定的信号，而是一个“加工厂”（系统）：你给它喂一个输入信号 $u(t)$（比如电压、推力），它给你吐出一个输出信号 $y(t)$（比如转速、位移）。

1. 物理定律天生就是微分方程

假设桌上有一个质量为 $m=1$ 的滑块，连接着阻尼器（阻力系数 $c=2$）和弹簧（弹性系数 $k=1$）。你用手推它的力是输入 $u(t)$，滑块移动的位置是输出 $y(t)$。 根据牛顿第二定律（外力 = 质量×加速度 + 阻尼力 + 弹簧拉力），它在时间域的物理方程是：

$$1 \cdot \frac{d^2y(t)}{dt^2} + 2 \cdot \frac{dy(t)}{dt} + 1 \cdot y(t) = u(t)$$

痛点出现了：这是一个微分方程！如果输入 $u(t)$ 稍微复杂一点，想直接算出位置 $y(t)$ 随时间怎么变，在数学上极其痛苦。

2. 拉氏变换的“王炸属性”：把求导（$\frac{d}{dt}$）变成乘以 s！

为什么拉氏变换能统治控制界？除了探测极点，它还有一个逆天性质（假设初始状态静止，即 $f(0)=0$）：**对一个函数的导数做拉氏变换，等于直接给它的拉氏变换结果乘以一个 s！**

- **一秒证明（用分部积分法）**：

$$\mathcal{L}\left\{\frac{df(t)}{dt}\right\} = \int_0^\infty \frac{df(t)}{dt}e^{-st}dt = \left[f(t)e^{-st}\right]_0^\infty - \int_0^\infty f(t)(-se^{-st})dt = 0 + s\int_0^\infty f(t)e^{-st}dt = s \cdot F(s)$$

- **同理推广**：
  - 一阶导数（速度）：$\frac{dy(t)}{dt} \xrightarrow{\text{拉氏变换}} s \cdot Y(s)$
  - 二阶导数（加速度）：$\frac{d^2y(t)}{dt^2} \xrightarrow{\text{拉氏变换}} s^2 \cdot Y(s)$
  - 对时间积分（累加）：$\int_0^t y(\tau)d\tau \xrightarrow{\text{拉氏变换}} \frac{1}{s} \cdot Y(s)$（求导乘 s，反过来积分自然就是除以 s！）

3. 诞生了！什么叫传递函数 $G(s)$?

现在，我们把滑块的物理微分方程两边同时做拉氏变换，微积分瞬间变成了初中代数：

$$s^2Y(s) + 2sY(s) + 1Y(s) = U(s)$$ 两端拉氏变换

把 $Y(s)$ 提取公因式：

$$(s^2 + 2s + 1) \cdot Y(s) = U(s)$$

我们把“输出 $Y(s)$ 与 输入 $U(s)$ 的比值”**拎出来，定义为这个物理硬件的**传递函数 $G(s)$（Plant）：

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{s^2 + 2s + 1}$$ 输出比上输入

Transform Function

打通第一关：你看，$G(s)$ 的分母 s^2+2s+1 根本不是凭空捏造的，它就是**物理世界里加速度（s^2）、速度（s）、位置（常数项）前面的物理系数直接照搬过来的！** 令这个分母等于 0 算出的极点（这里是 $s=-1$），就是这个滑块在不加外力时自己固有的衰减/振荡脾气。

第二幕：抛出痛点——为什么必须发明 PID？以及 $C(s)$ 的推导

现在你想让滑块从位置 0 精确移动到目标位置 $r(t)=1$米 并停住。

痛点 1：开环盲控的绝望

如果你不用传感器看滑块在哪，直接算好“弹簧拉到1米需要1牛顿的力”，于是你直接给系统喂一个固定的力 $u(t)=1$。

- **后果**：哪怕地上有一丁点额外的生锈摩擦（未知扰动），或者滑块本身极点太靠近虚轴（阻尼极小），滑块要么永远停在 0.8 米动不了，要么在 1 米附近来回疯晃几十分钟。你对它的天生极点（分母）毫无改造能力！

破局：引入“误差 $e(t)$”与 PID 的三步自然进化

Karl Johan Åström 在著作中指出，人类为了消除误差，本能地会定义一个**误差信号** $e(t)$：

$$e(t)=\text{目标值 } r(t)-\text{当前实际位置 } y(t)$$

控制器（大脑/单片机）的任务，就是**看着误差 $e(t)$，决定要输出多大的推力 $u(t)$**。于是人类经历了三次认知升级：

1. **第一代本能：看着“现在的误差”使劲 —— 比例控制（P）**
   - **直觉**：离目标远（$e(t)$ 大），我就使大劲推；快到了（$e(t)$ 小），我就减小推力。即：$u(t)=K_p\cdot e(t)$。
   - **致命痛点（刹车太晚 + 稳态死区）**：
     - 当滑块冲到目标点 $y=1$ 时，$e(t)=0$，P 控制器此时才停止出力，但滑块因为惯性已经带着巨大速度冲过头了（超调振荡）！
     - 更糟的是，如果存在摩擦力或重力（比如无人机悬停），当误差接近 0 时，$K_p\cdot e(t)$ 算出来的推力太小，抵消不了重力，系统最终会卡在离目标差一点点的地方（**稳态误差/静差**），永远到不了 1！

   error 过小，控制量过小，因为外力，导致未运动——稳态误差；
2. **第二代进化：预判“未来的趋势”提前踩刹车 —— 加入微分（D）** 误差变化的趋势：？
   - **直觉**：为了防止冲过头，我不仅看误差有多大，还要看**误差缩小的速度** $\frac{de(t)}{dt}$！如果发现误差正在极速变小（说明滑块正疯狂冲向目标），哪怕还没到目标，我也立刻输出一个**反向的拉力**提前踩刹车！
   - **公式**：$u(t)=K_pe(t)+K_d\frac{de(t)}{dt}$。
3. **第三代进化：清算“过去的历史旧账”消灭死区 —— 加入积分（I）** 与Kp对应，当1中block时候，经过时间累积输入增大，克服外力；
   - **直觉**：既然卡在 0.99 米因为误差太小导致 K_p 推不动，那我就拿个小本子，把过去每一秒残留的微小误差 $e(t)$ **全部累加（积分）起来**：$\int_0^t e(\tau)d\tau$。只要你没到 1 米，这个累加值就会随时间越滚越大，直到转换成的推力大到强行破开摩擦力，把最后那 0.01 米彻底抹平！
   - **完整时域 PID 公式就此诞生**：

$$u(t)=\underbrace{K_pe(t)}_{\text{现在}}+\underbrace{K_i\int_0^t e(\tau)d\tau}_{\text{过去累加}}+\underbrace{K_d\frac{de(t)}{dt}}_{\text{未来趋势}}$$

误差是个时域函数e(t)
作为 **系统输入**

推导 PID 的拉氏变换 $C(s)$

现在，利用第一幕学到的“求导变乘 s，积分变除 s”，把上面这个公式两边同时做拉氏变换：

$$U(s)=K_pE(s)+K_i\frac{1}{s}E(s)+K_dsE(s)$$

把 $E(s)$ 提出来，控制器 $C(s)$（即控制器输出推力 $U(s)$ 与输入误差 $E(s)$ 的比值）水到渠成：

$$C(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s$$

第三幕：终极合体——闭环传递函数 $T(s)$ 是怎么推导出来的？

这步是你上次断片最厉害的地方：**为什么把 $C(s)$ 和 $G(s)$ 连起来，总公式会变成 $\frac{C(s)G(s)}{1+C(s)G(s)}$？**

其实只需要**三行初中代数代入**！我们在拉氏变换域（s 域）里看信号的流动链条：

1. **误差是怎么算的？** 目标值 $R(s)$ 减去 传感器测回来的实际输出 $Y(s)$：
$$E(s) = R(s) - Y(s)$$
2. **控制器的推力是怎么算的？** 误差 $E(s)$ 乘以 控制器 $C(s)$：
$$U(s) = C(s) \cdot E(s)$$
3. **系统的最终输出是怎么算的？** 推力 $U(s)$ 乘以 物理对象 $G(s)$：
$$Y(s) = G(s) \cdot U(s)$$

开始合体消元（把 1 和 2 往 3 里面塞）： 把第 2 式代入第 3 式：

$$Y(s) = G(s) \cdot C(s) \cdot E(s)$$

再把第 1 式的 $E(s) = R(s) - Y(s)$ 代进去：

$$Y(s) = C(s)G(s) \cdot [R(s) - Y(s)]$$

把右边括号乘开：

$$Y(s) = C(s)G(s)R(s) - C(s)G(s)Y(s)$$

最关键的一步来了：把含输出 $Y(s)$ 的项全部移到等号左边！

$$Y(s) + C(s)G(s)Y(s) = C(s)G(s)R(s)$$

提取公因式 $Y(s)$：

$$[1 + C(s)G(s)] \cdot Y(s) = C(s)G(s) \cdot R(s)$$

两边同除以 $[1 + C(s)G(s)]$ 和 $R(s)$，得到**整个闭环系统从“目标指令 $R(s)$”到“实际输出 $Y(s)$”的总传递函数 $T(s)$**：

$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{C(s)G(s)}{1 + C(s)G(s)}$$

新系统的输入即 目标函数
输出就还是原始输出，
只是传函变了

> **豁然开朗的时刻**：为什么分母里会有一个 $1 + C(s)G(s)$？就是因为**负反馈把输出 $Y(s)$ 减回去之后，移项到等号左边合并同类项产生的！** 这一下，就彻底接上了我们上一个回答的内容：当你把 $C(s)$ 和 $G(s)$ 的具体分式代进 $T(s)$ 并上下通分后，原本 $G(s)$ 的分母和 $C(s)$ 的参数就彻底焊死在了一起，形成了新的闭环特征方程。你调节 K_p, K_i, K_d，就是在直接改写这个新分母的根（闭环极点）！

第四幕：高阶实战——工业界如何利用“零极点抵消”做参数整定？

既然你已经打通了从 $f(t) \to G(s) \to C(s) \to T(s)$ 的全套推理，我们来看工业界（比如电机驱动器、运动控制卡）的大神们在调参时最爱用的一个降维打击技巧：**零极点对消（Pole-Zero Cancellation）**。

1. 什么是“零点”？为什么 PID 天生自带零点？

把我们刚才推导的 PID 公式通分写成标准分式：

$$C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s = \frac{K_d s^2 + K_p s + K_i}{s}$$

你看，**PID 控制器的分子是一个二次多项式！** 令分子等于 0 的根，就叫**零点（Zeros）**。既然极点（分母=0）和零点（分子=0）分别在分式的一上一下，如果**我精心设计 K_p, K_i, K_d 的比例，让控制器 $C(s)$ 的分子，刚好长得和物理对象 $G(s)$ 的分母一模一样，会发生什么？** ——它们在相乘 $C(s)G(s)$ 时，会直接**上下约分、同归于尽**！

2. 实战推演：一刀切掉系统的“坏极点”（以电机控制为例）

在实际工程中，几乎所有的电机转速环、电流环或加热系统，都可以建模为一个**一阶惯性环节**：

$$G(s) = \frac{K}{\tau s + 1}$$

（其中 τ 是时间常数，决定了它的极点在 $s = -\frac{1}{\tau}$。如果电机很笨重，τ 很大，比如 $\tau = 2$秒，极点就在 $s = -0.5$，离虚轴太近，响应慢得像蜗牛）。

现在我们用工业界最常用的 **PI 控制器**（先不加 D，即 $K_d = 0$），把 $C(s)$ 改写成工业标准形式（提取一个 K_p 出来，令 $T_i = \frac{K_p}{K_i}$ 为积分时间常数）：

$$C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s}\right) = K_p \frac{T_i s + 1}{T_i s}$$

现在把它们乘起来看开环传递函数 $C(s)G(s)$：

$$C(s)G(s) = K_p \frac{\mathbf{T_i s + 1}}{T_i s} \cdot \frac{K}{\tau \mathbf{s} + \mathbf{1}}$$

见证奇迹的时刻（内模控制 IMC / SIMC 整定法则的核心）： 那个笨重的物理极点来自右侧分母的 $(\tau s + 1)$。我现在大笔一挥，直接把控制器里的积分时间参数 T_i 设为和物理时间常数 τ 完全相等（即令 $T_i = \tau$，或者说令 $K_p/K_i = \tau$）！ 上下两项 $(\tau s + 1)$ **啪的一声直接约分抵消了！**

开环传递函数瞬间被简化成极其纯粹的积分形式：

$$C(s)G(s) = \frac{K_p K}{\tau s}$$

再把它代回我们第三幕推导的闭环总公式 $T(s) = \frac{C(s)G(s)}{1+C(s)G(s)}$：

$$T(s) = \frac{\frac{K_p K}{\tau s}}{1 + \frac{K_p K}{\tau s}} = \frac{1}{\frac{\tau}{K_p K} s + 1}$$

看看这个结果有多不可思议：

1. **坏极点彻底消失**：原本卡在 $s = -\frac{1}{\tau}$ 的慢吞吞极点被你的 PI 零点直接“暗杀”了。
2. **新极点随心所欲**：新系统的分母变成了 $\frac{\tau}{K_p K} s + 1 = 0$，新极点位置在：

$$s = -\frac{K_p K}{\tau}$$

因为里面只有一个未知数 K_p，而且是一次方，这意味着：**系统绝对不会产生任何超调和振荡（虚部恒为 0）！你想要系统快多少倍，只需要无脑按比例放大 K_p，新极点就会在负实轴上乖乖往左跑多远！**

第五幕：工业界三大主流 PID 整定（Tuning）流派总结

有了上面的全套理论打底，你在网上看到的所有“PID 调参教程”或大师法则，其实全都归属于下面这三个流派：

整定流派	核心原理（用极点/零点视角翻译）	适用场景与具体操作步骤
1. 零极点抵消流派 （IMC 内模控制 / TI Instaspin 电机库标准算法）	**用 PID 的分子（零点）直接约掉物理对象的分母（慢极点）**，再用总增益把新极点推到目标带宽位置。	**已知大致物理模型参数**（如电机的电阻 R、电感 L）。 直接令 $K_p = \omega_c L$，$K_i = \omega_c R$（其中 ω_c 是你期望的响应角频率/新极点实部大小），写进代码一秒成型，零超调。
2. 临界振荡探测流派 （Ziegler-Nichols 齐格勒-尼科尔斯法则）	**盲人摸象找虚轴**：既然不知道系统模型 $G(s)$，那就先把 K_i, K_d 关掉，**硬拧 K_p 把系统的极点强行推到虚轴上（$\sigma = 0$）**，通过观察此时的等幅振荡，反推系统的底牌。	**未知模型的黑盒系统**： 1. 令 $K_i = 0, K_d = 0$，逐渐加大 K_p 直到系统刚好处在**等幅持续振荡**（此时极点刚好踩在虚轴 $\pm j\omega$ 上）。 2. 记下此时的临界增益 K_u 和振荡周期 T_u。 3. 套表填参数（把极点从虚轴往左半平面拉回安全区）：$K_p = 0.6K_u$，$T_i = 0.5T_u$，$T_d = 0.125T_u$。
3. 工程经验试凑流派 （现场手动盲调三步曲）	**人肉极点搬运工**：在脑子里看着复平面，用 K_p 提速，用 K_d 把极点往左拽压死振荡，用 K_i 填补最后的稳态静差。	**绝大多数嵌入式现场调试**： 1. **先调 P**：从小到大加 K_p，直到响应足够快并出现轻微超调（极点已分开产生虚部 ω）。 2. **再加 D**：如果是位置/姿态控制，加大 K_d 把刚才的超调振荡按平（极点实部 σ 被拉向左边深处）。 3. **最后补 I**：从小到大给一点 K_i 消除静差，见好就收（防止把极点又推回右边）。

六、 用“费曼技巧”四句话把整座大厦串成一条线

现在，你可以按这个顺序在脑海里像放电影一样过一遍整个控制系统：

1. **物理系统变 $G(s)$**：物理定律（牛顿定律/电路定律）天生是微分方程；因为拉氏变换能把“求导”变成“乘以 s”，微分方程就变成了代数分式 $G(s)$，它的分母就是硬件天生的臭脾气（原极点）。
2. **对抗误差生 $C(s)$**：为了消除目标与现实的差距（误差 $e(t)$），人类发明了同时看现在（比例 P）、过去累加（积分 I，除以 s）、未来变化率（微分 D，乘以 s）的控制器 $C(s)$。
3. **移项合体出 $T(s)$**：把传感器信号减回去形成负反馈，在代数上移项合并同类项后，分母变成了 $1 + C(s)G(s) = 0$ ——**PID 参数就此成功打入敌人分母内部，获得了修改系统极点的控制权。**

4. **调参就是“暗杀与搬家”**：最高级的调参（零极点对消），是直接调整 PID 参数比例，让 $C(s)$ 的分子去约掉 $G(s)$ 的分母（暗杀坏极点）；常规的调参，则是配合 K_p, K_i, K_d 把新分母的根（闭环极点）强行搬运到复平面左半边的黄金区域。
