

课程重点回顾

1-绪论:

*磁场基本定律与磁路分析基础。

2—直流电机:

- *直流电机结构—定子/转子部件
- *直流电机原理—基本方程(动态静态)/电枢反应/换向过程
- *直流电机特性与调速控制—机械特性/调速/四象限运行
- *直流电机选用—电机选择的步骤



课程重点回顾

3-功率放大电路:

*基本知识—常见器件特性/工作区域/防止直通/续流二极管 /损耗/泵升泄放

*基本电路— H桥电路, T型电路

*PWM驱动—基本原理/种类与特点/电流纹波 /微观状态与四象限宏观。

> 哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心



课程重点

对磁路应掌握:

1) 基本关系/定义:

$$B = \mu H$$
 $\phi = Bs$ $F = Ni$ $U_m = Hl = \phi R_m$ $R_m = \frac{l}{\mu s}$

2) 磁场/磁路基本定理:

$$\sum \phi_i = 0 \qquad \sum H_i l_i = \sum Ni \quad e = -\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}t} = Blv \qquad F = qv \times B = Bil$$



对比: 电路和磁路

电路	磁路
电动势 <i>E</i> [V]	
电 流 <i>I</i> [A]	
电导率 γ [S/m]	
电阻 $R(R=L/(\gamma S))$ [Ω]	
电导 G(1/R) [1/S]	
欧姆定律 U=IR	
基尔霍夫第一定律 Σ $I=0$	
基尔霍夫第二定律 $\Sigma E = \Sigma u$	

哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心



课程重点

- 1。掌握直流电机工作原理
 - 电刷和换向器的作用,反电势和电流的特点;

电机极对数、绕组节距

- 2。熟悉直流电机的结构组成。
- 3。了解直流电机中的铁磁/永磁材料基本特点,了解直流 电机运行中磁场和换向的基本特点。



直流电机的基本关系式

- a.电动势
- b.电磁力矩
- c.电压平衡式
- d.力矩平衡式
- e.功率平衡式

哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心



课程重点

直流电机静态特性

转矩平衡: $T_{em} = T_{L}$

电压平衡: $U = E + IR = K_e \Omega + IR$

他/并励直流电机机械特性

$$\Omega = \frac{U - \frac{T_{em}}{K_T} R}{K_e}$$





运动控制/电机驱动控制的内涵

无论速度还是位置控制,运动控制的根本是控制加速度。

运动控制就是调节施加给对象的力/力矩获得期望的加速度。

所有电机的输出力/力矩是其驱动电流的函数, $T_{em}=f(i)$ 。

电机的运动控制,就是调节施加给电机的电压,获得期望的驱动电流,获得期望的力矩,获得期望的加速度,获得期望的运动。



直流电机的调速运行

- -- 串电阻调速
- -- 弱磁调速
- -- 调压调速

哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心




课程重点

直流电机的四象限运行

- -- 电动运行
- -- 能耗制动
- -- 再生制动
- -- 反接制动





电机的选用

(1) 峰值力矩—加速度/惯性力矩+阻力矩

$$T_p = (J_m + J_L)a + T_f$$

- (2) 额定力矩--电机长时间运行允许的最大电流
- (3) 额定转速—转矩*转速=功率
- (4) 力矩常数Kt—电流, 电势常数Ke—电压;
- (5) 尺寸、质量与接口形式



我们需要掌握的功率器件:

- ・功率二极管/快恢复二极管(续流)
- MOSFET
- IGBT
- IPM

哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心



课程重点


- 1。脉冲调宽(PWM)驱动原理
- 2。H桥/推挽电路与PWM信号
- 3。双极性PWM驱动
- 4。单极性PWM与受限PWM驱动
- 5。功放线路使用基本常识
 - -死区/续流/损耗/泵升/电流纹波



脉宽调制 (PWM) 式功放在伺服应用中得到广泛应用:

- (1) 功耗低, PWM功放中的功率元件处于开关状态;
- (2) 体积小,维护方便,工作可靠;
- (3) 要采取一定的电磁兼容措施以保证系统性能;
- (4) 有电流纹波现象。在低速驱动有润滑作用,PWM功放输出除有用的控制分量外,还包含一个高频分量,在高频分量作用下,伺服电机处于微振状态,有利于克服执行轴上的静摩擦,改善伺服系统的低速运行特性;






2. 直流电机的动态特性

- --直流电机动态框图
- --直流电机的基本传递函数
- --直流电机动态特性的讨论

哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心



2. 直流电机的动态特性



$$\frac{\Omega}{U^{*}} = \frac{K_{s} / K_{e}}{T_{m} T_{e} s^{2} + T_{m} s + 1} = \frac{K_{s}}{K_{e}} \frac{\omega_{n}^{2}}{s^{2} + 2 \xi \omega_{n} s + \omega_{n}^{2}}$$

$$T_m = \frac{RJ}{K_e^2} \; ; \quad T_e = \frac{L}{R} \; . \qquad \qquad \omega_n = \frac{1}{\sqrt{T_m T_e}} \; ; \quad \xi = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{T_m}{T_e}} \; . \label{eq:delta_model}$$



