



AVANT CHAQUE INTERVENTION : LE PROTOCOLE DE **SÉCURITÉ**

La sécurité n'est pas une option,
c'est une règle absolue.



JE ME PROTÈGE !

VÉRIFIER MON ÉQUIPEMENT,
C'EST **PROTÉGER MA VIE.**



LE BOUCLIER PHYSIQUE

Écran facial, Casque isolant, Gants isolants de classe adaptée.

LE CONTRÔLE DE L'ÉNERGIE

Cadenas de consignation personnel et étiquette de signalisation.

LA VALIDATION

Vérification d'Absence de Tension (VAT) et gants isolants.



GANTS ISOLANTS

La première ligne de défense. Isolation totale contre le contact direct avec les pièces nues sous tension.



ÉCRAN FACIAL

Le rempart thermique. Protection critique contre les effets dévastateurs et les projections d'un arc électrique.



VÉRIFICATION (VAT)

La preuve absolue. Confirmation technique incontestable de l'état hors tension de l'installation.

LE DANGER (Risque)

Contact direct avec pièce nue sous tension.

Arc électrique et projection de particules.

Remise sous tension accidentelle par un tiers.

Énergie résiduelle ou erreur d'identification du circuit.

LA PARADE (Solution)

Gants Isolants.



Écran Facial
(ou lunettes + casque).



Consignation
(Cadenas + Étiquette "DANGER").



Procédure VAT
(Vérification d'Absence de Tension).



SÉPARER

Isoler physiquement l'équipement de toute source d'énergie électrique.

CONDAMNER

Verrouiller avec un cadenas et signaler clairement (Étiquette : NE PAS MANŒVRER).

VÉRIFIER (VAT)

Confirmer l'absence totale de tension à l'aide d'un appareil certifié avant tout contact.



Inutile si la tension
est présente
par erreur.

**ÉQUIPEMENT
CONFORME**
(Le Bouclier Physique)

**LA
SÉCURITÉ
ABSOLUE**

**PROCÉDURE
RIGOUREUSE**
(Le Cycle VAT)

Dangereux si
exécuté sans
protection isolante.

La protection de votre vie n'existe qu'au point exact où un équipement vérifié
rencontre une procédure inflexible. L'un ne remplace jamais l'autre.



**LA SÉCURITÉ N'EST
PAS UNE OPTION.
C'EST UNE RÈGLE !**

AVANT CHAQUE INTERVENTION, JE ME PROTÈGE