

Especificaciones en el dominio del tiempo (Indicadores de desempeño)

Como responde el sistema? Su desempeño

 La respuesta de la variable física en el tiempo, cuando esta ya es controlada (sistema de control), presenta un desempeño que es analizada mediante indicadores





 La calidad de la respuesta de un sistema dinámico cualquiera puede medirse a través de indicadores obtenidos de la respuesta a un escalón.

PO:porcentaje sobreimpulso t_s :tiempo de asentamiento t_r : tiempo de levantamiento t_p : tiempo pico

Especificaciones de la respuesta transitoria

t_r: Tiempo de levantamiento

t_p: Tiempo pico

M_p: Máximo Sobreimpulso

t_s: Tiempo de asentamiento

 Tiempo de levantamiento o de subida (Tr): Es el tiempo requerido para que la respuesta pase del 10 al 90%, del 5 al 95% o del 0 al 100% de su valor final.

Definición de los indicadores de desempeño


- Tiempo pico (Tp): Es el tiempo requerido para que la respuesta alcance el primer pico del sobrepaso.
- Sobreimpulso o Sobrepaso máximo: Es el valor pico (máximo pico MP, Overshoot) máximo de la curva de respuesta, medido a partir del valor final. Si el valor final en estado estable de la respuesta es diferente de la unidad, es común usar el porcentaje de sobrepaso máximo.

$$MP = Overshoot = y(t_p) - y(\infty)$$

$$%PO = %MP = \frac{y(t_p) - y(\infty)}{y(\infty)} * 100\%$$

Definición de los indicadores de desempeño

Tiempo de asentamiento o de establecimiento (Ts):
 Es el tiempo que se requiere para que la curva de respuesta alcance un rango alrededor del valor final del tamaño especificado por el porcentaje absoluto del valor final (por lo general, de 2 a 5%) y permanezca dentro de él. El tiempo de asentamiento se relaciona con la mayor constante de tiempo del sistema de control.



T = periodo de oscilación

 $\frac{b}{a} = raz$ ón de decaimiento

- Las especificaciones en el dominio del tiempo son muy importantes, dado que casi todos los sistemas de control son sistemas en el dominio del tiempo; es decir, deben presentar respuestas de tiempo aceptables. Esto significa que el controlador debe modificarse hasta que la respuesta transitoria del sistema de control sea satisfactoria.
- Los valores de Tr, Tp, Ts y Mp determinan la forma de la curva de respuesta.

Recomendaciones de interés:

- Es conveniente que la respuesta transitoria sea suficientemente rápida y amortiguada. Por tanto, para una respuesta transitoria conveniente de un sistema de segundo orden, el factor de amortiguamiento relativo debe estar entre 0.4 y 0.8.
- Valores de ξ pequeños (ξ < 0.4) producen un valor de sobrepaso excesivo en la respuesta transitoria, y un sistema con un valor ξ grandes (ξ > 0.8) responden con lentitud.

Porcentaje de Sobreimpulso (P.O.)

Para un sistema de segundo orden (sin ceros)

$$y(t) = K \left[1 - \frac{1}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \right] e^{-\zeta w_n t} sen(\sqrt{1 - \zeta^2} w_n t + \emptyset) \qquad \cos(\emptyset) = \zeta$$

El valor pico ocurrirá cuando:


$$\left. \frac{dy(t)}{dt} \right|_{t=Tp} = 0 \implies \boxed{T_p = \frac{\pi}{w_d}}$$

$$M_p = y(T_p)$$

$$P.O. = \frac{100(M_p - K)}{K}$$

$$P.O. = 100e^{\sqrt{1-\zeta^2}}$$

Sistemas de 2do Orden SIN ceros



Factor de amort. relativo, ζ

 ω_d : Frecuencia natural amortiguada

Tiempo de Asentamiento (Ts)

Para un sistema de segundo orden (sin ceros)

$$y(t) = K \left[1 - \frac{1}{\sqrt{1 - \zeta^2}} e^{-\zeta w_n t} sen(\sqrt{1 - \zeta^2} w_n t + \emptyset) \right]$$

Una buena aproximación para
 pequeño:

$$e^{-\zeta w_n T_s} \approx 0.02 \quad \Longrightarrow \quad \zeta w_n T_s \approx 4$$


Criterio del 2%

$$T_s(2\%) \approx \frac{4}{\zeta w_n} = \frac{4}{\alpha}$$

Criterio del 5%


$$T_s(2\%) \approx \frac{3}{\zeta w_n}$$

$$G(s) = \frac{K(\alpha^2 + \omega_d^2)}{s^2 + 2\alpha s + (\alpha^2 + \omega_d^2)}$$



Tiempo de Asentamiento (Ts)

Para un sistema de segundo orden (sin ceros)



Para $\zeta \leq 0.88$


$$T_s(2\%) \approx \frac{4}{\zeta w_n}$$

Para $0.88 < \zeta < 1.4$

$$T_s(2\%) \approx \frac{10\zeta - 4.2}{w_n}$$

Tiempo de Levantamiento (Tr)





Recordar siempre


• Si la ecuación característica:

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0$$


 Los dos polos del sistema que se obtienen resolviendo la ecuación característica, resulta:

$$p_{1,2} = -\zeta \omega_n \pm j\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$$

$$p_{1,2} = -\zeta \omega_n \pm j\omega_d$$



Ejemplo 1



Del denominador:

$$2\zeta w_n = 6$$
 $\zeta w_n = 3$ $w_n^2 = 58$ $w_n = \sqrt{58} = 7.616$

$$\zeta = \frac{3}{w_n} \qquad \longrightarrow \qquad \boxed{\zeta = \frac{3}{\sqrt{58}} = 0.394}$$


Por tanto:

$$\%PO = e^{-0.394\pi/\sqrt{1-(0.394)^2}} * 100 = 26\%$$

$$\%PO = 26\%$$


$$T_S = \frac{4}{\zeta w_n} = \frac{4}{3} = 1.333$$

$$T_p = \frac{\pi}{7} = 0.449$$



Ejemplo 2

Definir los parámetros de respuesta transitoria del sistema



Desarrollo:

La función de transferencia de lazo cerrado es

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{375}{s^2 + 34s + 375}$$

Se utiliza la siguiente igualdad

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{375}{s^2 + 34s + 375} = \frac{{\omega_n}^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + {\omega_n}^2}$$

Ejemplo 2

se obtiene

$$\omega_n^2 = 375$$
 $\omega_n = \sqrt{375}$ $\sigma = 17$ $2\zeta\omega_n = 34$ $\zeta = \frac{34}{2\sqrt{375}} = 0.877876$ $\omega_d = \sqrt{86}$

A partir de aquí se obtienen los parámetros de respuesta transitoria

$$\beta = \tan^{-1} \frac{\omega_d}{\sigma} = 0.499 \ rad.$$

$$t_r = \frac{\pi - \beta}{\omega_d} = 0.2849 \, segundos$$
 $M_p = e^{-(\sigma/\omega_d)\pi} = 0.00315 = 0.315\%$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = 0.33876 \text{ segundos}$$

$$t_s = \frac{4}{\sigma} = 0.23529 \text{ segundos}$$

Tarea

 Determine los indicadores de desempeño: P.O., Ts, y Tr para los siguientes sistemas:

$$G_1(s) = \frac{1}{s^2 + s + 1}$$

$$G_2(s) = \frac{1}{s^2 + 2s + 1}$$

$$G_3(s) = \frac{1}{s^2 + 1.76s + 1}$$

Verifique sus resultados con ayuda del Matlab/Simulink e Interprete los resultados.