

Uebung_028b_AR

Analog-Eingang Kalibrierung mit Adaptern INI und Hysterese-Regler am Ausgang