
Q_ActiveMask
F_SEL_E_4
I1
I2
I3
REQ1
REQ2
REQ3
REQ4
CNF
INIT0
CNF
QO
STATUS
s16result
Si
F_SEL_E_4
DataMask_M1
DataMask_M2
AlarmMask_A2_medium
DataMask_M1
IN1
IN2
IN3
IN4
OUT
ACK
INIT
REQ
INIT0
CNF
IND
Si
Softkey_IE
TRUE
QI
PARAMS
ID_NULL
u16ObjId
SK_PRESSED
InputEvent
QO
STATUS
Uebung_019a
Umschalten einer Maske