
I1
drücken
I2
drücken
I3
AX_SR_A
S
R
B AX_SR
Q
E_DELAY
START
EO
STOP
Si E_DELAY
T#50ms
DT
AX_SPLIT_2_A
Si AX_SPLIT_2
IN
OUT1
OUT2
AX_SR_B
drücken
S
R
B AX_SR
Q
AX_SPLIT_2_B
Si AX_SPLIT_2
IN
OUT1
OUT2
AX_OR_2
Si AX_OR_2
IN1
OUT
IN2
Q5
Q56
Q6
Uebung_160b_AX
Motor Links/Rechtslauf Automatisierung IE