
实验 9: 步进电机试验

1. 试验描述

本实验的目的是掌握步进机的控制操作,ATmega16 芯片 PA 口的低四位接步进电机接口,按相应的节拍赋予 PA 口的低四位相应的电平,实现步进转动,并通过延时(即通断频率)控制步进机的转速。

2. 系统框图


> 硬件电路



▶ 元件清单

单片机	电阻
ATmega16	RES
步进电机	反相器
MOTOR-STEPPER	74LS14
步进电机驱动芯片 ULN2003A	

> 软件流程



▶ 步进电机原理

步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的控制元件。在非超载的情况下,电动机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响。步进电机必须由双环形脉冲信号、 功率驱动电路等组成控制系统方可使用。

步进电机的主要特性:

1) 步进电机必须加驱动才可以运转,驱动型号必须为脉冲信号,没有脉冲的

时候,步进电机静止,如果加入适当的脉冲信号,就会以一定的角度(称为步距角)转动。转动的速度和脉冲的频率成正比。

- 2) 本试验步进电机的步距角为 7.5 度, 一圈 360 度, 需要 48 个脉冲完成。
- 3) 步进电机有瞬间启动和急速停止的优越特性。
- 4) 改变脉冲的顺序,可以改变转动的方向。

步进电机应用驱动电路:

小型步进电机对电压和电流的要求不是很高,可采用简单的驱动电路,如图 9-1 所示。在实际应用中驱动路数般不止一路。由于分立电路体积大,所以很多 场合采用现成的集成电路作为多路驱动。常用的小型步进电机驱动电路可以使用 ULN2003A 或 ULN2803。

ULN2003A 是高电压、大电流达林顿晶体管阵列系列产品,具有电流增益高(灌电流可达 500mA)、工作电压高(可承受 50V 的电压)、温度范围宽、带负载能力强等特点,适用于各类要求是高速、大功率驱动的系统。ULN2003A 的输出端将会允许通过 200mA 的 IC 电流,饱和压降 \mathbf{V}_{CE} 约为 $\mathbf{1V}$ 左右,耐压 \mathbf{V}_{CEO} 约为 $\mathbf{36V}$ 。由于其输出电流大,故可以直接驱动继电器或固体继电器(SSR)等外接控制器 P件,也可直接驱动低压灯泡。ULN2003A 由 7 组达林顿体管阵列、 相应的电阻网络和钳位二极管网络构成,具有同时驱动 7 组负载的能力,为单片双极型大功率高速集成电路,其内部结构如图 $\mathbf{9}$ -2 所示。




图 9-1 简单驱动电路

图 9-2 ULN2003A 的内部结构图

ULN2003A 的每一对达林顿都串联一个 2.7k 的基极电阻,在 5V 的工作电压下它能与 TTL 和 CMOS 电路直接相连,可以直接处理原先需要标准逻辑缓冲器来处理的数据。

ULN2003A 可以并联使用,在相应的 OC 输出引脚上串联几个欧姆均流的电阻 后再并联使用,可以防止阵列电流不平衡。由于 ULN2003A 的输出结构是集电极 开路的,所以要在输出端接一个上拉电阻,在输入为低电平时输出才是高电平。在用它驱动负载时,电流是由电源通过负载灌入 ULN2003A 的。

3. 程序代码

▶ ICCAVR 程序

```
#include <iom16v.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
//头文件
//数据类型说明 //数据类型说明
const uchar FFW[8] = \{0xf9, 0xf1, 0xf3, 0xf2, 0xf6, 0xf4, 0xfc, 0xf8\};
const uchar REV[8]={0xf6,0xf2,0xf3,0xf1,0xf9,0xf8,0xfc,0xf4};
void delayms(uint n) //定义延时子函数
{
    uint i,K=0 ;
    for (K=0;K<n;K++)
    for (i=0;i<250;i++);
}
void motor_ffw(uint n) //步进电机正转驱动子函数
    uchar i; //循环变量 i, j
    uint j;
    for ( j=0; j<n; j++) //根据 n 值进行 n 个周期循环
       for (i=0; i<8; i++) // 输出 8 次脉冲信号
           PORTA = FFW[i]; //取数据
           delayms(25); //调转速
       }
   PORTA=0xf0; //循环完成后使电机掉电
void motor rev(uint n) //步进电机反转驱动子函数
             //循环变量 i,j
    uchar i;
    uint j;
```

```
for ( j=0; j<n; j++) //根据 n 值进行 n 个周期循环
       for (i=0; i<8; i++) //输出 8 次脉冲信号
           PORTA = REV[i]; //取数据
           delayms(25);//调转速
    }
    PORTA=0xf0; //循环完成后使电机掉电
//该步进电机一个脉冲周期转 30°
int main(void)
{
   DDRA=0x0F; //置 PA 口为输出
   PORTA=0xFF; //置 PA 口初值
   while(1)
   {
      motor ffw(12); //调用电机正传函数 进行 12 个周期的正转
      delayms(1000); //延时
      motor rev(6); //调用电机反传函数 进行 6 个周期的反转
      delayms(1000); //延时
   }
}
```


➤ CVAVR 程序

```
#include <mega16.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
//头文件
//数据类型说明 //数据类型说明
const uchar FFW[8] = \{0xf9, 0xf1, 0xf3, 0xf2, 0xf6, 0xf4, 0xfc, 0xf8\};
const uchar REV[8]=\{0xf6,0xf2,0xf3,0xf1,0xf9,0xf8,0xfc,0xf4\};
void delayms(uint n) //定义延时子函数
{
   uint i,K=0;
   for (K=0;K<n;K++)
   for (i=0;i<250;i++);
}
void motor_ffw(uint n) //步进电机正转驱动子函数
{
    uchar i; //循环变量i,j
```

```
uint j;
    for ( j=0; j<n; j++) //根据 n 值进行 n 个周期循环
         for (i=0; i<8; i++) //输出 8 次脉冲信号
       {
            PORTA = FFW[i]; //取数据
            delayms(25); //调转速
       }
   PORTA=0xf0; //循环完成后使电机掉电
void motor_rev(uint n) //步进电机反转驱动子函数
    uchar i;
                 //循环变量 i,j
    uint j;
    for ( j=0; j<n; j++) //根据 n 值进行 n 个周期循环
         for (i=0; i<8; i++) //输出 8 次脉冲信号
       {
           PORTA = REV[i]; //取数据
           delayms(25);//调转速
       }
    PORTA=0xf0; //循环完成后使电机掉电
    }
//该步进电机一个脉冲周期转 30°
void main(void)
{
   DDRA=0x0F; //置 PA 口为输出
   PORTA=0xFF; //置 PA 口初值
   while(1)
   {
      motor_ffw(12); //调用电机正传函数 进行 12 个周期的正转
      delayms(1000); //延时
      motor_rev(6); //调用电机反传函数 进行 6 个周期的反转
      delayms(1000); //延时
   }
}
```

4. 仿真结果

步进电机, 先正转 360 度, 再反转 180 度, 再正转 360 度, 再反转 180 度 •••。



(双击图片,演示仿真结果)