گزارش کار مربوط به جلسهی نهم آزمایشگاه مدارهای الکتریکی

تهیه و تنظیم:

مبين خيبري [994421017]

عطا ميرزالو [984421037]

مهدى بيكباباپور [984421007]

استاد راهنما: جناب آقای ابوبکر محمدیان

فانكشن ژنراتور چيست؟

«فانکشن ژنراتور» (Function Generator) یکی از مهمترین و پرکاربردترین تجهیزات آزمایشگاههای الکترونیک است. در طراحی و عیبیابی الکترونیک، برای شبیهسازی عملکرد طبیعی مدار مورد بررسی، اغلب به یک سیگنال قابل کنترل نیاز داریم. علاوه بر این، برای آزمایش سیستمهای فیزیکی و ترنسدیوسرها سیگنالهای پایدار و قابل اطمینانی لازم است. سطح سیگنال مورد نیاز از میکروولت تا دهها ولت یا بیشتر متغیر است. همه این سیگنالها توسط فانکشن ژنراتور تولید می شوند. در بخش نخستِ این گزارش کار، با فانکشن ژنراتور آشنا می شویم.

فانکشن ژنراتور و کاربردهای آن

فانکشن ژنراتورهای مدرنِ «سنتز دیجیتالی مستقیم» (Direct Digital Synthesis) یا DDS قادر به ارائه طیف گستردهای از سیگنالها هستند. این فانکشن ژنراتورها میتوانند خروجی سینوسی، مربعی و مثلثی با فرکانس کمتر از 1 هرتز تا حداقل 1 مگاهرتز با دامنه متغیر و آفست DC قابل تنظیم را تولید کنند. بسیاری از فانکشن ژنراتورها دارای قابلیتهای اضافهای مانند قابلیت ارائه فرکانس بالاتر، تقارن متغیر، «جاروب فرکانس» (Frequency Sweep)، مدولاسیون AM و FM و ... هستند. مدلهای پیشرفتهتر، انواع شکل موجهای اضافی را ارائه میدهند و فانکشن ژنراتورهای شکل موج دلخواه میتوانند شکل موجهای دورهای (متناوب) تعریف شده کاربر را مهیا کنند.

در مواردی که به سیگنالهای محرک پایدار و تکرارپذیر نیاز است، از فانکشن ژنراتورها استفاده میشود. در اینجا برخی از موارد استفاده عمومی و کاربران فانکشن ژنراتور ذکر شده است:

- تحقيق و توسعه
- مؤسسات آموزشی

- مشاغل تعمير تجهيزات الكترونيكي و الكتريكي
- آزمایش تحریک/پاسخ، توصیف پاسخ فرکانسی و تزریق سیگنال در مدار
 - علاقهمندان به الكترونيك

برای استفاده از یک فانکشن ژنراتور به بهترین وجه و داشتن بالاترین بازدهی، کاربر باید از دکمهها، ویژگیها و مُدها یا حالتهای عملکرد آن درک اساسی داشته باشد. این آموزش برای کسانی که دانش کمی در مورد فانکشن ژنراتورها دارند و همچنین تکنسینها یا مهندسان باتجربهای که میخواهند دانستههای خود را مرور کنند، مفید است.

انواع فانكشن ژنراتور

فانکشن ژنراتورهای مختلفی در بازار وجود دارند که دامنه هزینه آن از چند ده دلار تا ده هزار دلار است. برخی از آنها جعبههای سیاه با رابطهای USB و ترمینال برخی از آنها جعبههای سیاه با رابطهای و ترمینال خروجیاند، برخی دیگر برنامههای نرمافزاری خروجیاند، برخی دیگر برنامههای نرمافزاری هستند که برای تولید شکل موج بر روی رایانه روی پورت موازی یا از طریق کارت صدا اجرا می شوند. همچنین کیتهای ارزان نیز جهت بهره گیری از قابلیتهای فانکشن ژنراتور برای علاقه مندان وجود دارد.

فانکشن ژنراتورهای فقط نرمافزاری کمترین هزینه را دارند و میتوانند برای دانشجویان و علاقهمندان با بودجه کمتر جذاب باشند. آنها همچنین از نظر فرکانس محدودترین انواع فانکشن ژنراتورها هستند و اغلب فقط در محدوده صوتی قرار میگیرند.

فانکشن ژنراتورهایی که به صورت جعبه سیاه هستند، از نظر هزینه در ردههای بعدی قرار دارند و از مزیت قابلیت حمل و مصرف توان پایین برخوردار هستند. هدف آنها اغلب کار با رایانههای قابل حمل یا همان لپتاپها است.


ژنراتورهایی که به باسهای مختلف متصل می شوند (به عنوان مثال VXI،PC و...) در مواردی که فضای بالایی وجود داشته باشد مناسب هستند و معمولاً برای یک سیستم اندازه گیری سفارشی به کار می روند.

ژنراتورهای اختصاصی رومیزی benchtop در کنار دکمهها و نمایشگرهای خود ارائه می شوند. این ابزارهای گران اختصاصی قابلیتهایی را به فانکشن ژنراتور اضافه می کنند و معمولاً شامل یک یا چند نوع اتصال رابط هستند که امکان کنترل توسط رایانه را دارند.

در ادامه، دکمهها و به عبارتی کنترلهای یک فانکشن ژنراتور معمولی را توضیح خواهیم داد. در مرحله بعدی، نحوه عملکرد یک فانکشن ژنراتور DDS را بررسی می کنیم.

انواع شکل موج در فانکشن ژنراتور

دو شکل موج متداول که توسط ژنراتور فانکشن تولید می شوند، امواج سینوسی و مربعی هستند. نمودار موج سینوسی در شکل زبر نشان داده شده است.



رابطه ریاضی این شکل موج به صورت زیر است:

$$V(t) = A\sin(2\pi f t + \phi)$$

که در آن، A دامه برحسب ولت، t زمان برحسب ثانیه (محور افقی)، V محور عمودی برحسب ولت، و ϕ فرکانس موج سینوسی است که در شکل بالا برابر با صفر است. ϕ نیز فاز شکل موج سینوسی است که در شکل بالا برابر با صفر است.

دو معیار دیگر دامنه موج سینوسی اغلب استفاده می شود: ولتاژ RMS و ولتاژ پیک به پیک. از مقدار RMS (جذر متوسط مربع) برای اندازه گیری توانایی گرمایش یک شکل موج استفاده می شود. مقدار ولتاژ RMS یک شکل موج متناوب، مقدار یک ولتاژ DC است که همان توان مؤثر (یا توانایی گرمایش) را همانند شکل موج متناوب، به یک بار تحویل می دهد. برای یک موج سینوسی، اندازه RMS به صورت VRMS در شکل نشان داده شده است. رابطه اندازه ولتاز RMS با دامنه موج سینوسی به صورت زیر است:

$$V_{RMS} = rac{A}{\sqrt{2}}$$

توجه به این نکته مهم است که فرمول مقدار RMS برای انواع دیگر شکل موج یکسان نیست. این رابطه فقط برای شکل موجهای سینوسی است.

اندازه گیری دیگری که برای دامنه استفاده می شود ولتاژ پیک به پیک است:

$$V_{pp}=2A$$

فانکشن ژنراتورهای DDS این قابلیت را دارند که کاربر بتواند دامنه را با استفاده از ولتاژ پیک به پیک یا ولتاژ RMS تنظیم کند. برخی از فانکشن ژنراتورها به کاربر اجازه میدهند دامنه را بر حسب dBm تنظیم کند، که نشان دهنده توان 1 میلیوات است. ولتاژی که این واحد نشان میدهد به مقاومت بار بستگی دارد. میتوانید ولتاژ مؤثر VRMS را برای یک مقدار dBm داده شده و مقاومت R از معادله زیر محاسبه کنید:


$$V_{rms}=10^{rac{ ext{dBm}}{20}}\sqrt{rac{R}{1000}}$$

یک شکل موج سینوسی ممکن است ولتاژ آفست DC نیز داشته باشد:

$$V(t) = A\sin(2\pi f t + \phi) + V_{dc}$$

ولتاژ آفست DC برابر با Vdc است و كل شكل موج سينوسى را نسبت به محور افقى به بالا يا پايين جابهجا مى كند.

یک موج مربعی در شکل زیر نشان داده شده است.



معادله این موج به صورت زیر است:

$$\left\{ egin{array}{ll} 1, & 0+n \leq t \leq 0.5+n, \;\; n=0,1,2,3,\cdots \ -1, & 0.5+n < t < 1+n, \;\; n=0,1,2,3,\cdots \end{array}
ight.$$

فركانس نشان داده شده 1 هرتز با دامنه 1 ولت است.

ولتاژ RMS برای موج مربعی یکسان است (یک روش آسان برای محاسبه آن این است که قسمت منفی را نسبت به محور افقی قرینه کنید). ولتاژ پیک به پیک، باز هم دو برابر ولتاژ دامنه و در این حالت معادل دو برابر ولتاژ RMS است.

اگر یک موج مربعی یک جابه جایی DC برابر با دامنه خود داشته باشد، تبدیل به یک شکل موج پالسی می شود (و می تواند مثبت یا منفی باشد).


اکثر فانکشن ژنراتورهای مدرن از سنتز دیجیتال مستقیم (DDS) برای ایجاد شکلموجهای خروجی استفاده می کنند. ژنراتورهای قدیمی از روشهای آنالوگ استفاده می کردند، که به طور قابل توجهی تعداد قطعات بیشتری داشتند و به همین دلیل در طول عمر قطعات و گرمایش آنها با چالش روبهرو می شدند. در این بخش، به طور خلاصه نحوه کارکرد فناوری DDS را شرح می دهیم.

دو ایده اساسی فناوری DDS به شرح زیر است:


- 1. تولید یک شکل موج متناوب دلخواه از یک سیگنال شیب (Ramp) تناویی
 - 2. تولید یک شیب دیجیتال

ابتدا به تولید یک شکل موج تناوبی دلخواه از یک سیگنال شیب تناوبی میپردازیم. در ادامه، برای ساده نگه داشتن بررسی خود، فقط زمانهای و t≥0 را بررسی خواهیم کرد.

تکرار تابع شیب (R(t در شکل زیر نشان داده شده است.



این شیب R(t) به طور خطی بین 0 و 1 رشد کرده و با دوره تاوب T تکرار می شود. حال، فرض کنید هر تابع دلخواه $f(\zeta)$ را داشته باشیم که روی بازه $0 \le 1 > \zeta$ تعریف شده است. برای مثال، فرض کنید $f(\zeta)$ به صورت زیر باشد.




فرض کنید میخواهیم یک شکل موج متناوب را با دوره تناوب T به صورت شکل تابع $f(\zeta)$ ایجاد کنیم. ایده اصلی این است: برای ساختن شکل موج متناوب با دوره تناوب T برای شکل $f(\zeta)$ ، مقدار پله $f(\zeta)$ در زمان $f(\zeta)$ را در $f(\zeta)$ قرار دهید، که int به معنای گرفتن مقدار صحیح است.

این ایده بسیار ساده و مفید است. یک مثال را بررسی میکنیم. فرض کنید میخواهیم یک موج سینوسی 1 کیلوهرتز تولید کنیم. $f(\zeta)$ را به عنوان شکل موج $\sin(2\zeta)$ در نظر بگیرید که در آن، $\cos(\zeta)$. یک شیب 1 کیلوهرتز تولید میکنیم. مدت آن 1 میلی ثانیه است. نحوه تولید موج سینوسی به صورت زیر است:

- 1. زمان دلخواه 0≤0t را انتخاب كنيد.
- 2. مقدار ζ0=t0/T را محاسبه کنید که نتیجه آن یک عدد حقیقی خواهد بود. مقدار صحیح آن را جدا کنید. در نتیجه، عددی بین ε و ε باقی خواهد ماند.
 - 3. مقدار شیب (R(t0) را با (sin(2ζ0) جایگزین کنید.
 - 4. موارد بالا را برای زمانهای دیگر انجام دهید.

برای ادامه بررسی روش DDS، اکنون تنها کاری که باید انجام دهیم این است که (R(t) را با یک شیب دیجیتال (t) جایگزین کنیم. در تصویر زیر، دو شیب دیجیتال نشان داده شده است. دوره تناوب شکل بالا نصف دوره تناوب شکل پایین است. هر دو شیب با همان نرخ نمونهبرداری دیجیتال یکسان ساخته شدهاند.



مزیت DDS از این واقعیت ناشی می شود که تولید شیبهای دیجیتال در دامنههای مختلف با استفاده از تکنیکهای ساده شمارش دیجیتال انجام می شود.

ایده دوم فانکشن ژنراتور DSS تولید یک شیب دیجیتال با افزایش شمارنده دیجیتال به ازای هر سیگنال ساعت است که در اینجا وارد جزئیات آن نمی شویم.

آشنایی با دکمه های فانکشن ژنراتور مدل 4040DDS

فانکشن ژنراتور شرکت B&K Precision مدل DDS4040 که در تصویر زیر نشان داده شده، یک فانکشن ژنراتور مدرن DDS است.

در این تصویر، دکمهها شماره گذاری شده و با کار آنها را آشنا خواهیم شد. صفحه یا پنل جلویی این دستگاه 225 میلی متر و وزن آن حدوداً 2,5 کیلوگرم است.




عملکرد دکمهها به شرح زیر است:

- 1. دکمه پاور: دستگاه را روشن و خاموش می کند.
- 2. پیچ تنظیم: پارامترهایی را که سایر دکمهها انتخاب میکنند، تنظیم میکند.
 - 3. دكمه انتخاب موج سينوسى :خروجي موج سينوسي را انتخاب مي كند.
- 4. **ورودی کانتر/تریگر:**ترمینال ورودی برای شمارش (سنجش) فرکانس یا سیگنال تریگر خارجی. توجه داشته باشید که مقدار ورودی سیگنال حداکثر دارد.
 - 5. دكمه انتخاب موج دندانارهای :خروجی موجی دندانارهای (مثلثی) را انتخاب می كند.
- 6. **ورودی سیگنال مدولاسیون**: ترمینال ورودی برایت سیگنال مدولاسیون خارجی. توجه داشته باشید که حداکثر مقدار ورودی سیگنال وجود دارد.
 - 7. دكمه انتخاب شكل موج مربعی: خروجی شكل موج مربعی را انتخاب می كند.

- 8. **خروجی سیگنال همگامسازی (سنکرونسازی)** :یک سیگنال (معمولاً موج مربعی یا پالس) را تولید می کند که همفاز با سیگنال خروجی است) اغلب در سطوح.(TTL
 - 9. پيچ تنظيم دامنه-آفست: پيچ تنظيم دامنه سيگنال يا ولتاژ آفست.DC
- 10. **خروجی سیگنال**: ترمینال خروجی برای سیگنال فانکشن ژنراتور. معمولاً امپدانس خروجی آن ۵۰ است.
- 11. دکمه مد (حالت) کانتر: ورودی کانتر (شمارنده) را فعال می کند و فرکانس سیگنال ورودی روی خروجی ۴ را نمایش می دهد.
 - 12. **دكمه تغيير تنظيمات :**سويپ فركانس شروع، فركانس پايان و شدت نمايش را مشخص مي كند.
- 13. دكمه تنظیم آفست DC: تنظیم ولتاژ DC افزوده شده به خروجی سیگنال (دكمه ۱۰) را تنظیم می كند.
- 14. **دکمه انتخاب مدولاسیون:** بدون مدولاسیون، مدولاسیون AM خارجی، انحراف مدولاسیون FM و مدولاسیون FM خارجی را انتخاب می کند.
 - 15. دكمه چرخه عملكرد: چرخه عملكرد (Duty Cycle) يا تقارن شكل موج را تنظيم ميكند.
- 16. دکمه جاروب (Sweep): حالت جاروب فرکانسی را روشن یا خاموش می کند و اجازه انتخاب یک جاروب خطی یا جاروب لگاریتمی را می دهد.
- 17. دکمه فرکانس: پس از فشار دادن این دکمه، با پیچ تنظیم (شماره ۲) فرکانس سیگنال خروجی تنظیم می شود.
- 18. دکمه حالت (مُد): نوع عملکرد را مشخص میکند: خروجی پیوسته، میزان تکرار تریگر (بازه بین تریگر داخلی را تنظیم میکند).
 - 19. دكمه تنظيم رقم :<انتخاب رقم را به چپ حركت مىدهد.
 - 20.دكمه تنظيم رقم :>انتخاب رقم را به راست حركت مىدهد.
- 21. نمایشگر: تنظیمات فانکشن ژنراتور را نمایش میدهد، مانند فرکانس، دامنه، شکل موج انتخاب شده و....

آشنایی با دکمه های فانکشن ژنراتور مدلAG1022F

در این بخش، دکمههای فانکشن ژنراتور مدل AG1022F ساخت شرکت OWON را بررسی می کنیم. شکل زیر این فانکشن ژنراتور را نشان می دهد که توضیح هریک از آنها در ادامه ارائه شده است.



- 1. LCD: واسط کاربری را نشان میدهد.
- 2. دكمههای انتخاب منو: شامل ۵ دكمهاند (F1 تا F5) كه منو را فعال می كنند.
 - 3. دكمه اعداد: پارامترهای ورودی شامل اعداد، نقطه و علامت جمع/تفریق
- 4. پیچ: عدد موجود را تغییر میدهد، همچنین میتوان از آن برای انتخاب محل فایل یا تغییر کاراکتر هنگام وارد کردن نام فایل استفاده کرد.
 - 5. کلید جهت: مکاننمای پارامتر را حرکت میدهد یا محل فایل را انتخاب می کند.
 - 6. دكمه ذخيره: اده شكل موج دلخواهي راكه توسط كاربر تعريف شده ذخيره/فراخواني مي كند.
 - 7. دكمه Utility: تابع سيستم كمكي را تنظيم مي كند.
 - 8. دكمه كمك: اطلاعات كمك را نمايش مي دهد.
- 9. **کنترل خروجی کانال ۲ (CH2):** خروجی کانال ۲ را روشن/خاموش می کند. وقتی کانال ۲ فعال شود، نور پسزمینه روشن می شود.
 - 10. **خروجی کانال ۲ (CH2):** سیگنال خروجی کانال ۲
 - 11. پایه: برای سهولت کار با دستکاه، میتوان آن را خم کرد.
- 12. كنترل خروجی كانال ۱ (CH1): خروجی كانال ۱ را روشن/خاموش می كند. وقتی كانال ۲ فعال شود، نور پسزمینه روشن می شود.

- 13. خروجی کانال ۱ (CH1): سیگنال خروجی کانال ۱
- 14. دكمه CH1/2: كانال روى نمايشگر را بين CH1 و CH2 تعويض مي كند.
- 15. **مدولاسیون:** شکل موجهای مدوله شده، Sweep و Burst تولید میکند. این توابع تنها در کانال استفادع می شوند.
- 16. دکمه Both: پارامترهای قابل ویرایش هر دو کانال را نمایش میدهد. وقتی تابع فعال است، نور پسزمینه دکمه روشن می شود.
- 17. پورت USB: به یک دستگاه USB خارجی وصل می شود، مانند اتصال یک دستگاه USB به ابزار دقیق.
- 18. دکمههای انتخاب شکل موج: از چپ به راست تصویر، به ترتیب، سینوسی، مربعی، شیب، پالسی، نویز و دلخواه. وقتی یک شکل موج انتخاب شد، پسزمینه آن دکمه روشن می شود.
 - 19. دكمه ياور: فانكشن ژنراتور را روشن يا خاموش ميكند.

نمای پشت این فانکشن ژنراتور به شکل زیر است.




توضیح اعداد شکل بالا به صورت زیر است:

- 1. سوكت پاور: اتصال ورودى AC.
- 2. **فيوز :**فيوزى با مقادير نامى 250 ولت و F2AL.

- 3. **سوئیچ پاور** :بین ۱۱۰ ولت و ۲۲۰ ولت سوئیچ می کند.
- 4. اتصال USB (تایپ B): از این اتصال می توان برای اتصال یک کنترلر USB تایپ B استفاده کرد. به دستگاه خارجی، مانند یک PC متصل شده و با یک نرمافزار PC کنترل می شود.
- 5. **اتصال ورودی Ext Mod:** ورودی مدولاسیون خارجی که از آن به عنوان منبع سیگنال خارجی استفاده می شود.
- 6. اتصال ورودی Ext Trig/Burst/Fsk: این سیگنال را میتوان به عنوان منبع سیگنال خارجی در Burst، Sweep و FSK به کار برد.
- 7. اتصال ورودی Ref Clk/Counter: برای دریافت یک سیگنال ساعت خارجی یا سیگنال ورودی شمارنده استفاده می شود.
- 8. **اتصال خروجی Ref Clk:** برای همگامسازی فانکشن ژنراتورها به کار میرود. یک سیگنال ساعت را با کریستال درون سیگنال ژنراتور به عنوان خروجی تولید می کند.
 - 9. اتصال P-Output: اتصال خروجي سيگنال براي تقويت كننده.

اتصال P-Input: اتصال ورودي سيكنال براي تقويت كننده.

تصویر زیر واسط کاربری فانکشن ژنراتور را نشان میدهد که بخشهای اصلی آن با اعدادی مشخص شدهاند که در ادامه آنها را معرفی میکنیم.



- 1. كانال فعلى (در حال كار)
- 2. پارامتر ۱، پارامتر نمایش داده شده و ویرایش پارامتر
 - 3. نوع يا حالت سيگنال فعلى
 - 4. منوی تنظیمات سیگنال یا حالت کنونی
- 5. پارامتر ۲، پارامتر نمایش داده شده و ویرایش پارامتر
- 6. پارامتر ۲، پارامتر نمایش داده شده و ویرایش پارامتر
 - 7. نمایش شکل موج کنونی
- 8. آفست/سطح پایین، بسته به آیتم منوی برجسته شده در سمت راست
 - 9. دامنه/سطح بالا، بسته به آیتم منوی برجسته شده در سمت راست
- 10. فرکانس/دوره تناوب، بسته به آیتم منوی برجسته شده در سمت راست
 - 11.بار، High Z مقاومت بالا را نشان مىدهد.

با توجه به اطلاعات مختصری که درباره فانکشن ژنراتور بیان کردیم، اکنون میخواهیم مراحل تولید یک شکل موج ساده را با استفاده از آن بیان کنیم.

مثال تولید شکل موج سینوسی در فانکشن ژنراتور

در این بخش می خواهیم نحوه تولید یک شکل موج سینوسی را در فانکشن ژنراتور مدل AG1022F بررسی کنیم. ابتدا دکمهای را که علامت $^{\sim}$ روی آن است، فشار دهید. تا واسط کاربری سیگنال سینوسی فراخوانی شود. پس از این کار می توانیم پارامترهای شکل موج را با استفاده از منوی سمت راست تنظیم کنیم. پارامترهای شکل موج سینوسی اینها هستند: فرکانس/دوره تناوب، دامنه، سطح بالا، آفست/سطح پایین. با استفاده از دکمههای تنظیم منوی سمت راست می توانیم این شکل موج مورد نظر خود را بسازیم.




تنظیم فرکانس/دوره تناوب

برای تنظیم فرکانس/دوره تناوب دکمه F1 را فشار میدهیم. سپس آیتم منوی انتخاب شده نسبت به سایر قسمتها برجسته و مشخص می شود. ابتدا پارامتر ۱ هایلایت خواهد شد. با فشار دادن دوباره F1 بین فرکانس/دوره تناوب سوئیچ می شود.

دو روش برای تغییر پارامتر انتخاب شده وجود دارد:

- پیچ تنظیم را بچرخانید تا مقدار موقعیت مکاننما (هیلایت شده) تغییر کند. دکمههای جهت <> را برای جابه جا شدن مکاننما فشار دهید.
- یکی از دکمههای اعداد پنل جلوی دستگاه را فشار دهید. یک مستطیل مطابق شکل زیر نمایش داده می شود. در اینجا می توانید مقدار را وارد کنید. از دکمه جهت حبرای حذف عدد قبلی استفاده کنید. از دکمه های F1 تا F3 برای انتخاب واحد استفاده کنید، یا F4 را فشار دهید تا به صفحه بعدی بروید و واحدها را انتخاب کنید. برای لغو ورودی دکمه F5 را فشار دهید.



تنظيم دامنه

دکمه F2 را فشار دهید. باید آیتم منوی "Ampl" هایلایت شود. اگر چنین چیزی رخ نداد، F2 را فشار دهید تا به "Ampl" سوئیچ کنید. در پارامتر ۲، یک مکاننما ظاهر می شود که مقدار دامنه را نشان می دهد. از پیچ تنظیم یا دکمه های اعداد برای تنظیم مقدار مطلوب استفاده کنید .

تنظيم آفست

برای تنظیم آفست، دکمه F3 را فشار دهید و اطمینان حاصل کنید که آیتم منوی "Offset" برجسته شود. اگر چنین چیزی را مشاهده نکردید، باز هم دکمه F3 را فشار دهید تا به "Offset" سوئیچ کنید. در پارامتر "، یک مکاننما در زیر عبارت Offset ظاهر می شود. برای وارد کردن مقدار مطلوب، یا پیچ تنظیم را بچرخانید یا از دکمههای اعداد استفاده کنید.


تنظيم سطح بالا


دکمه F2 را فشار دهید و مطمئن شوید عبارت "Hi_Level" نمایش داده شده است. در غیر این صورت، باز هم F2 را بفشارید تا عبارت "Hi_Level" نمایان شود. در پارامتر ۲، یک مکاننما ظاهر می شود که مقدار آن زیر عبارت Amplitude قرار دارد. برای وارد کردن مقدار مطلوب، یا پیچ تنظیم را بچرخانید یا از دکمههای اعداد استفاده کنید.


تنظيم سطح پايين

دکمه F3 را فشار دهید و مطمئن شوید عبارت "Hi_Level" نمایش داده شده است. در غیر این صورت، باز هم F3 را بفشارید تا عبارت "Lo_Level" نمایان شود. در پارامتر ۳، یک مکاننما ظاهر می شود که مقدار آن زیر عبارت Offset قرار دارد. برای وارد کردن مقدار مطلوب، یا پیچ تنظیم را بچرخانید یا از دکمههای اعداد استفاده کنید.


مجموعه تصاویر مرتبط با آزمایشها و مثالهای بررسی شده در این جلسه:


















Subject: Year. Month.	Date.			
			1/1	1
	05/10	me nus	فرکائس ت	1
-11	0 11:3		9605	
max (1) /5/	500	m 5. 5/	, Jwj	
المرد في - الز	باند رسا) برام فر	فركانس	
		1 / 7 /	(de)	
0_54	500-0	- Dro		
ائس تعدير	5/	10-10	س تسرير واة	فتركان
- j) 56 CZ	10/19	ی را ومتی	110	
	ins_	ושכו כצה	ن مرکائی	5)
			1	
		V+1 [1	- 7 YT	10x1-1 /x1-4
		11150		J la the
			YNK X	10 80 1
			PAX	٨٨
			= 40,0	701