


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	PA2615 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP CBA 9 -001	PA2615	组件包装	页码	1/1	版本	1.1	1
批准人: Alex			确认人: Don's Nancy		制定人: Logan			受控文件 APPROVED 04 JUL 2018
1. 1								

※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字

作业内容


1. 确认 PA2615 的组件正确，无物料漏装。（如图一所示）
2. 准备 22 的内外箱，NV10Bezel 刀卡，隔板和气泡袋，珍珠棉等物料。（详见物料描述清单）
3. 将 PA2615 按照如图二所示的方式装入气泡袋，如三所示的方式放入 22 的内箱中。
4. 确认 PA2615 无漏装后，将其与 22 的外箱配合后，并打包装带待出货。（如图四所示）
5. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA2615	CBA 9 马达焊线组件	360
59-081296-01	591*461*220mm 22 的内箱	1
59-081297-01	610*502*220mm 22 的外箱	1
59-221734-01	573*419mm 隔板	4
59-222408-01	416*60mm 短刀卡 (NV10 Bezel 刀卡)	12
59-222409-01	565*60mm 长刀卡 (NV10 Bezel 刀卡)	21
59-222439-01	珍珠棉 (PA 组件专用泡棉) 需改裁	24
59-222819-01	125*180mm 小气泡袋	72



图一，PA2615

注意：将 5PCS PA2615 装入一个气泡袋，并折叠好。再装入单元格中，盖上一块珍珠棉。



图二，将 1PCS PA2615 如图装入气泡袋，并折叠好。再装入单元格中。（每个单元格装入 1 袋，上面需盖 1 块珍珠棉）

品质检查


- 自检：
1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。
 2. 确认每箱的 PA2615 无漏装，多装等不良。
- 互检：
1. 确认 PA2615 的物料无漏装。
 2. 确认 PA2615 的物料符合对应 PA2615 BOM 的清单。

使用工具

打带机

作业信息

作业工时: s/pcs
作业产量: pcs/h



图三，将 PA2615 按照每层 120PCS，每箱 3 层的方式进行包装，同时在底层和每层的顶部放一块隔板，共 3 块隔板。



图四，确认 PA2615 无漏装后，将 22 的内箱与外箱配合，并打包装带，待出货。