

青岛鼎信通讯股份有限公司技术文档

Q / DX D121.099-2022

螺丝机设计、组装和调试标准

V1. 0

2022 - 12 -01 发布

2022 - 12 - 02



目 次

1	范围	2
2	结构设计要求	2
	2.1 模组设计方式选择 2.2 电表、消防类自动化打螺丝孔设计要求 2.2 电表、消防类自动化打螺丝孔设计要求 2.3 箱体类手动智能电批打螺丝空间需求	2
	2.4 产品设计需求	4
3	螺丝丝机设计要求	5
	3.1 单模组设计要求 3.1.1 结构设计要求 3.1.2 尺寸设计要求 3.1.2 尺寸设计要求	5
	3.2 支架设计要求	5
	3.3 组装设计要求	6
	3.4 夹紧机构设计要求	7
4	组装技术要求	7
	4.1 螺钉到位后漏出枪管	
	4.1.1 模组安装高度	
	4.1.2 縣丝机工作万式	
	4.2.1 模组安装高度	
	4.2.2 螺丝机工作方式	
5	螺丝机工艺调节 螺丝机工艺调节	
	5.1 螺丝刀伺服调节	9
	5.2 螺丝刀气缸调节	
	5.3 锁紧扭矩设计标准	9
	5.3.1 自攻螺钉:	9
	5.3.2 机牙螺钉	10
	5.3.3 单相表螺钉锁紧扭矩推荐	10
	5.4. 櫻州刀程序调节条书	10



前 言

目前暂无国家标准,为了提高我公司的打螺钉良率,故制定本企业标准,作为指导企业螺丝机设计、组装和工艺调试标准。

本标准由青岛鼎信通讯股份有限公司工程技术本部提出。

本标准由青岛鼎信通讯股份有限公司工程技术本部工艺研究所起草。





螺丝机设计、组装和调试指导标准


1 范围

本标准规定了螺丝机模组、支架及组装设计要求,并提供了工艺调节方法、锁紧扭矩设计标准及推荐值。

本标准适用于所有螺丝机设计、组装和工艺调试。

2 结构设计要求

2.1 模组设计方式选择



目前模组常见的设计方式如上图所示,主要有四种方式:抱夹式、吹加吸式、夹瓣式、夹瓣加导管式,每种模组的适用情况如下:

- 1. 抱夹式: 此种模组主要适用于长螺钉(长径比大于5),如我司的铅封螺钉;
- 2. 吹加吸式:此种模组基本适用于所有螺钉,但对螺钉头部圆度要求控制严格,否则易出现吸不上钉现象;该种设计方式结构相对较为复杂,成本较其余几种更高;由于采用吹加吸方式,节拍相对其余几种会降低0.5-2s;
- 3. 夹瓣式:适用于短螺钉(长径比小于5),特别是自攻螺钉,对于螺丝孔周边空间范围要求较大,如我司PCB自攻螺钉:
- 4. 夹瓣加导管式:适用于短螺钉(长径比小于5),对于螺丝孔周边空间范围要求相对较小,如我司强电螺钉;

2.2 电表、消防类自动化打螺丝孔设计要求







图2: 打螺钉空间图示

不同模组设计打螺钉时对于螺丝孔周边空间范围要求见表1:

表1: 不同模组设计打螺钉时对于螺丝孔周边空间范围要求

模组设计方式	D1最小值	h最大值
抱夹式	D最大值+8mm	L最小值-20mm
吹加吸式	D最大值+3mm	L最小值-2mm
夹瓣式	D最大值+8mm	L最小值-6mm
夹瓣加导管式	D最大值+3.5mm	0.5mm
夹瓣加导管式+防掉钉机构	D最大值+11mm	3.5mm

2.3 箱体类手动智能电批打螺丝空间需求



第 3 页 共 12 页



D1——打螺钉要求空间范围

D2——螺钉沉槽空间范围

h--沉头槽深度

图3: 打螺钉空间图示

不同模组设计打螺钉时对于螺丝孔周边空间范围要求见表2:

表2: 不同模组设计打螺钉时对于螺丝孔周边空间范围要求

模组设计方 式	器件高度范围	D1最小值	D2最小值	备注
吸钉式	<120mm 120mm<高度<200mm	D (螺帽、平垫) 最大值 +6mm D (螺帽、平垫) 最大值 +7mm	D (螺帽、平垫) 最大 值+5mm D (螺帽、平垫) 最大 值+6mm	D2沉槽如不满足要求,需要 沉槽上端到螺纹孔上表面距 离≤L-8mm,且沉槽材质可耐
	≥200mm	D (螺帽、平垫) 最大值 +10mm	D(螺帽、平垫)最大 值+8mm	压30N以上;

2.4 产品设计需求

- 2.4.1 产品设计精度要求:
- (1) 装配后被锁紧件通孔与螺纹孔之间最小间距≥0.3mm;
- (2) 对于采用吹加吸方式螺帽必须有垂直面结构, M3 螺丝垂直面高度≥1mm, M4 以上及三合一螺丝垂直面≥3mm(例如:单相表高防护上壳弱电螺丝、高防护底壳互感器螺丝等);
 - (3) 中空结构螺丝螺纹设计不能是全螺纹结构(上盖、摇盖、尾盖等),螺纹螺母配合按国标设计;
 - (4) 螺纹、螺母来料无金属屑、多料等异常造成锁紧异常;
 - 2.4.2 主板隔离槽设计要求:
- (1) 为防止打螺丝对螺丝附近器件影响,主板螺丝除上述空间范围要求外还需要增加 3 面隔离槽设计,隔离槽宽度要求 0.8-1mm;




图4: 隔离槽结构设计图示



3 螺丝丝机设计要求

3.1 单模组设计要求

3.1.1 结构设计要求

- (1) 螺丝刀升降可采用气缸或伺服电机两种控制方式,依据产品和螺进行选择,带中空结构螺钉建议采用伺服控制,其余建议采用气缸控制(主板螺丝、弱电螺丝、强电螺丝等),采用气缸控制时要求底端加限位;
- (2) 每套模组相对独立,设计时均要求可左右、上下调节,建议将可调节位置设计在模组固定板和支架安装板上;
 - (3) 螺丝刀与安装板固定要求有定位销;
 - (4) 模组限位缓冲强度要足够,使用过程不可变形;

3.1.2 尺寸设计要求




图5: 单模组结构设计图示

- (1)以模组固定板三面为基准,螺丝刀轴心要求平行于固定板(平行度≤0.05mm),且与固定板的位置尺寸公差要求±0.05mm;
- (2) 枪管与螺丝刀要求同轴(同轴度≤0.05mm),枪管底端距离模组固定板位置尺寸公差要求±0.05mm。

3.2 支架设计要求






图6: 支架设计图示

- (1) 支架机构根据产品需要选择伺服或者气缸动作机构,伺服机构强度要满足要求,伺服精度要求: X、Y、Z 装配后精度±0.04mm;
 - (2) 伺服移动导轨平行于底板 (平行度要求≤0.05mm);
 - (3) 支架安装板垂直于底板(垂直度要求≤0.05mm),与底板相对位置尺寸公差要求±0.05mm;
 - (4) 支架固定底板要求沿图示箭头方向可调。

3.3 组装设计要求




图7: 组装要求示意图

(1) 螺丝刀垂直于底板 (垂直度要求≤0.05mm), 与底板位置尺寸公差要求±0.05mm;



- (2) 螺丝刀轴心与对应的产品 3D 件螺丝孔同轴 (同轴度≤0.05mm);
- (3)产品表面(或载具平面)平行于底板(平行度≤0.05mm);
- (4) 若螺钉送钉到位后漏出枪管:螺钉距离螺母(自攻螺钉为螺柱)表面为 0-0.5mm; 若螺钉送钉到位后未漏出枪管:枪管距离螺母表面 0.5-1mm,详见组装技术要求。

3.4 夹紧机构设计要求

- (1) 同一产品同一载具重复定位精度要求≤0.05mm;
- (2) 同一产品不同载具定位精度要求≤0.1mm;

4 组装技术要求

4.1 螺钉到位后漏出枪管

此种模组设计方式为推荐的设计方式,如我司上盖、PCB 打螺钉模组,以及吹加吸模组,适用于自攻螺钉和大多数机牙螺钉。

4.1.1 模组安装高度




图8: 模组安装高度要求示意图

- L1——螺钉设计长度, △L1——螺钉长度变化量;
- L2——枪头卡位到其末端实际长度;
- L3——螺钉到螺丝孔表面实际距离;
- L4——螺丝孔表面到载具表面设计距离, △L1——螺钉孔表面到载具表面距离变化量;
- L5——枪头末端到载具表面实际距离;
- L6——螺丝孔截面产品表面到载具表面实际距离;

 $L5=L4+\triangle L4+L3+L1+\triangle L1-L2$;

 \rightarrow L3= (L5+L2-L1-L4) - (\triangle L1+ \triangle L4);

(定值=L3设计值)

第 7 页 共 12 页



可以发现 L3 的实际距离是波动的,其变化量由 \triangle L1+ \triangle L4 共同决定。在打螺钉过程中,我们建议 L3 的值在-0.5mm \sim 1mm 范围内。 \triangle L1 为螺钉长度变化量,一般在-0.4mm \sim 0.4mm, \triangle L4 为螺钉孔表面到载具表面距离变化量,其值由产品制造公差决定,一般为-0.2mm \sim 0.2mm。为了确保 L3 值能达到我们的要求值范围内,我们将 L3 设计值定为 0.2mm。

所以,实际组装时 L5=0.2+L4+L1-L2。

4.1.2 螺丝机工作方式

(1) 若 L6<L5, 且 L6-L4-△L4-L3<顶升高度

模组设计方式: 单模组设计可以不必采用气缸上下运动, 建议采用固定设计方式。

工作方式: ①供料器先送钉; ②产品到位; ③开始顶升和夹紧; ④螺丝刀启动打螺钉。

(2) 若 L6<L5, L6-L4-△L4-L3>顶升高度

模组设计方式:单模组设计可以不必采用气缸上下运动,建议采用固定设计方式。

工作方式: ①产品到位; ②供料器送钉,同时开始顶升和夹紧; ③螺丝刀启动打螺钉。

(3) 若L6>L5

模组设计方式:单模组设计必须采用气缸上下运动。

工作方式:①供料器先送钉;②产品到位;③开始顶升和夹紧;④模组气缸下降;⑤螺丝刀启动打螺钉。

实际测量参考数据: 顶升(0.2s-0.5s)、夹紧(0.4s-0.6s)、供料器送钉(上盖:3s、强电:2s、PCB:1.5s)。

4.2 螺钉到位后未漏出枪管

此种模组设计方式主要用于空间位置受限或螺钉太短等情况,由于出钉状态不稳定,不作为首推方式, 如我司强电打螺钉模组。

4.2.1 模组安装高度






图9: 模组安装高度要求示意图

- L1——螺钉设计长度,△L1——螺钉长度变化量;
- L2——枪头卡位到其末端实际长度;
- L3——枪头末端到螺丝孔表面实际距离:
- L4——螺丝孔表面到载具表面设计距离, △L1——螺钉孔表面到载具表面距离变化量;
- L5——枪头末端到载具表面实际距离;
- L6——螺丝孔截面产品表面到载具表面实际距离;

L5=L4+△L4+L3

→ L3= (L5-L4) -△L4:

(定值=L3设计值)

可以发现 L3 的实际距离是波动的,其变化量由 \triangle L4 决定。在打螺钉过程中,我们建议 L3 的值在 0mm \sim 0. 8mm 范围内。 \triangle L4 为螺钉孔表面到载具表面距离变化量,其值由产品制造公差决定,一般为-0. 2mm \sim 0. 2mm。为了确保 L3 值能达到我们的要求值范围内,我们将 L3 设计值定为 0. 5mm。

所以,实际组装时 L5=0.5+L4。

4.2.2 螺丝机工作方式

(1) 若 L6-L5< 顶升高度

模组设计方式:单模组设计不必采用气缸上下运动,建议采用固定设计方式。

工作方式: ①供料器先送钉; ②产品到位; ③开始顶升和夹紧; ④螺丝刀启动打螺钉。

(2) 若 L6-L5>顶升高度

模组设计方式:单模组设计必须采用气缸上下运动。

工作方式:①供料器先送钉;②产品到位;③开始顶升和夹紧;④模组气缸下降;⑤螺丝刀启动打螺钉。

实际测量参考数据: 顶升(0.2s-0.5s)、夹紧(0.4s-0.6s)、供料器送钉(上盖:3s、强电:2s、PCB:1.5s)。

5 螺丝机工艺调节

5.1 螺丝刀伺服调节

- (1) 伺服 1 下降带动打钉系统下降,使钉枪达到产品表面,并完成产品保压动作;
- (2) 伺服 2 带动电批下降,调节螺丝刀伺服下降速度为 8-12mm/S, 使得螺丝刀以较为柔和的方式下降, 钉离产品 5mm, 下降速速为 4-6mm/S;
 - (3)调节螺丝刀下降终点限位,观察螺丝刀工作过程中,锁紧头的最大弹性形程达到3/5~4/5位置。

5.2 螺丝刀气缸调节

- (1) 气缸下降时带动打钉系统下降, 使钉枪达到产品表面, 并完成产品保压动作;
- (2) 气缸根据行程下降速度为 10-20mm/S, 使得螺丝刀以较为柔和的方式下降;
- (3)调节螺丝刀下降终点限位,观察螺丝刀工作过程中,锁紧头的最大弹性形程达到3/5~4/5位置。

5.3 锁紧扭矩设计标准

5.3.1 自攻螺钉:



- (1) 锁紧件为塑料或是 PCB 板: 设定扭矩=Min (贴合扭矩+2Kgf•cm, 80%破坏扭矩);
- (2) 锁紧件为金属:设定扭矩=65%~80%破坏扭矩。

5.3.2 机牙螺钉

- (1) 锁紧件为塑料:设定扭矩=贴合扭矩+50%*Min(破坏扭矩-贴合扭矩,15kgf•cm);
- (2) 锁紧件为金属:设定扭矩=65%~80%破坏扭矩;
- (3) 无锁紧件: 设定扭矩=6.5Kgf•cm。

5.3.3 单相表螺钉锁紧扭矩推荐

单相表螺钉锁紧扭矩推荐见表 3、表 4:

表3: 单相表螺钉锁紧扭矩推荐-气缸模组

料号	物料描述	螺柱材料	锁紧件	模组分类	贴合扭矩 max/Kgf.cm	破坏扭矩 min/Kgf.cm	计设扭矩 /Kgf.cm	推荐扭矩 /Kgf.cm
00950300 05	十字盘头自攻尖尾螺钉 -ST2.9x8-铁镀彩锌-非标 V1.0	PC+10%GF	РСВ	气缸	4.6	9.4	6.6	6. 5
00950300 24	十字盘头自攻尖尾螺钉 -ST2.9x16-铁镀彩锌-非标 V1.0	PC+10%GF	弱电端子	气缸	5. 2	9.6	7.2	7
00950302 61	一十字螺钉-M5x11x⊄6.8-铜镀 镍-CU2 级-非标 V1.1	铜条 HPb59-1	无	气缸	0.75	>15	6. 5	6. 5
21020999 030041	一十字螺钉-M3x5xΦ4.8-铁镀彩 锌-8.8 级-非标 V1.1	锌铝合金	L型测试片	气缸	0.9	>15	7. 95	8

表4: 单相表螺钉锁紧扭矩推荐-伺服模组

Jol II	att alot 14h x D	螺柱材料	锁紧件	模组分类	贴合扭矩	破坏扭矩	计设扭矩	推荐扭矩
料号	物料描述				max/Kgf.cm	min/Kgf.cm	/Kgf.cm	/Kgf.cm
00950300	螺丝:无孔半螺纹铅封螺丝	螺母	单相表上盖	/a III	0.7	√ 1 E	7. 85	8
74	-M4*28-铁镀彩锌	HPb59-1	半相衣上亩	伺服	0. 7	>15	7.00	٥
00950301	螺丝:无孔半螺纹铅封螺丝	螺母	翻盖	/a III	0.8	>15	7. 9	8
65	-M4*14-铁镀彩锌	HPb59-1	御血	伺服	0.8	> 10	1.9	٥
00950301	螺丝:四孔半螺纹铅封螺丝	螺母	尾盖	/a III	伺服 1.9	>15	8. 45	8
00	-M4*24-铁镀彩锌	HPb59-1	 	19月月又				

5.4 螺丝刀程序调节参考

(1) 自攻螺钉

正转入牙(慢速)→正转旋入(快速)→正转至目标扭矩(慢速);

- (2) 机牙螺钉
- ① 正转入牙(慢速)→反转退除卡钉(慢速)→正转旋入(快速)→正转至目标扭矩(慢速)——用于带防脱槽的上盖打螺钉:
- ② 反转认孔(慢速)→正转入牙(慢速)→正转旋入(快速)→正转至目标扭矩(慢速)——用于强电等大多数机牙打螺钉;

单相表组装线螺丝刀参考编程见表5:



表5: 单相表组装线螺丝刀参考编程

螺钉类型	步骤一	步骤二	步骤三	步骤四
强电螺钉	步骤类型: 开始入牙步骤速 度: 400rpm 切换扭矩: 25cNm 切换角度: 2000° 旋转方向: 顺时针	步骤类型: 开始入牙步骤速 度: 300rpm 切换扭矩: 55cNm 切换角度: 180° 旋转方向: 逆时针	步骤类型: 旋转角度控制 步骤 速 度: 1000rpm 目标角度: 2000° 旋转方向: 顺时针 最大扭矩: 60cNm	步骤类型: 扭矩控制步骤 速 度: 300rpm 目标扭矩: 65CNm 旋转方向: 顺时针 最小扭矩: 60cNm 最大扭矩: 70cNm 最小角度: 100° 最大角度: 9000°
上盖螺钉	步骤类型: 开始入牙步骤速 度: 300rpm 切换扭矩: 25cNm 切换角度: 600° 旋转方向: 逆时针	步骤类型: 开始入牙步骤速 度: 300rpm 切换扭矩: 25cNm 切换角度: 300° 旋转方向: 顺时针	步骤类型: 旋转角度控制步骤 速 度: 1000rpm目标角度: 1500° 旋转方向: 顺时针最大扭矩: 60cNm	步骤类型: 扭矩控制步骤 速 度: 300rpm 目标扭矩: 80CNm 旋转方向: 顺时针 最小扭矩: 75cNm 最大扭矩: 85cNm 最小角度: 200° 最大角度: 9000°
PCB 螺钉	步骤类型: 开始入牙步骤 速 度: 200rpm 切换扭矩: 20cNm 切换角度: 360° 旋转方向: 顺时针	步骤类型: 旋转角度控制步骤 速 度: 700rpm 目标角度: 800° 旋转方向: 顺时针 最大扭矩: 55cNm	步骤类型: 扭矩控制步骤 速 度: 300rpm 目标扭矩: 65CNm 旋转方向: 顺时针 最小扭矩: 60cNm 最大扭矩: 70cNm 最小角度: 100° 最大角度: 1500°	/
弱电螺钉	步骤类型: 开始入牙步骤速 度: 200rpm 切换扭矩: 25cNm 切换角度: 800° 旋转方向: 顺时针	步骤类型: 旋转角度控制步骤 速 度: 600rpm目标角度: 1000°旋转方向: 顺时针最大扭矩: 70cNm	步骤类型: 扭矩控制步骤 速 度: 300rpm 目标扭矩: 70CNm 旋转方向: 顺时针 最小扭矩: 65cNm 最大扭矩: 75cNm 最小角度: 200° 最大角度: 1500°	/



版本记录

版本编号/ 修改状态	拟制人/修改人	审核人	批准人	备注
V1.0	刘文军	孔德旭	周利民	

