CAS 27 / 40

Élevé

Séparateur air-huile saturé

Équipement Compresseur d’air à vis · **Domaine** Séparation / maintenance



Illustration technique réaliste — support pédagogique

Symptômes observés

Pression différentielle élevée, huile entraînée ou capacité réduite.

Contexte du cas

Élément séparateur proche de sc intervalle de service.

Constats de diagnostic

Différentiel au-dessus de la limite constructeur ou hausse de consommation électrique.

Cause probable — à confirmer

Élément saturé, huile dégradée c retour d’huile perturbé.

Action corrective recommandée

Remplacer l’élément selon la procédure et rechercher la cause de saturatio

Vérification après intervention

Vérifier différentiel, consommation d’huile et pression de sortie.

Prévention / suivi

Tracer heures de service et type d’huile utilisé.

Sécurité et limites : cas pédagogique simulé. Consigner avant toute intervention électrique ou mécanique, vérifier l’absence d’énergie et respecter les procédures du site. Les seuils et contrôles doivent être validés dans la notice du modèle exact par du personnel qualifié. Ne jamais neutraliser une protection.