CAS 32 / 40

Modéré

Clapet de sortie fuyard

Équipement Compresseur d’air à vis · **Domaine** Pneumatique / anti-retour

Illustration technique réaliste — support pédagogique

Symptômes observés

Retour de pression vers le compresseur ou démarrage difficile.

Contexte du cas

Réseau comportant plusieurs compresseurs en parallèle.

Constats de diagnostic

Pression aval présente pendant l’arrêt ou cycle de décharge incomplet.

Cause probable — à confirmer

Clapet encrassé, siège usé ou montage incorrect.

Action corrective recommandée

Isoler et dépressuriser; contrôler le clapet et la séquence de décharge.

Vérification après intervention

Réaliser des arrêts contrôlés et vérifier l’absence de retour.

Prévention / suivi

Inspecter la qualité de l’air et la compatibilité du clapet.

Sécurité et limites : cas pédagogique simulé. Consigner avant toute intervention électrique ou mécanique, vérifier l’absence d’énergie et respecter les procédures du site. Les seuils et contrôles doivent être validés dans la notice du modèle exact par du personnel qualifié. Ne jamais neutraliser une protection.