优化电源管理

启用X86平台插件

因此, 在我们根据自己的喜好微调电源管 理之前, 我们需要首先确保加载了苹果的 XCPM内核。请注意,这仅适用于 Haswell和更新的消费者Sandy、Ivy Bridge和AMD CPU应参考指南底部:

- 桑迪和常春藤桥电源管理
- AMD CPU电源管理

常春藤桥和常春藤桥-E 注: 苹果在 macOS Sierra 中放弃了对 XCPM 的支 持, 因此 XCPM 仅在 10.8.5 到 10.11.6 之 间提供支持。较新的操作系统将需要 ssdtPRgen方法

● 在旧操作系统中启用XCPM(即10.11及 更高版本),只需将 -xcpm 添加到您 的引导args中

首先, 抓住IORegistryExplorer口并查找 AppleACPICPU (请注意,如果您使用搜 索,一旦您找到条目,它不会向孩子们显 示如此清晰的搜索):

XCPM 呈现	XCPM缺失





正如您从左侧图像中所看到的,我们附加了X86PlatformPlugin,这意味着苹果的CPU电源管理驱动程序正在做他们的事情(请注意,CPU的名称无关紧要,CPU名称有很多变体,如CP00、CPU0、PR00等)。重要的是AppleACPICPU附着在上面)。如果你得到一些像对了一样的东西,那么可能会有问题。请务必检查以下内容:

- SSDT-PLUG.aml在您的config.plist和
 EFI/OC/ACPI中既存在又启用
 - 。 如果您错过了这个,请前往ACPI入 门♂如何制作
- SSDT-PLUG设置为CPU的第一个线程,您可以通过选择列出的第一个CPU(我们的例子为 CP00)进行检查,并确保您在属性中具有此线程:

plugin-type | Number | 0x1

X99注:

XCPM原生不支持Haswell-E和Broadwell-E,这意味着我们需要将CPU ID欺骗到支持XCPM的模型中:

- Haswell-E:
 - Kernel -> Emulate 冒号:

Cpuid1Data: C306030000000000 00000000 00000000

• Broadwell-E:

○ Kernel -> Emulate 冒号:

Cpuid1Data: D406030000000000 00000000 00000000


使用CPU好友

首先,我们需要一些东西:

- 加载X86平台插件
 - 。 这意味着不支持桑迪、常春藤桥和 AMD CPU
- CPUFriend ☑
- 少数人之叉的CPUFriendFriend ☑
 - 。 这个fork有一些额外的功能,可以帮助简化流程,并更好地控制

LFM: 低频模式

现在让我们运行 CPUFriendFriend.command:



当您首次打开CPUFriendFriend时,您将收到选择LFM值的提示。这可以被视为CPU的底层,或者它闲置的最低值。这个值可以极大地帮助睡眠正常工作,因为macOS需要能够轻松地从S3(睡眠)过渡到S0(唤醒)。

要确定您的LPM值,您可以:

- Look for the TDP-down Frequency on Intel's ARK site□
 - 。 请注意,大多数CPU没有列出的 值,因此您需要确定自己
- 或者选择推荐的数值:

一代	LFM 值	评论
Broadwell+笔 记本电脑	08	相当于 800Mhz
Broadwell+台 式机	OA	相当于 1000Mhz
哈斯韦尔/百 老汇海特/服	0D	相当于 1300Mhz

务器X99)		
Skylake+ HEDT/Server (即X299)	0C	相当于 1200Mhz

- 注: LFM值仅适用于Broadwell和更新的SMBIOS
- **注2**: 这些值不是一成不变的,每台机器都有独特的特点,因此您需要尝试什么最适合您的硬件


对于这个例子,我们将使用i9 7920x 位其基本时钟为2.9GHz,但没有LFM,因此我们将选择1.3GHz(即1300Mhz)并向上/向下工作,直到我们找到稳定性。

- 请注意,LFM值只是CPU的乘数,因此 您需要适当修剪值
 - 。。除以100,然后转换为十六进制

echo "obase=16; 13" | bc

• 请注意,我们使用1.3GHz而不是 1.3GHz的13

EPP: 能源性能偏好




接下来是能源性能偏好EPP。这告诉 macOS将CPU推到满时钟的速度有多 快。 00 将告诉macOS让CPU尽可能快地 运行,而 FF 将告诉macOS慢慢处理事情,让CPU在更长的时间内提升。根据您正在做的事情和机器上的冷却情况,您可能希望在中间设置一些东西。下图可以帮上一点忙:

EPP	速度
0x00-0x3F	最大性能
0x40-0x7F	平衡性能
0x80-0xBF	平衡功率
0xC0-0xFF	最大省电


注: 只有Skylake和更新的SMBIOS正式支持EPP


性能偏差




这个最后的条目是帮助macOS了解您希望 从CPU中获得什么样的整体性能。一般建 议取决于您的确切设置,实验确实有助于 确定什么最适合您。

清理







多塔尼亚指南 ▼

切换主题

GitHub ☐

ノロパグロ・ パラコックハラ

介绍

OpenCore 安装后

通用

修复音频

没有USB的启动

更新OpenCore、kexts和macOS

修复DRM

修复 iServices

修复电源管理

启用X86平台插件 使用CPU好友

LFM: 低频模式

EPP: 能源性能偏好

性能偏差

清理

桑迪和常春藤桥电源管理 ssdtPRgen 故障诊断 BIOS 故障诊断 AMD CPU电源管理

修复睡眠

USB修复

USB映射: 简介

系统准备

USB映射 ▶

杂项修复 ▶

安全性

安全性和文件保险箱

CPUFriendDataProvider.kext和
ssdt_data.aml。您选择的是您的首选,但
我推荐kext变体,以避免向Windows和
Linux注入数据时感到头痛。

- 注意:加载顺序对
 CPUFriendDataProvider无关紧要,因
 为它只是一个仅限列表的kext
- Note 2: Wake issues resulting from CPUFriend is likely due to incorrect frequency vectors, every system is unique so you'll need to play around until you get a stable config. Kernel panics will have Sleep Wake failure in efi.
- 注3:如果您确实选择使用 ssdt_data.aml,请注意不再需要 SSDT-PLUG。然而,在X99和X299等 HEDT平台上,该SSDT的设置被破坏 了,因此我们强烈建议使用 CPUFriendDataProvider.kext代替 SSDT-PLUG。

桑迪和常春藤桥电源管理

有了Sandy和Ivy Bridge,消费型个人电脑在连接到苹果的XCPM时遇到了问题。因此,为了绕过这一点,我们需要创建自己的电源管理表。

我们需要的:

- 确保CpuPm和Cpu0lst表不被删除
- ssdtPRGen □

文件保险箱

保险库

扫描政策

苹果安全启动

笔记本电脑细节

修复电池读数

化妆品

固定分辨率和动词

添加GUI和启动启动

修复 MacPro7,1 内存错误

多引导

OpenCore 多引导口

设置发射器选项

安装BootCamp

杂项

修复RTC

修复CFG锁

模拟NVRAM

GPU补丁

深入的GPU补丁

现代英特尔iGPU

iGPU补丁简介

VRAM补丁

连接器类型补丁

BusID补丁

传统英特尔iGPU

在常春藤桥部分初始化OpenCore的设置时,我们建议用户删除他们的CpuPm和CpuOlst,以避免

AppleIntelCPUPowerManagement.kext的任何问题。但删除这些表格会对Windows中的涡轮助推器破裂产生不利影响。因此,为了解决这个问题,我们希望保留我们的OEM表,但我们希望添加一个新表,仅补充macOS的数据。因此,一旦我们创建完CPU-PM表,我们将重新添加OEM的CPU SSDT。

To start, grab your config.plist then head to ACPI -> Delete and ensure both of these sections have Enabled set to YES:

关键	类型	价值
所有	布 尔	是
评论	字符串	投递CpuPm
启用	布 尔	是
OemTableId	数 据	437075506d00
桌子长度	号 码	0

GMA补丁

英伟达遗产

英伟达补丁

表签名	数 据	53534454
-----	--------	----------

关键	类型	价值
所有	布 尔	是
评论	字符串	Drop Cpu0lst
启用	布尔	是
OemTableId	数 据	437075304973
桌子长度	号码	0
表签名	数 据	53534454

完成后,我们现在可以抓取ssdtPRGen并运行它:



完成后,您将在 /Users/yourname>/Library/ssdtPRGen/ssdt.dsl 下
为您提供SSDT.aml,您可以使用
Cmd+Shift+G快捷方式和粘贴轻松找到
它 ~/Library/ssdtPRGen/



请记住现在将此添加到EFI/OC/ACPI和您的config.plist中,我建议将其重命名为SSDT-PM,以更容易地找到它。

Finally, we can disable our previous ACPI -> Delete entries(Enabled set to NO):

关键	类型	价值
所有	布 尔	是

评论	字符串	投递CpuPm
启用	布 尔	不
OemTableId	数据	437075506d00
桌子长度	号码	0
表签名	数 据	53534454

关键	类型	价值
所有	布尔	是
评论	字符串	Drop Cpu0lst
启用	布尔	不
OemTableId	数 据	437075304973
桌子长度	号 码	0

表签名

数 据

53534454

ssdtPRgen 故障诊断

While ssdtPRgen tries to handle any incompatibility issues with your OEM's SSDT, you may find it still clashes on boot as your OEM has already declared certain devices or methods in sections like _INI or _DSM .

如果您在启动过程中发现SSDT-PM会收到类似错误的错误:

ACPI Error: Method parse/execution

这意味着存在一些冲突,为了解决这个问题,我们建议将ssdtPRgen的信息移动到这样的格式:

```
Method (ACST, 0, NotSeria
{
          /* ... */
}
/* ... */
}
```

关注我们所做的:

- 确保处理器对象移动到外部
- 将所有方法移至处理器范围内

有关编辑和重新编译SSDT-PM,请参阅此处: ACPI入门口

BIOS 故障诊断

对于某些板块,您可能需要确保为CPU电源管理设置以下BIOS选项:

• C国: True

● P国协调: SW ALL

AMD CPU电源管理

虽然macOS可能不正式支持AMD CPU电源管理,但社区正在努力添加它。具体来说,SMCAMDProcessor □请注意,当添加此kext时,它应该在config.plist中以VirtualSMC之后,因为它是一个插件。

警告: 众所周知, 此kext也会造成稳定性问题, 如果您收到随机内核恐慌或启动问

题,请记住,此kext可能是罪魁祸首。

最后更新时间:

修复iServices

修复音频