
JĘZYK C dla mikrokontrolerów





Zauważyłeś, że jeszcze nie przekazywaliśmy

tablic do funkcji?





Wszystko przez wskaźniki. Są do tego niezbędne.





Tablica a wskaźnik



Mając taką tablicę





uint8_t Tab[32];





uint8_t **Tab**[32];





Sama nazwa jest traktowana jak wskaźnik na pierwszy element w tablicy

uint8_t Tab[32];





Sama nazwa jest traktowana jak wskaźnik na pierwszy element w tablicy





Wykorzystujemy tę właściwość w posługiwaniu się tablicami





Przekazanie do funkcji



Nie można przekazać tablicy "przez wartość"





Nigdy nie zostanie stworzona kopia całej tablicy





Zawsze będzie to przekazanie przez wskaźnik na pierwszy element tablicy





Zapis w argumencie funkcji może być na dwa sposoby





```
____
```

```
void Fun(uint8_t Tab[])
{
    // operacje na Tab
}
```





```
____
```

```
void Fun(uint8_t *Tab)
{
    // operacje na Tab
}
```





W praktyce częściej używa się wskaźnika





A jak jej użyć?



Na tablicy jednowymiarowej poprzez wskaźnik możemy działać na dwa sposoby





1. Jak do tej pory -> []





```
____
```

```
void FunctionTab(uint8_t Tab[]) // or (uint8_t *Tab)
    uint8_t i;
    for(i = 0; i < 10; i++)
        Tab[i] = i;
        printf("%d", Tab[i]);
```





2. Wyciągając wartość spod wskaźnika z przesunięciem





```
____
```

```
void FunctionTab(uint8_t Tab[]) // or (uint8_t *Tab)
    uint8_t i;
    for(i = 0; i < 10; i++)
        *(Tab+i) = i;
        printf("%d", *(Tab+i));
```





Skąd znać rozmiar w funkcji?



Skąd brać rozmiar aktualnie przekazanej tablicy?





1. Stała preprocesora jeśli zawsze będzie taki sam





Skoro chcemy przekazywać różne tablice do środka funkcji, to można przekazywać takie o różnych

rozmiarach





Np. mają funkcje rysującą grafikę na TFT, możemy różnej wielkości grafiki rysować





2. Dodatkowy argument funkcji z rozmiarem





```
void Fun(uint8_t *Tab, uint8_t TabSize)
    uint8_t i;
    for(i = 0; i < TabSize; i++)
        Tab[i] = i;
```





Wielowymiarowe?



Huh...





Jest dziwacznie i dużo trudniej i niewygodnie





Stąd też mało się z tego korzysta i wykorzystuje się

odpowiednio przeliczany 1 wymiar





Omówimy wielowymiarowe nieco później gdy poznamy

już rzutowanie typów





Podsumowanie

- Nazwa tablicy traktowana jest jak wskaźnik na pierwszy element
- Do funkcji tablicę przekazujemy tylko przez wskaźnik
- Warto łączyć przekazanie tablicy wraz z jej rozmiarem
- Na tablicy można pracować jak na wskaźniku





Dzięki!

JĘZYK C dla mikrokontrolerów

