PIDmodell

Testskjema PID



Harald Stahl Gruppe 2402 PID-modell

Introduksjon

1.1 Hensikt

Testskjemaet for PID-regulatoren er utarbeidet for å sikre trygg og bærekraftig drift av regulatoren. Regulatoren er modulært programmert slik at den skal fungere uavhengig av hvilket system den monteres i. Gjennomgang av testskjema skal avdekke feil og sørge for at regulatoren trygt kan integreres i en prosess.

PID-regulator skal testes i trygge omgivelser, avkoblet fra alle fysiske prosesser. Testen i seg selv skal simuleres. Testskjema gjennomgås punktvis for å sikre at alle potensielle feil blir avdekket.

1.2 Utstyrsliste

- Mitsubishi [FX2n-32mr]
- Simulink
- GX-Works 2
- KEPserverEX

1.3 Oppsett

KEPserver:

Simulink:

GX-Works:

PLS:

Testskjema

Teknisk informasjon før igangsetting:

Testskjema oppsett godkjent: (Marker med kryss)	Godkjent:	Ikke godkjent:			
Hva som skal testes:	PID-blokk				
Demonstrasjonsansvarlig:	Harald Stahl, Nora Wirkestad				
Kunde/tester:	Irja Gravdahl				
Andre	Prosjektmedarbeidere:				
tilstedeværende:	Øvrige gruppedeltagere				
	Veiledere:				
	Andre faglærere				
Dato og sted:	Vips, 16.04.24				
Testoppsummering:	PID-testskjema skal grundig gjennomgå regulatorens				
	egenskaper.				
	Intouch skal kunne vise responser, endre på parametere og				
	regulator-moduser.				
	Regulatorens moduser (P, PI, P				
	testes slik at eventuelle feil og				
	modus har et skreddersydd skj	J			
	tester og forventede resultater				
		ng skal vise hvordan regulatoren			
	håndterer å endre mellom mod	•			
	Foroverkoblingens funksjonalit	et skal testes og vises i eget			
	skjema.				
Kriterier for godkjenning:		edsstille forventede resultater.			
	Avvik fra forventede resultat sk				
	neglisjerbare avvik skal testen avsluttes og feil utbedres. Ny				
	test må så gjennomføres.				
Resultat: (Marker med kryss)	Godkjent:	Ikke godkjent:			

Dato.	sieu.
Testansvarlig:	
Kunde:	

P-regulator						
Metode	 Sett «rate limit» til 2 Sett PID-regulator i «P-modus». Sett u₀ til 0 Sett referanse til 0%. Still inn K_p til initialverdi. Sett på sprang i inngang og sammenlign sprangrespons opp mot forventet resultat. Regulatorens innsvingningsforløp skal være med null oversving og nærmest mulig kritisk dempet. Det skal ikke være stasjonært avvik i prosessen. Øk K_p og observer svingninger i prosessen. Reduser K_p og observer en langsommere prosess med et økende stasjonært reguleringsavvik. Tilbakestill K_p og sett på sprang i forstyrrelsen og sammenlign med forventet resultat. Tilbakestill forstyrrelse. Info: For å sette et sprang i forstyrrelsen. Gå inn i Simulink, klikk på 					
	«prosess V» og sett «Constant value» lik 0.Parameterinnstillinger Forventet resultat Godkj					
	K_p	u_o		godkjent		
Sett referanse til 0%	1.15	0	Prosessverdi skal gå til 0.	1		
Sett på sprang i referanse til 50%	1.15	200	Prosessverdi lik 50%. Sprangresponsen skal gå mot referansen med null oversving.	√		
Øk K _p	[1.15, 8]	200	Prosessen skal starte å svinge	√		
Senk K _p	[0.4, 1.15]	200	Prosessen skal reagere langsommere. Stasjonært reguleringsavvik skal øke.	√		
Tilbakestill K_p Sett på et sprang på 10 i forstyrrelsen	1.15	200	Prosessen skal stabilisere seg etter sprang i forstyrrelse. Stasjonært avvik skal oppstå.	√		
Kommentarer						

PI-regulator					
Metode					
	 Sett på sprang i inimot forventet resuvære med null overskal ikke være stal Øk T_i og observer Senk T_i og observer 	o. I oppgitte initialverdier. I oppgitte initialverdier. Ingangen og sammenlign spra Iltat. Regulatorens innsvingni ersving og nærmest mulig kriti sjonært avvik i prosessen. en tregere, mindre aggressiv p er en raskere, mer aggressiv p ett på sprang i forstyrrelsen og ultat. relse i, up i Intouch.	ngsforløp skal isk dempet. Det prosess. prosess.		
	 Start simulering. 	unite de 200.			
	 Start simulering. Sett referanse til 100 og observer wind-up i KEP-QC 				
	Info: For å sette et sprang «prosess V» og sett «Cons	i forstyrrelsen. Gå inn i Simul tant value» lik 0.	ink, klikk på		
	Parameterinnstillinger K., T.	Forventet resultat	Godkjent/Ikke		

		nnstillinger	Forventet resultat	Godkjent/lkke
	K_p	T_i		godkjent
Sett referansen til 0%	1.2	5.5	Prosessverdi skal gå til 0.	√
Sett på et sprang i referansen til 50%	1.2	5.5	Prosessverdi lik 50%. Sprangresponsen skal gå mot referansen med null oversving.	√
Senk referansen til 30% Øk T_i	1.2	[5.5,8.0]	Prosessen skal bli mindre aggressiv og få en tregere respons. (Tregere fjerning av stasjonært avvik, roligere prosess).	✓
Øk referansen til 50% Reduser T_i	1.2	[2.0,5.5]	Prosessen skal bli mer aggressiv og gi en raskere respons. (Raskere fjerning av stasjonært avvik).	√

Tilbakestill T_i Sett på et sprang i forstyrrelsen	1.2	5.5	Prosessen skal stabilisere seg med null oversving og null stasjonært avvik.	√
Test av anti- windup	1.2	5.5	Prosessen skal skape et stasjonært avvik. Pådraget skal kontinuerlig øke grunnet I-leddets «wind- up».	√
Kommentarer				

PD-regulator						
Metode	 Sett PID-regulator i «PD-modus». Sett u_o til 0 Sett referanse til 0. Still inn K_p og T_d til oppgitte initialverdier. Sett på sprang i inngangen og sammenlign sprangrespons opp mot forventet resultat. Regulatorens innsvingningsforløp skal være med null oversving og nærmest mulig kritisk dempet. Det skal ikke være stasjonært avvik i prosessen. Øk T_d og observer at prosessen starter å oscillere. Reduser T_d og observer at prosessen blir tregere og mer ustabil. Tilbakestill T_d og sett på sprang i forstyrrelsen. Observer at prosessen stabiliserer seg. Tilbakestill forstyrrelse Info: For å sette et sprang i forstyrrelsen. Gå inn i Simulink, klikk på «prosess V» og sett «Constant value» lik 0. 					
		neterinnsti		Forventet resultat	Godkjent/lkke	
	K_p	T_d	U_0		godkjent	
Sett referansen til 0%	1.5	0.5	0.0	Prosessverdi skal gå til 0.	\checkmark	
Sett på et sprang i referansen til 50%	1.5	0.5	200	Prosessverdi lik 50%. Sprangresponsen skal gå mot referansen med null oversving.	√	
Senk referansen til 30% \emptyset k T_d	1.5	[0.5,5]	200	Prosessen skal bli tregere og starte å oscillere.	√	
Øk referansen til 50% Reduser T_d	1.5	[0.1,0.5]	200	Prosessen skal innstille seg med et oversving.	√	
Tilbakestill T_d Sett på et sprang i forstyrrelsen	1.5	0.5	200	Prosessen skal øke mot referanse, stasjonært avvik skal forekomme.	√	
Kommentarer						

PID-regulator Metode Sett PID-regulator i «PID-modus». Sett referanse til 0. Still inn K_p , T_i og T_d til oppgitte initialverdier. $\emptyset k K_p$ og observer at prosessen blir raskere og mer urolig. Reduser K_p og observer at prosessen blir langsommere og mer stabil. Tilbakestill K_n og øk T_i og observer at prosessen blir roligere og at stasjonært reguleringsavvik fjernes saktere. Reduser T_i og observer at prosessen blir mer urolig og at stasjonært reguleringsavvik fjernes raskere. Tilbakestill T_i og øk T_d og observer at prosessen starter å oscillere. Reduser T_d og observer at prosessen blir tregere og mer ustabil. Tilbakestill T_d og sett på sprang i forstyrrelsen. Observer at prosessen stabiliserer seg. Tilbakestill forstyrrelsen. Skru av anti-windup i Intouch. Stans simulering. Sett Sat(u) upper limit til 200. Start simulering. Info: For å sette et sprang i forstyrrelsen. Gå inn i Simulink, klikk på «prosess V» og sett «Constant value» lik 0. Parameterinnstillinger Forventet resultat Godkjent/lk ke godkjent K_p T_i T_d 5.0 Prosessverdi skal gå til 0. Sett referanse til 0 % 1.5 0.5 Prosessverdi lik 50%. Sett på et sprang i 1.5 5.0 0.5 Sprangresponsen skal gå referansen til 50% mot referansen med null

oversving.

mer urolig.

Prosessen blir

Prosessen blir raskere og

langsommere og roligere.

Sett referanse til 30%

 $\emptyset k k_{v}$

Reduser k_p

[1.5,3.

0]

[0.5, 1.

5]

5.0

5.0

0.5

0.5

Tilbakestill k_p Sett referanse til 30% Øk T_i	1.5	[5.0,8. 0]	0.5	Prosessen blir roligere og bruker lengre tid på å fjerne stasjonært reguleringsavvik.	√
Sett referanse til 50% Reduser T_i	1.5	[2.0,5. 0]	0.5	Prosessen blir mer urolig og bruker kortere tid på å fjerne stasjonært reguleringsavvik.	√
Tilbakestill T_i Sett referanse til 30% Øk T_d	1.5	5.0	[0.5,2. 0]	Prosessen skal tregere stille seg inn mot referanse	√
Sett referanse til 50% Reduser T_d	1.5	5.0	[0.1,0. 5]	Prosessen skal raskere stille seg inn mot referanse.	√
Sett på et sprang i forstyrrelsen	1.5	5.0	0.5	Prosessen skal stabilisere seg med null oversving og null stasjonært avvik.	\checkmark
Test av anti-windup	1.5	5.0	0.5	Prosessen skal skape et stasjonært avvik. Pådraget skal kontinuerlig øke grunnet I-leddets «wind- up».	√
Kommentarer					

Foroverkobling					
Metode	 Sett PID-regulator i «PID-modus». Sett referanse til 0. Still inn K_p, T_i og T_d til oppgitte initialverdier. Sett referanse til 50. Sett på sprang i forstyrrelse og observer tiden prosessen bruker på å stabilisere seg. Se (1). Reset forstyrrelse i Simulink. (Sett til 0). Slå på foroverkobling og still inn til gitte parametere. Still inn K_f, τ_{lead} og τ_{lag} til oppgitte referanseverdier. Sett referanse til 50 og la prosessen stabilisere seg. Sett på sprang i forstyrrelse og observer tiden prosessen bruker på å stabilisere seg. Reset forstyrrelse i Simulink. (Sett til 0). Slå av foroverkoblingen. Info: 1) I denne testen skal du bruke Simulink for å sette et virtuelt sprang i en forstyrrelse. For beste resultat er det anbefalt å åpne vindu for «Ll V» og «prosess V». Sett begge «Constant Values» til 10 og trykk «apply» så raskt som mulig på begge vinduene. 				
	Paramondo $k_p = 1.5$			Forventet resultat	Godkjent/ Ikke Godkjent
Sett referanse til 0 % Sett forstyrrelse til 0	-NA-	-NA	-NA-	Prosessverdi skal gå til 0.	√
Sett på et sprang i referansen til 50%	-NA-	-NA-	-NA-	Prosessverdi lik 50%. Sprangresponsen skal gå mot referansen med null oversving.	✓
Sett et sprang på 10 i forstyrrelse. Se(1).	-NA-	-NA-	-NA-	Det oppstår et sprang i prosessen, og den vil arbeide seg inn mot referansepunkt igjen.	√
Slå på foroverkobling Sett forstyrrelse til 0. Se(1). La prosessen	1.75	1.0	0.1		✓

stabilisere seg.

Sett et sprang på 10 i forstyrrelse. Se(1).	1.75	1.0	0.1	Det oppstår et sprang i prosessen, og den vil arbeide seg inn mot referansepunkt igjen. Dette skal skje raskere med foroverkoblingen.	✓
Kommentarer					

Manuell			
Metode	Sett referansevere	di til 0.	
	 Sett PID i manuell 	modus.	
	 Juster opp manue 	lt og observer at pådraget ø	øker.
	 Juster ned manue 	lt og observer at pådraget r	eduseres.
	Parameterinnstillinger	Forventet resultat	Godkjent/Ikke
	Avkoblet		godkjent
Manuell justering	-NA-	Pådrag øker	
opp			V
Manuell justering	-NA-	Pådrag reduseres	
ned			V
Kommentarer			

Rykkfri overgang Metode Sett referanseverdi til 0. Sett PID i P-modus. Still inn K_{p} , T_{i} og T_{d} til oppgitte initialverdier. Sett referanseverdi til 50% Bytt til PI-modus før referanseverdien er nådd og observer at overgangen er jevn. • Sett referanseverdi til 70% Bytt til PD-modus før referanseverdien er nådd og observer at overgangen er jevn. Sett referanseverdien til 30% Bytt til PID-modus før referanseverdien er nådd og observer at overgangen er jevn. Godkjent/Ikke Parameterinnstillinger Forventet resultat godkjent K_p T_d U_0 -NA--NA--NA--NA-Prosessverdi går til 0. Sett referanse til 0 Sett PID i P-1.15 -NA--NA-0.00 PID er i P-modus. modus og sett U_0 lik 0. 1.15 -NA--NA-0.00 Sett referanse til Prosessverdi øker mot 50% 50% P- til PI-modus 1.0 5.5 -NA--NA-Rykkfri-overgang mellom P- og PI-modus mens prosessen arbeider seg opp mot 50% 1.0 5.5 -NA--NA-Prosessen går ned mot Sett referanse til 70% 70% PI- til PD-modus 1.5 -NA-5.5 [Verdi] Rykkfri-overgang mellom PI- og PD-modus mens prosessen arbeider seg ned mot 70% 1.5 -NA-0.5 [Verdi] Prosessen går ned mot Sett referanse til 30% 70%

PD- til PID-modus	1.5	5.0	0.5	[Verdi]	Rykkfri-overgang mellom PD- og PID-modus mens prosessen arbeider seg ned mot 30%	√
Kommentarer						