

september 2025 github.com/OkoliePracovnehoBodu/KUT



# Laboratórne zariadenie AeroShield: softwáre Matlab

 $\mathbb{C}_{\text{IEEOM}}$  textu je zoznámenie sa s obslužným Matlab softwárom pre prácu so zariadením AS, ktorý slúži na meranie a ovládanie spomínaného zariadenia.

#### 1 Popis softwáru

#### \*\* TODO: Dopísať \*\*

AS je laboratórne zariadenie predstavujúce reálny dynamický systém, ktorý sme predstavili v KUT dokumente Laboratórne zariadenie AeroShield: orientačný prehľad. V prípade, že chceme odmerať statické vlastnosti systému, musíme

vedieť rozsahy vstupov a výstupov, aby sme boli schopný korektne navrhnúť experiment na zmeranie vlastností systému. V prípade AS vieme, že vstupný signál je v rozsahu 0-255, musíme si zvoliť rozumnú veľkosť kroku a dĺžku trvania kroku, aby sme dostatočne zachytili vlastnosti systému. Zvoľme si teda podľa tab. 1.

Tabuľka 1: Nastavenia merania

Nastavenie	Hodnota	Jednotka
Veľkosť kroku	1	-
Trvanie	5	S

Nakoľko meriame statické vlastnosti, tak nás nezaujíma priebeh výstupného signálu v neustálenom stave. To znamená napr., ak vstupná hodnota je 10 a už sme pre túto hodnotu ukončili meranie, a chceme sa presunúť na hodnotu 50, tak akokoľvek sa na žiadanu hodnotu akčného zásahu dostaneme, je irelevantné. Nakoľko, musíme meranie uskutočniť až v čase, keď výstupný signál z AS je ustálený - ukážeme na príklade.

## 2 Meranie statickej charakteristiky

#### \*\* TODO: Dopísať \*\*


Z opisu predmetného dynamického systému vyplýva, že systém má jeden výstupný signál, jeden vstupný signál a manuálne nastaviteľnú polohu potenciometra.

- Vstupný signál nadobúda hodnoty v rozmedzí 0 až 255.
- Výstupný signál nadobúda hodnoty v rozsahu -50° az 210°.
- Signal z potenciometra nadobúda hodnoty v rozsahu 0 až 1023.


Tabuľka 2: Rozsahy a jednotky signálov

Signál	Rozsah hodnôt	Jednotka
Vstup	0 až $255$	-
Výstup	$-50^{\circ}$ až $210^{\circ}$	0
Potenciometer	0 až $1023$	-

## 3 Schematické znázornenie systému



Obr. 1: Signály systému AS.



Obr. 2: Schéma pripojenia laboratórneho zariadenia AS ku GPIO pinom Arduino UNO R3.

Na obr. 2 môžeme vidieť, že A0 je analógový vstup potenciometra,  $\sim$ D5 je fyzický výstup akčného zásahu na logickej úrovni vo forme PWM (Pulse-Width Modulation), I2C slúži na odčítanie uhlovej polohy ramena.


## 4 Fotografie

Zoznam fotografií:


- Obr. 3: Celkový pohľad na laboratórne zariadenie LMOT.
- Obr. 4: Motor a tachodynamo.
- Obr. 5: Elektronické obvody zariadenia.
- Obr. 6: Predný panel so svorkami a potenciometrom.




Obr. 3: Celkový pohľad na laboratórne zariadenie LMOT.



Obr. 4: Motor a tachodynamo.



Obr. 5: Elektronické obvody zariadenia.



Obr. 6: Predný panel so svorkami a potenciometrom.