

Como durante la práctica 5 no vais a usar las comunicaciones a través de la conexión RS485. Para evitar problemas, se recomienda, desconectar el puerto serie de arduino del conector RS485, para ello, poner los jumper que se muestran en la imagen en la posición indicada.