

## Задача 5. Цел: Работа с параметрични модели. Решение на права и обратна задача с параметрични модели. Работно пространство.

Начертайте символните означения на показаните на фиг.1 стави и звена. Размера  $a_1$ =(ab).3, където ab са първите 2 цифри от факултетния Ви номер. Размера  $a_2$ =(cd).3, където cd са последните 2 цифри от факултетния Ви номер (ако c=0 да се замени с a). Например ако номера Ви е 1234567 то  $a_1$ =36 [mm],  $a_2$ =201 [mm].




Фиг.1. Звена.

Непосочените размери са по ваш избор. Създайте блокове 1, 2 и 3. Внимавайте за точката на вмъкване. Начертайте координатни оси X и Y. Поставете блок 1 в началото на координатната система. Като ползвате геометрични ограничения фиксирайте block 1 и оста X. Поставете параметрични размери както е показано на фиг.2



Фиг.2. Пример ПЗК. В примера  $a_1$ =36,  $a_2$ =201.


- **5.1. Права задача.** Намерете координатите X и Y (с точност до 3 знак след десетичната точка) на точка P (хващача) при tita1 =25[deg] и tita2=22[deg]. Резултата запишете с текст в dwg файла.
- **5.2. Обратна задача.** За 4 точки  $(P_1 \dots P_4)$  от хоризонтална (може и вертикална или наклонена) линия определете ставните ъгли tita1 и tita2. Запишете стойностите в таблица. Разположението на точките  $(P_1 \dots P_4)$  в работното пространство преценете вие. Пример фиг.3. Ползвайте параметричния модел.



**Фиг.3. Пример ОЗК.** В примера  $a_1$ =36,  $a_2$ =201.

## 5.3. Работно пространство.

Ако ставните ограничения са  $0.0 \, [\deg] \le \text{tita1} \le 3. (ab) [\deg] \, \text{и} -10.0 [\deg] \le \text{tita2} \le 3. (cd) [\deg].$  В примера  $0.0 \, [\deg] \le \text{tita1} \le 36 \, [\deg] \, \text{и} -10.0 \, [\deg] \le \text{tita2} \le 201 \, [\deg] \, \text{фиг.4}.$  Начертайте работното пространство на робота. Множеството от всички точки до които може да достига точка P (хващача). Може да ползвате обикновени чертожни команди, а не параметричен модел (по-лесно e). Може да ползвате командата "polar array". Оформете работното пространство като затворена полилиния. Не винаги е много лесно. Изчислете площта P на работното пространство. Ползва се команда "list" или "properties".




Фиг.4. Работно пространство.

## 5.4. Параметричен чертеж на детайл.

Начертайте равнинния детайла от фиг.5. Ползвайте "Auto constrain" за да поставите автоматично геометрични ограничения. Построите оказаните на фиг. 6 осеви линии (в синьо). Поставете допълнителните ограничения и параметрични размери съгласно фиг.6. Обърнете внимание, че rad1 и rad2 са функционално зависими от dia1.

Променете стойността на параметъра dia1 = 15 + а, където а е първата цифра от факултетния Ви номер. Проверете дали коректно се променя фигурата. Ако е необходимо редактирайте ограниченията. Запишете файла.


Запишете файла под друго име. Създайте 3D модел от 2D контура чрез екструзия. Височината на екструдиране е аb от факултетния номер. Имайте в предвид, че 3D модела ще загуби параметричните свойства.



Фиг.5. Детайл

фиг.6. Геометрични ограничения и параметрични размери

Ползвайте командата "massprop" за да извлечете масовите характеристики на 3D модела. Запишете ги в текстови файл. Виж фиг.7



Фиг.7 Извличане на инерционни моменти обем и други характеристики от 3D Solid

Ако има въпроси ми пишете. Може да ми задавате въпроси всеки четвъртък от 16:00 до 20:00h по време на on-line упражненията.