
ບົດທີ 4 ການກວດຂໍ້ຜິດພາດຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ເຕັກນິກການ ຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ (ERROR DETECTION AND FLOW CONTROL)

ສັນຍານລົບກວນເປັນສັນຍານທີ່ມາພ້ອມກັບສັນຍານຂໍ້ມູນເປັນສັນຍານທີ່ບໍ່ ພຶງປະສົງເກີດຂື້ນໄດ້ຈາກຫຼາຍສາເຫດດ້ວຍກັນເຊັ່ນ: ຈາກສະພາບແວດລ້ອມທີ່ ສົ່ງຜົນຕໍ່ຄວາມສຸ່ງງໃຫ້ເກີດສັນຍານລົບກວນທາງໄຟ້າ ຫຼື ອຸນຫະພູມ ໂດຍຊະນິດ ຂອງສັນຍານລົບກວນປະກອບດ້ວຍຊະນິດຕ່າງໆດັ່ງນີ້

1. ສັນຍານລົບກວນ (Noise)

1.1 ເທີມໍນອຍສ໌ (Thermal Noise)


ສັນຍານລົບກວນ Thermal Noise ມີຊື່ອື່ນຫຼາຍດ້ວຍກັນເຊັ່ນ Write Noise ຫຼື Gaussian Noise ເປັນສັນຍານລົບກວນທີ່ເກີດຈາກຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ອຸນຫະພູມເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຫຼີກລຸ້ງບໍ່ໄດ້ເລີຍເນື່ອງຈາກເປັນຜົນມາຈາກການເຄື່ອນທີ່ ຂອງເອເລັກຕອນໃນເສັ້ນລວດຕົວນຳ ອຸນຫະພູມສູງລະດັບສັນຍານລົບກວນກໍ່ຈະ ສູງຂື້ນຕາມ ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ດ້ວຍການໃຊ້ອຸປະກອນກອງສັນຍານ (Filters) ສໍາລັບສັນຍານອະນາລັອກ ແລະ (Regenerate) ສໍາລັບສັນຍານດິຈິຕອນ




Impulse Noise

1.3 ຄຣອສທັອກ (Crosstalk)

ເກີດຈາກການໜ່ງວນຳຂອງສະໜາມແມ່ເຫຼັກໄຟ້າທີ່ເຂົ້າໄປລົບກວນ ສັນຍານຂໍ້ມູນທີ່ສົ່ງຜ່ານເຂົ້າໄປໃນສາຍສົ່ງເຊັ່ນ ສາຍຄູ່ບິດກຸງວ ເຮັດໃຫ້ເກີດການ ໜ່ງວນຳທາງໄຟ້າເນື່ອງຈາກໃນລະບົບສົ່ງສັນຍານທີ່ມີສາຍສົ່ງຫຼາຍເສັ້ນ. ແຕ່ເຮົາ ສະມາດປ້ອງກັນໄດ້ດ້ວຍການໃຊ້ສາຍສັນຍານທີ່ມີສະນວນ ຫຼື ມີຊີຣດ໌ (Shield) ເພື່ອປ້ອງກັນສັນຍານລົບກວນ






Thermal Noise

1.2 ອິມພັນສ໌ນອຍສ໌ *(Impulse Noise)*

ເປັນສັນຍານທີ່ເກີດຂື້ນຢ່າງໄວວາໃນເວລາສັ້ນໆໃດໜຶ່ງແລ້ວກໍ່ຫາຍໄປຈັດ ເປັນສັນຍານລົບກວນອແບບບໍ່ຄົງທີ່ຊຶ່ງຍາກຕໍ່ການກວດສອບ ມັກຈະເກີດການ ລົບກວນຈາກພາຍນອກເຊັ່ນ: ຟ້າແລບ, ຟ້າຕ່າ. ເຊິ່ງສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ດ້ວຍ ການໃຊ້ອຸປະກອນກອງສັນຍານພິເສດສຳລັບສັນຍານອະນາລັອກ ແລະ ອຸປະກອນປະມວນຕົນສັນຍານສຳລັບສັນນຍານດິຈິຕອນ.


1.4 ເອໂຄ (Echo)

ເປັນສັນຍານທີ່ຖືກສະທ້ອນກັບ (reflection) ສິ່ງຜົນໃຫ້ສັນຍານທີ່ສິ່ງໄປ ຍ້ອນກັບມາໃນຮູບແບບທີ່ໃຫ້ຄຸງໆ ເຮົາສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ດ້ວຍການໃຊ້ອຸປະກອນ ເທີມີເນດຕີ (Termainator) ເຊັ່ນໃນລະບົບເຄືອຂ່າຍທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີການໃຊ້ສາຍໂຄ ເອັກຊຸງວເປັນຕົວກາງສິ່ງຂໍ້ມູນຈະໃຊ້ເທີມີເນເຕີທີ່ປາຍສາຍທັງສອງເພື່ອລະງັບສຸງໆ ສະທ້ອນດັ່ງກ່າວດ້ວຍການດູດກືນສັນຍານເຫຼົ່ານັ້ນ.



1.5 ຈິດເຕີ (Jitter)

ເປັນເຫດການທີ່ຄວາມຖີ່ຂອງສັນຍານໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຊິ່ງ ເຮັດໃຫ້ເກີດການເລື່ອນເຟສເປັນຄ່າອື່ນ ສຳລັບການປ້ອງກັນສັນຍານລົບກວນນີ້ ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ດ້ວຍການເລືອກໃຊ້ວົງຈອນເອເລັກໂຕຼນິກທີ່ມີຄຸນນະພາບ ຫຼື ອາດຈະໃຊ້ອຸປະກອນລີພີສເຕີ.



1.6 ຄວາມພຸງນຈາກການເຄື່ອນທີ່ (Delay Distortion)

ເປັນເຫດການໜຶ່ງທີ່ສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ເນື່ອງມາຈາກສັນຍານຂໍ້ມູນເຄື່ອນ ທີ່ດ້ວຍຄວາມໄວແຕກຕ່າງກັນ ສົ່ງຜົນຕໍ່ຄວາມຜິດພາດຂອງຂໍ້ມູນ ສຳລັບການ ປ້ອງກັນສັນຍານລົບກວນຊະນິດນີ້ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ດ້ວຍການເພີ່ມວົງຈອນ Equalizer ເພື່ອກວດສອບສັນຍານທີ່ເຂົ້າມາ ແລະ ທຳການປັບຄວາມໄວຂອງ ຄວາມຖີ່ໃຫ້ເທົ່າກັນ.


1.7 ການອ່ອນກຳລັງຂອງສັນຍານ (Attenuation)

ການເດີນທາງຂອງສັນຍານໃນໄລຍະທາງໄກໆເຮັດໃຫ້ເກີດການອ່ອນ ກຳລັງຂອງສັນຍານ ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂັ້ມຂອງສັນຍານລົດລົງສິ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ ອຸປະກອນຮັບ ແລະຜູ້ຮັບ ດັ່ງນັ້ນ ຈິ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ອຸປະກອນຊ່ວຍເຊັ່ນ : ຫາກເປັນການສົ່ງສັນຍານແບບອະນາລັອກຈະໃຊ້ອຸປະກອນ ແອມພິໄຟເອີ (Amplifier) ຫຼື ຫາກເປັນສັນຍານດິຈິຕອນກໍ່ຈະໃຊ້ອຸປະກອນ ຣີພີເຕີ (Repeater) ເຊິ່ງອຸປະກອນດັ່ງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້ສັນຍານນັ້ນມີກຳລັງສິ່ງເຮັດໃຫ້ ສາມາດສິ່ງຕໍ່ໄປໃນໄລຍະທາງໄກຕໍ່ໄປໄດ້ອີກຕາມໄລຍະທາງທີ່ກຳນົດ.



Attenuation

AMPLIFIER



2. ເທັກນິກການກວດຈັບຂໍ້ຜິດພາດ (Error Detection Techniques)

ໃນການກວດຈັບຂໍ້ຜິດພາດນີ້ ແມ່ນຈະ ໃຊ້ລະຫັດສຳລັບກວດສອບຂໍ້ຜິດພາດເຊິ່ງມີ ຫຼາຍວິທີດັ່ງນີ້:

2.1 ການໃຊ້ບິດກວດສອບ (Parity Check)


ເປັນວິທີ ຫຼືເທັກນິການກວດຈັບທີ່ງ່າຍ ແລະເປັນວິທີທີ່ເກົ່າແກ່ໂດຍຈະໃຊ້ບິດພາລິຕີ ປະກອບດ້ວຍ 0 ແລະ 1 ປະທ້າຍເພີ່ມເຂົ້າມາອີກໜຶ່ງບິດເພື່ອໃຊ້ເປັນບິດກວດສອບໂດຍມີ ວິທີກວດສອບຢູ່ສອງວິທີ

- + ການກວດສອບບິດພາວະຄູ່ (Even Parity)
- + ການກວດສອບບິດພາວະຄີກ (Odd Parity)

ຕົວຢ່າງເຊັ່ນຖ້າຂໍ້ມູນເທົ່າກັບ 0100110 ໂດຍສົມມຸດການກວດສອບບິດແບບ ພາວະຄູ່ ດັ່ງນັ້ນບິດທີ່ຈະເພີ່ມເຂົ້າໄປຄື 1 ຈະໄດ້ 01001101. ແຕ່ຖ້າຂໍ້ມູນມີຄ່າເທົ່າກັບ 0110110 ບິດພາຣິຕີເພີ່ມເຂົ້າໄປກໍ່ຄື 0 ເນື່ອງຈາກຜົນລວມຂອງບິດ 1 ເປັນ 4 ເຊິ່ງເປັນ ເລກຄູຢູ່ແລ້ວ ຈະໄດ້ 01101100 ແຕ່ສຳລັບການໃຊ້ບິດກວດສອບດ້ວຍວິທີການກວດ ສອບບິດແບບພາວະຄີກກະຈະມີລັກສະນະດຸງວກັນ ແຕ່ເປັນໄປໃນທາງກົງກັນຂ້າມ.

1

DETECTION METHODS



Original Data	Sender parity bit	Transmitted Information	Receiver calculated parity bit	Agree?
0100110	1	0100110 <u>1</u>	1	Yes
0100110	1	01001 <mark>0</mark> 01	0	No

ສະແດງການກວດສອບບິດພາວະຄູ່ເຊິ່ງມີບິດໆໜຶ່ງເກີດການປ່ຽນແປງ

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ການກວດສອບນີ້ກໍ່ມີຂໍ້ເສຍເຊັ່ນກັນ ຫາກມີຂໍ້ມູນເກີດ ຜິດພາດຈຳນວນສອງບິດ ຫຼື ເກີດຂໍ້ຜິດພາດຫຼາຍໆ ຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດກວດ ພົບຂໍ້ຜິດພາດ. ດັ່ງຕົວຢ່າງ

Original Data	Sender parity bit	Transmitted Information	Receiver calculated parity bit	Agree?
0100110	1	0100110 <u>1</u>	1	Yes
0100110	1	0100 <u>00</u> 01	0	Yes

2.2 ການຫາຜົນລວມ (Checksum)

ວິທີການຫາຜົນລວມນີ້ເປັນວິທີໜຶ່ງທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງກວ່າວິທີການໃຊ້ ບິດກວດສອບ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມວິທີນີ້ກໍ່ມີຂໍ້ເສຍເຖິງແມ້ວ່າຜົນລວມທີ່ຄຳນວນໄດ້ ນັ້ນມີຄ່າຄືກັນກໍ່ຈິງຢູ່ ແຕ່ຖ້າຫາກຄ່າຂອງຂໍ້ມູນແຕ່ລະຕົວໄດ້ມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ເກີດຜົນລວມເທົ່າກັນ ກໍ່ຈະກວດບໍ່ພົບຂໍ້ຜິດພາດດັ່ງຕົວຢ່າງ


Data item in binary	Checksum value	Data item in binary	Checksum value
0101	5	010 <mark>0</mark>	4
0110	6	011 <u>1</u>	7
0100	4	010 <u>1</u>	5
0001	1	000 <mark>0</mark>	0
Total	16	Total	16

A

В

ສະແດງການກວດຈັບຂໍ້ຜິດພາດດ້ວຍ Checksum ແຕ່ກວດຈັບຂໍ້ຜິດພາດບໍ່ ເຫັນເນື່ອງຈາກຂໍ້ມູນເກີດການປ່ຽນແປງ

ENCODER AND DECODER FOR SIMPLE PARITY CHECK CODE



2.3 ການໃຊ້ວິທີ CRC (Cyclic Redundancy Checksum)


ຈາກຫຼາຍວິທີທີ່ໄດ້ກ່າວມາຈະມີຂໍ້ເສຍທີ່ບໍ່ສາມາດກວດຈັບຂໍ້ຜິດພາດໄດ້ ເລີຍໃນກໍລະນີທີ່ເກີດບິດຜິດພາດແບບສອງບິດຂື້ນໄປຫຼືເອີ້ນວ່າ: Burst Error ເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບໃນການກວດຈັບຕ່ຳລົງ ດັ່ງນັ້ນ ຈິ່ງເກີດມີວິທີການກວດ ຈັບຂໍ້ຜິດພາດແບບ CRC ເຊິ່ງເປັນວິທີໜຶ່ງທີ່ນິຍົມໃຊ້ໃນເຄືອຂ່າຍທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຈັດເປັນວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງກວ່າວິທີການໃຊ້ລະຫັດກວດສອບ ແລະ ການຫາຜົນລວມ. ໂດຍສະເພາະ CRC-32 ບິດ ນັ້ນມີອັດຕາຄວາມແນ່ນອນ ໃນການກວດຈັບຂໍ້ຜິດພາດໄດ້ຫຼາຍເຖີງ 99.9999998% ແລະ ນິຍົມໃຊ້ໃນ ເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ.

ຮູບແບບຂອງເຟຣມຂໍ້ມູນທີ່ມີການໃຊ້ລະຫັດກວດຈັບຂໍ້ຜິດພາດ

Soh	data	eot	CRC
-----	------	-----	-----

CRC: Cyclic Redundancy Check

CRC = REMAINDER



ຫຼັກການຂອງ CRC ຈະໃຊ້ລະຫັດໂພລີໂນເມຍ (Polynomial Codes) ເຊິ່ງຕ້ອງມີຄຸນສົມບັດໂດຍບິດຊ້າຍສຸດ ແລະບິດຂວາສຸດຕ້ອງມີຄ່າເປັນ 1 ສະເໝີ ແລະ ລະຫັດໂພລີໂນເມຍຈະຕ້ອງມີຈຳນວນບິດທີ່ນ້ອຍກວ່າຈຳນວນບິດຂອງຂໍ້ມູນ ໃນການຄຳນວນໂພລີໂນເມຍຈະເປັນລັກສະນະ Exclusive-OR ໂດຍຈະບໍ່ມີການ ໃຊ້ Carry Bit ທັງການບວກ ແລະການລົບ. ໂດຍບິດທີ່ນຳມາບວກຫຼືລົບກັນ ຫາກບິດຄືກັນຜົນທີ່ໄດ້ເທົ່າກັບ 0 ຫາກບິດຕ່າງກັນຜົນທີ່ໄດ້ຈະມີຄ່າເທົ່າກັບ 1.

ຜົນການປະຕິບັດຂອງການ Exclusive-OR ຂອງຕົວເລກສອງຄ່າ

First input	Second input	XOR Output
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

ວິທີການຄຳນວນຫາ CRC

ຈະນຳສົມຜົນ ໂພລີ ໂນເມຍທີ່ກຳນົດຂື້ນ G(x) ໄປຫານກັບເຟຣມຂໍ້ມູນທີ່ ຕ້ອງການສົ່ງ M(x) ທີ່ລວມກັບບິດສູນ (n) ເພີ່ມເຕີມໄວ້ແລ້ວ, ໂດຍຜົນທີ່ໄດ້ຮັບ ຈະຖືກຖີ້ມໄປໃຫ້ພິຈາລະນາພຸງງເລກເສດທີ່ໄດ້ຈາກການຫານ R(x) Remainder ເທົ່ານັ້ນ. ໂດຍເຟຣມຂໍ້ມູນທີ່ສົ່ງໄປຍັງປາຍທາງເອີ້ນວ່າ T(x) ທີ່ໄດ້ ຈາກການນຳ M(x) ແລະ ເພີ່ມຕໍ່ທ້າຍດ້ວຍເຟຣມ R(x) ເອີ້ນວ່າ: FCS (Frame Check Sequence) ເຊິ່ງໂດຍທີ່ວໄປເອີ້ນວ່າ: CRC ນັ້ນເອງ.

ເມື່ອສະຖານີຕົ້ນທາງໄດ້ທຳການສົ່ງເຟຣມ T(x) ຜ່ານການກວດສອບຂໍ້ ຜິດພາດແບບ CRC ໄປຍັງສະຖານີປາຍທາງ ຝ່າຍສະຖານີປາຍທາງກໍ່ຈະໃຊ້ ລະຫັດ ໂພລີ ໂນເມຍທີ່ເປັນລະຫັດຊະນິດດຽວກັນກັບຝ່າຍສົ່ງ ໄປທຳການກວດສອບ ຂໍ້ຜິດພາດດ້ວຍການຄຳນວນ ໂດຍການນຳ T(x) ຫານດ້ວຍ G(x) ເຊິ່ງຈະ ພິຈາລະນາຈາກເສດທີ່ໄດ້ຈາກການຫານ ໂດຍຫາກເສດທີ່ໄດ້ມີຄ່າເປັນສູນ ນັ້ນໝ າຍເຖີງຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບນັ້ນຖືກຕ້ອງ 18

- M(x) ຄືເຟຣມຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການສົ່ງ (Message to be Transmitted)
- G(x) ຄື ໂພລີ ໂນເມຍທີ່ຕັ້ງຂື້ນມາ (Generator Polynomial)
- n ຄືບິດສູນທີ່ເພີ່ມເຕີມດ້ວຍການນຳໄປປະທ້າຍເຟຣມ M(x) ໂດຍຈຳນວນ ບິດພິຈາລະນາຈາກເລກກຳລັງ (Degree) ຂອງ G(x)
- R(x) ຄືຜົນເສດທີ່ໄດ້ຈາກການຄຳນວນ (Remainder) (ໄດ້ຈາກການນຳ M(x) ທີ່ໄດ້ລວມກັບບິດສູນ (n) ເພີ່ມເຕີມ ແລ້ວຫານດ້ວຍ G(x))
- T(x) ຄືເຟຣມທີ່ສິ່ງໄປ (Transmitted Frame) ເຊິ່ງໄດ້ຈາກການນຳ M(x) ປະທ້າຍດ້ວຍ R(x) ຫຼື T(x)=M(x)+R(x)

ຈາກຕົວຢ່າງນີ້ ສົມມຸດວ່າ ເຟຣມຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການສົ່ງໄປຄື 1101011011 ແລະໃຊ້ໂພລີໂນເມຍ X⁴+X+1 ດັ່ງນັ້ນ

$$M(x) = 1101011011$$

$$G(x) = X^4 + X + 1$$


$$= (1 \times X^4) + (0 \times X^3) + (0 \times X^2) + (1 \times X^1) + (1 \times X^0)$$

=10011

ເມື່ອພິຈາລະນາຄຸນສົມບັດກໍ່ສາມາດສະແດງລາຍລະອງດໄດ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ບິດຊ້ຳຍສຸດແລະບິດຂວາສຸດຂອງ G(x) ມີຄ່ຳເປັນ 1 ນັ້ນຖືວ່າຕຶງຕາມຄຸນສົມບັດ ຈຳນວນບິດຂອງ G(x) ມີນ້ອຍກວ່າ M(x) ນັ້ນຖືວ່າຕຶງຕາມຄຸນສົມບັດກຳລັງຂອງ G(x) ເທົ່ຳກັບ 4 ດັ່ງນັ້ນ n ຈິ່ງມີຄ່ຳເທົ່ຳກັບ 4 ໂດຍໃຫ້ເພີ່ມບິດສູນຈຳນວນ 4 ບິດຕໍ່ທ້າຍເຟຣມ M(x) ຈະໄດ້ 1101011011 0000

ເມື່ອທຳການພິຈາລະນາຄຸນສົມບັດ ແລະຫາຄ່າຕ່າງໆ ດັ່ງເບື້ອງຕົ້ນແລ້ວກໍ່ ດຳເນີນການຫາ CRC ດັ່ງລຸ່ມນີ້:




ຈາກຄ່າທີ່ຄຳນວນໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ ເຟຣມທີ່ຈະສົ່ງໄປຍັງປາຍທາງຄື:

$$T(x) = M(x) + R(x)$$

= 1101011011 1110


ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ທຳການຄຳນວນຫາ CRC ເປັນທີ່ຮຸງບຮ້ອຍ ຝ່າຍສົ່ງກໍ່ຈະ ສິ່ງ T(x) ໄປຍັງປາຍທາງ ເມື່ອປາຍທາງໄດ້ຮັບເຟຣມດັ່ງກ່າວ ກໍ່ຈະນຳ T(x) ໄປຫານດ້ວຍ ໂພລີ ໂນເມຍ ຫຼືG(x) ທີ່ເປັນລະຫັດດງວກັນກັບຝ່າຍສົ່ງ ໂດຍຜົນ ລັບຈາກການຄຳນວນ T(x)/G(x) ຈະຕ້ອງຫານລົງຕົວ ຫຼື ມີເສດເປັນສູນແມ່ນ ໝາຍຄວາມວ່າບໍ່ມີການຜິດພາດຂອງບິດຂໍ້ມູນ. ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າການຄຳນວນບໍ່ ລົງຕົວເສດທີ່ໄດ້ບໍ່ມີຄ່າເທົ່າສູນນັ້ນສະແດງວ່າມີການຜິດພາດຂອງບິດຂໍ້ມູນເກີດ ຂື້ນ.

ຝ່າຍສະຖານີຮັບຈະທຳການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງດ້ວຍການນຳ T(x)/G(x) ໂດຍບໍ່ພົບຂໍ້ຜິດພາດເນື່ອງຈາກເສດມີຄ່າເປັນສູນ



Remainder = 0: noerrors

ສະແດງການກວດຈັບຂໍ້ຜິດພາດເນື່ອງຈາກຜົນຈາກການຄຳນວນບໍ່ລົງຕົວ



Remainder # 0: error detected

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຈາກຕົວຢ່າງເປັນຕົວຢ່າງທີ່ໃຊ້ລະຫັດ ໂພລີ ໂນເມຍທີ່ມີດີກຼີ ເທົ່າກັບ 4 (G(x)= X⁴+X+1) ເພື່ອໃຫ້ງ່າຍຕໍ່ການຄຳນວນ ແລະນຳໄປໃຊ້ ປະກອບເປັນຕົວຢ່າງ ແຕ່ມາດຕະຖານ ໂພລີ ໂນເມຍທີ່ໃຊ້ງານແບບສາກົນ ແລະ ສາມາດຮັບປະກັນຂໍ້ຜິດພາດໄດ້ເປັນຢ່າງດີນັ້ນປະກອບດ້ວຍ

- $CRC-16 = X^{16}+X^{15}+X^2+1$ 11000000000000101
- $CRC-CCITT = X^{16}+X^{12}+X^{5}+1$ 1000100000100001
- $CRC-32 = X^{32}+X^{26}+X^{23}+X^{22}+X^{16}+X^{12}+X^{11}+X^{10}+X^{8}+X^{7}+X^{5}+X^{4}+X^{2}+X+1$ 10000010011000001000111010110111

ໂດຍສະເພາະ CRC-32 ນັ້ນສາມາດຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການ ກວດຈັບຂໍ້ຜິດພາດໄດ້ຫຼາຍເຖີງ 99.99% ແລະມີການນຳໄປໃຊ້ງານເທີງເຄືອ ຂ່າຍທ້ອງຖິ່ນ ຫຼືອີເທີເນັດ

3. ການຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ການຄວບຄຸມຂໍ້ຜິດພາດ (Flow Control and Error Control)

ໃນການສື່ສານລະຫວ່າງກັນໃນເຄືອຂ່າຍຂໍ້ຜິດພາດຕ່າງໆອາດເກີດຂື້ນໄດ້ຈາກ ປັດໃຈຕ່າງໆ ໂດຍສາເຫດທີ່ຕ້ອງມີການຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ ແລະການຄວມ ຄຸມຂໍ້ຜິດພາດ ກໍ່ເນື່ອງມາຈາກ.


- 1. ໃນກໍລະນີຝ່າຍສິ່ງ ແລະຝ່າຍຮັບ ສື່ສານຢູ່ໃນຄວາມໄວທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
- ຈະທຳການ ໂຕ້ຕອບກັນແນວໃດຫາກເຟຣມຂໍ້ມູນທີ່ສົ່ງໄປນັ້ນເກີດຄວາມ
 ເສຍຫາຍ ຫຼື ສູນເສຍ
- 3. ຈະເກີດຫຍັງຂື້ນຫາກຝ່າຍຮັບບໍ່ຮູ້ວ່າມີຂ່າວສານສົ່ງມາເຖີງຕົນເອງ
- 4. ຈະເກີດຫຍັງຂື້ນຖ້າເຟຣມໍ້ມູນຂອງຝ່າຍສົ່ງນັ້ນເກີດຄວາມເສຍຫາຍ

3.1 ການຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ (Flow Control)

ການຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ ແມ່ນກຸ່ມວິທີຂອງການທີ່ຈະບອກຝ່າຍສົ່ງວ່າ ຈະສາມາດສິ່ງຂໍ້ມູນຈຳນວນເທົ່າໃດກ່ອນທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ (Acknowledgm ent) ຈາກຝ່າຍຮັບ ໂດຍການຄວບຄຸມນີ້ຈະຕ້ອງບໍ່ໃຫ້ຝ່າຍຮັບໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຫຼາຍຈີນ ເກີນ. ດ້ວຍເຫດນີ້ອຸປະກອນຝ່າຍຮັບຈິ່ງຕ້ອງມີບັອກໜ່ວນຄວາມຈຳ (Buffer) ເພື່ອ ຈອງໄວ້ສຳລັບເກັບຂໍ້ມູນທີ່ຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າມາຈົນກະທັ່ງປະມວນຜົນແລ້ວ ແລະຖ້າຫາກ ໜ່ວຍຄວາມຈຳບັບເຟີເຕັມ ຝ່າຍຮັບຕ້ອງສາມາດບອກຝ່າຍສິ່ງໃຫ້ຫຍຸດການສິ່ງ ໂດຍຈະສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ການຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນນີ້ຈະດຳເນີນກ່ຽວກັບ.


- ກຳໜົດແຜນການສົ່ງເຟຣມຕ່າງໆ ທີ່ຕ້ອງການສົ່ງແລະທຳການຕິດຕາມ
- ສິ່ງເຟຣມເມື່ອໃດ
- ເຟຣມທີ່ສິ່ງຈະຈົບ ຫຼືສິ້ນສຸດເມື່ອໃດ

ປະເພດຂອງການຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ




3.1.1 ການຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນດ້ວຍວິທີການຫຍຸແລະລໍ (Stop-and-Wait Flow Control)

ວິທີນີ້ຝ່າຍສິ່ງຈະສິ່ງເຟຣມຂໍ້ມູນມາໃຫ້ໜຶ່ງເຟຣມ ແລະ ລໍການຕອບ Acknowledge (ACK) ຈາກຝ່າຍຮັບເມື່ອຝ່າຍຮັບໄດ້ຮັບການຕອບຮັບ ACK ຈາກຝ່າຍຮັບກະປຽບເໝືອນການຕອບຮັບ "OK" ວ່າໄດ້ຮັບແລ້ວຝ່າຍສິ່ງກໍ່ຈະ ທຳການສິ່ງຕໍ່ໄປ.




29


Stop-and-Wait, lost ACK frame



Stop-and-Wait, lost frame




Stop-and-Wait, delayed ACK and lost frame




3.1.2 ການຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນດ້ວຍວິທີເລື່ອນໜ້າຕ່າງ (Sliding-Window Flow Control)

ວິທີຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນແບບເລື່ອນໜ້າຕ່າງນີ້ຝ່າຍສິ່ງສາມາດສິ່ງ ເຟຣມຂໍ້ມູນຫຼາຍໆເຟຣມກ່ອນທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຕອບຮັບຄື ຝ່າຍຮັບຈະມີການ ຕອບຮັບກັບໄປພຸງງບາງເຟຣມເທົ່ານັ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ການຕອບຮັບ ACK ໃນໜຶ່ງຄັ້ງ ຈະໝາຍເຖີງການໄດ້ຮັບເຟຣມມາແລ້ວຫຼາຍເຟຣມນັ້ນເອງ ເຊິ່ງເປັນວິທີທີ່ດີກວ່າ ວິທີທຳອິດ.



LOST FRAME



3.2 ການຄວບຄຸມຂໍ້ຜິດພາດ (Error Control)

ສຳລັບການຄວບຄຸມຂໍ້ຜິດພາດນີ້ຈະດຳເນີນກ່ຽວກັບ

- + ຈະຕ້ອງກວດສອບຂໍ້ຜິດພາດຂອງເຟຣມແນວໃດ ແລະຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດຫາກ ເກີດຂໍ້ຜິດພາບຂື້ນ
- + ເມື່ອຝ່າຍຮັບໄດ້ທຳການກວດຈັບຂໍ້ຜິດພາດຂອງຂໍ້ມູນທີ່ສົ່ງມາຝ່າຍຮັບສາມາດ ດຳເນີນການຄວບຄຸມຂໍ້ຜິດພາດທີ່ເກີດຂື້ນໄດ້ໃນ 3 ກໍລະນີດ້ວຍກັນຄື:
 - 1. ບໍ່ຕ້ອງດຳເນີນການໃດໆ (Do Nothing)
 - 2. ຕອບກັບຂໍ້ຄວາມໄປຍັງຝ່າຍສິ່ງ (Return a Message) ເພື່ອໃຫ້ຝ່າຍສິ່ງ ທຳການສິ່ງຂໍ້ມູນສ່ວນທີ່ເສຍຫາຍມາຮອບໃໝ່ (Retransmitted)
 - 3. ກວດແກ້ຂໍ້ຜິດພາດ (Correct the Error)

ສຳລັບຂໍ້ຜິດພາດທີ່ກວດພົບນັ້ນສາມາດແບ່ງອອກໄດ້ 2 ຊະນິດດ້ວຍກັນຄື:

- 1. ເຟຣນສູນຫາຍ (Lost Frame)
- 2. ເຟຣມຖືກທໍາລາຍ (Damage Frame)

ໂດຍທົ່ວໄປເທັກນິກການຄວບຄຸມຂໍ້ຜິດພາດຈະຕັ້ງຢູ່ສ່ວນປະກອບຕ່າງໆ ດັ່ງນີ້:

- ການກວດຈັບຂໍ້ຜິດພາດ
- ການຕອບຮັບ ACK
- ການສິ່ງຂໍ້ມູນໃນຮອບໃໝ່ຫຼັງຈາກລໍຖ້າຈົນຄົບເວລາ (Timeout)
- ການຕອບຮັບ NAK ແລະສິ່ງຂໍ້ມູນໃນຮອບໃໝ່