# Pomoc do mplab

#### Spis treści


Wstęp	
Stworzenie nowego projektu	
Konfiguracja bitów	
Dodanie plików adc, lcd oraz buttons	6
Przydatne biblioteki	8
Opóźnienie i świecenie diod	9
Potencjometr	9
Przyciski	10
Ekran LCD	11

## Wstęp


**Cel dokumentu**: Ułatwienie rozpoczęcia pracy z mikrokontrolerem PIC24FJ128GA010 w środowisku MPLAB oraz szybkie wdrożenie obsługi podstawowych peryferiów (LCD, ADC, przyciski, LED).

## Stworzenie nowego projektu.


1. Należy wybrać z paska u góry zakładkę "File" a następnie wybrać "New Project".




2. Wybieramy w Categories "Microchip Embedded" oraz w Projects "Application Project(s)".



3. W okienku Device wybieramy model naszego mikrokontrolera "PIC24FJ128GA010" oraz w okienku Tool "Starter Kits...".







4. W supported debug header wybieramy "None".




5. Wybieramy XC16 i wybieramy wersję którą potrzebujemy.



6. Nazywamy projekt oraz wybieramy lokalizację projektu. Warto również zaznaczyć opcję "Set as main project".




7. Tworzymy plik "main" w którym będzie kodować programy.



## Konfiguracja bitów

1. Wybieramy zakładkę "Production" a następnie "Set Configuration Bits".




2. Ustawiamy:

POSCMOD na "XT"

OSCIOFN na "ON"

FNOSC na "PRI"

JTAGEN na "OFF" i wybieramy "Generate Source Code to Output"



3. Kopiujemy wygenerowany kod i wklejamy do naszego pliku "main" na samą górę projektu. Wygenerowany kod znajduje się na dole ekranu w zakładce Output dokładnie "Config Bits Source".



## Dodanie plików adc, lcd oraz buttons

- 1. Pliki z rozszerzeniem .h dodajemy do katalogu "Header Files".
- 2. Pliki z rozszerzeniem .c dodajemy do katalogu "Source Files".
- 3. Pamiętaj o zaimportowaniu danego pliku.


Importowanie plików z rozszerzeniem .h


```
#include "lcd.h"


#include "buttons.h"

#include "string.h"
```

#### #include "adc.h"







# Przydatne biblioteki

Biblioteka	Opis
#include <xc.h></xc.h>	Główna biblioteka: rejestry, konfiguracja bitów, dostęp do sprzętu.
#include <libpic30.h></libpic30.h>	Biblioteka pomocnicza:delay_ms(),delay_us(), unlock/lock.
#include <stdint.h></stdint.h>	Typy liczbowe: uint8_t, int16_t, uint32_t itd.
#include <stdbool.h></stdbool.h>	Typ logiczny bool, true, false.
#include <math.h></math.h>	Funkcje matematyczne: sqrt(), sin(), cos() itd.
#include <string.h></string.h>	Funkcje tekstowe: strcpy(), strlen(), memcmp() itd.
#include <stdio.h></stdio.h>	(Opcjonalnie) dla printf() – jeśli biblioteka I/O jest dostępna.

## Opóźnienie i świecenie diod

Rozdział poświęcony wyjaśnieniu funkcji rejestrów (odnośnie diod) i instrukcji opóźnienia.

TRISA = 0x0000; → wszystkie piny portu A są wyjściami, dzięki czemu możemy zapalać diody

LATA = wartość → ustawia stan 0 lub 1 na pinac portu A, 0 – dioda nie świeci, 1 – dioda świeci

LATA = 0xFFFF // wszystkie diody świecą,

LATA = 0x0000 // wszystkie diody są zgaszone,

LATA = 0x0001 // pierwsza dioda świeci

AD1PCFG = 0xFFFF // Wszystkie piny analogowe konwertujemy na cyfrowe

Opóźnienie jest ważne, gdyż wszystkie nasze polecenia w kodzie robią się w milisekundach przez co w przypadku świecenia diod, gdy świecimy a potem je gasimy i znowu zapalamy i nie użyjemy opóźnienia możemy nawet nie zaobserwować tej zmiany.

\_\_delay32(1000000); // komenda odpowiedzialna za opóźnienie

Poprawne świecenie diod:

```
__delay32(1000000);
```

LATA = 0x0000;

\_\_delay32(1000000);

LATA = 0xFFFF;

Gdy fizycznie naciskasz przycisk, styki nie łączą się idealnie, tylko drgają przez kilka milisekund – mogą wysyłać wiele szybkich impulsów zamiast jednego czystego sygnału.

Dlatego usuwa się drgania styków ("debounce") poprzez dodania opóźnienia np.:

```
prev6 = PORTDbits.RD6;
```

\_\_delay32(1000000); // opóźnienie ~100 ms przy 8 MHz i preskalerze

current6 = PORTDbits.RD6;

### Potencjometr

Rozdział poświęcony obsłudze potencjometru.

#include "adc.h" // dodanie biblioteki do potencjometru

ADC\_SetConfiguration(ADC\_CONFIGURATION\_DEFAULT);

ADC\_ChannelEnable(ADC\_CHANNEL\_POTENTIOMETER); // inicjalizacja potencjometru

adc\_value = ADC\_Read10bit(ADC\_CHANNEL\_POTENTIOMETER // odczytuje wartość potencjometru

if (adc\_value == 0xFFFF){continue;} // Wartość 0xFFFF oznacza błąd odczytu (sprawdzenie poprawności działalności potencjometru)

## Przyciski

1. Podejście bez plików buttons.

Pierwsze co musimy zrobić to ustawić port D jako wejście (inicjalizacja przycisków).

```
TRISD = 0xFFFF // Ustawia cały port D jako wejście
```

Następnie deklarujemy wartości żeby móc odczytywać stany przycisków.

```
Tutaj zaprezentuje 2 przyciski: RD6 oraz RD13
char current6 = 0, prev6 = 0; // dla przycisku RD6
char current13 = 0, prev13 = 0; // dla przycisku RD13
Odczyt wartości dla przycisku RD6:
prev6 = PORTDbits.RD6;
__delay32(1000000);
                           // małe opóźnienie antydrganiowe (warto dodać)
current6 = PORTDbits.RD6;
Musimy stworzyć pętle if żeby wiedzieć czy przycisk został wciśnięty:
if (prev6 == 1 && current6 == 0) // 1 → nie wciśnięty przycisk, 0 → wciśnięty
Fragment kodu żeby zwiększyć wartość zmiennej np. żeby zmienić program:
if (prev6 == 1 && current6 == 0) {
                  // przełącz na następny tryb
  value++;
  if (value \geq 7) value = 1;
  portValue = 1; // resetuj wartość startową
}
```

2. Obsługiwanie przycisków z pomocą plików buttons.

Dzięki plikom buttons inicjalizowanie jak i odczytywanie czy przycisk został naciśnięty staje się prostsze.

Pierwsze co robimy to inicjalizujemy przyciski.

```
BUTTON_Enable(BUTTON_S6);
BUTTON_Enable(BUTTON_S3);
BUTTON_Enable(BUTTON_S4);
BUTTON_Enable(BUTTON_S5);
```

Następnie żeby odczytać wartość czy przycisk został naciśnięty wystarczy

Prosta funckja BUTTON\_IsPressed(BUTTON\_S6).

#### **Ekran LCD**

Na początku musimy zainicjalizować nasz ekran LCD.

LCD\_Initialize();

Na ekranie LCD możemy wyświetlać liczby, słowa oraz znaki specjalne.

Żeby wyświetlić na ekranie pojedyncze znaki lub przechodzić do nowych linii służy ta funkcja:

LCD\_PutChar('\n'); // przejście do nowej linii

LCD\_PutChar(0x55); // wstawienie U

Żeby wyświetlić słowo lub zdanie używamy tej funkcji:

LCD\_PutString("napis", 5); // wstawienie słowa "napis", po przecinku podajesz liczbę znaków argumentu

Żeby wyczyścić ekran:

LCD\_ClearScreen();