TUTORIAL

O sensor DHT11 é um sensor de temperatura e umidade, que permite medir temperaturas na faixa de 0 a 50 Celsius, e umidade entre de 20 a 90%.

Sua faixa de precisão para temperatura é de aproximadamente 2 graus, e de umidade, por volta de 5%.

O sensor em si tem 4 pinos, mas o pino 3 não é utilizado:



O mais comum é encontrá-lo em forma de módulo, onde temos apenas 3 pinos: Vcc, Data e Gnd:







Para montarmos o circuito seguiremos os seguintes passos:

1. Utilizando (01) um Arduino, (01) uma protoboard, (01) um sensor de temperatura, (03) três jumpers e (01) um microprocessador Arduino,

montemos o circuito seguindo o esquemático abaixo e a numeração a seguir na placa do Arduino:

- Conecte pino 1 do sensor (esquerda) ao +5V;
- Conecte pino 2 do sensor ao pino de dados definido em seu Arduino;
- Conecte pino 4 do sensor ao GND
- Conecte o resistor de 10K entre pin 2 (dados) e ao pino 1 (VCC) do sensor;





2. Utilizando o ambiente de desenvolvimento do Arduino, copiamos o código abaixo (presente na pasta setup_DHT11) e solicitamos para verificar:

```
#include "Arduino.h"

#define DEBUG_PRINTER Serial

#ifdef DHT_DEBUG

#define DEBUG_PRINT(...) { DEBUG_PRINTER.print(__VA_ARGS___); }

#define DEBUG_PRINTLN(...) { DEBUG_PRINTER.println(__VA_ARGS___); }

#else

#define DEBUG_PRINT(...) {}

#define DEBUG_PRINTLN(...) {}

#endif
```

```
#define DHT11 11 //modelo de sensor
#define DHT22 22 //modelo de sensor
#define DHT21 21 //modelo de sensor
#define AM2301 21 //modelo de sensor
#define DHTPIN 2 // saida de dados digital do arduino nr 2
#define DHTTYPE DHT11 // define o modelo DHT 11, caso use outro sensor deve trocar o por
DHT 22/DHT 21/AM2301
class DHT {
 public:
  DHT(uint8_t pin, uint8_t type, uint8_t count = 6);
  void begin(void);
  float Ler_Temperatura(bool S = false, bool force = false);
  float convertC_F(float);
  float convertF_C(float);
  float computeHeatIndex(float temperatura, float percentHumidade, bool ehFahrenheit = true);
  float Ler_humidade(bool force = false);
  boolean read(bool force = false);
 private:
  uint8_t data[5];
  uint8_t _pin, _type;
#ifdef __AVR
  uint8_t _bit, _port;
#endif
  uint32_t _ult_time, _maxcycles;
  bool _ult_result;
  uint32_t expectPulse(bool level);
};
class InterruptLock {
 public:
  InterruptLock() {
   noInterrupts();
  ~InterruptLock() {
   interrupts();
};
#define MIN INTERVAL 2000
DHT::DHT(uint8_t pin, uint8_t type, uint8_t count) {
 _pin = pin;
  type = type;
#ifdef __AVR
 _bit = digitalPinToBitMask(pin);
  _port = digitalPinToPort(pin);
#endif
 _maxcycles = microsecondsToClockCycles(1000);
void DHT::begin(void) {
 pinMode(_pin, INPUT_PULLUP);
  _ult_time = -MIN_INTERVAL;
 DEBUG_PRINT("Max clock cycles: "); DEBUG_PRINTLN(_maxcycles, DEC);
}
//boolean S == Scale. True == Fahrenheit; False == Celcius
float DHT::Ler_Temperatura(bool S, bool force) {
 float f = NAN;
 if (read(force)) {
  switch (_type) {
   case DHT11:
```

```
f = data[2];
     if (S) {
      f = convertC\_F(f);
     break;
   case DHT22:
   case DHT21:
     f = data[2] \& 0x7F;
     f = 256;
     f += data[3];
     f = 0.1;
     if (data[2] & 0x80) {
      f *= -1;
     if (S) {
      f = convertC\_F(f);
     break;
 return f;
float DHT::convertC_F(float c){
 return c * 1.8 + 32;
float DHT::convertF_C(float f) {
 return (f - 32) * 0.55555;
float DHT::Ler_humidade(bool force) {
 float f = NAN;
 if (read()) {
  switch (_type) {
   case DHT11:
     f = data[0];
     break;
   case DHT22:
   case DHT21:
     f = data[0];
     f = 256:
     f += data[1];
     f *= 0.1;
     break;
  }
 return f;
float DHT::computeHeatIndex(float temperatura, float percentHumidade, bool ehFahrenheit) {
 float hi;
 if (!ehFahrenheit)
  temperatura = convertC_F(temperatura);
 hi = 0.5 * (temperatura + 61.0 + ((temperatura - 68.0) * 1.2) + (percentHumidade * 0.094));
 if (hi > 79) {
  hi = -42.379 +
     2.04901523 * temperatura +
     10.14333127 * percentHumidade +
-0.22475541 * temperatura * percentHumidade +
      -0.00683783 * pow(temperatura, 2) +
      -0.05481717 * pow(percentHumidade, 2) +
      0.00122874 * pow(temperatura, 2) * percentHumidade +
```

```
0.00085282 * temperatura * pow(percentHumidade, 2) +
     -0.00000199 * pow(temperatura, 2) * pow(percentHumidade, 2);
  if ((percentHumidade < 13) && (temperatura >= 80.0) && (temperatura <= 112.0))
   hi -= ((13.0 - percentHumidade) * 0.25) * sqrt((17.0 - abs(temperatura - 95.0)) * 0.05882);
  else if ((percentHumidade > 85.0) && (temperatura >= 80.0) && (temperatura <= 87.0))
   hi += ((percentHumidade - 85.0) * 0.1) * ((87.0 - temperatura) * 0.2);
 return ehFahrenheit ? hi : convertF_C(hi);
boolean DHT::read(bool force) {
 uint32_t currenttime = millis();
 if (!force && ((currenttime - _ult_time) < 2000)) {
  return _ult_result; // return last correct measurement
 _ult_time = currenttime;
 data[0] = data[1] = data[2] = data[3] = data[4] = 0;
 digitalWrite(_pin, HIGH);
 delay(250);
 pinMode(_pin, OUTPUT);
 digitalWrite(_pin, LOW);
 delay(20);
 uint32_t cycles[80];
  InterruptLock lock;
  digitalWrite(_pin, HIGH);
  delayMicroseconds(40);
  pinMode(_pin, INPUT_PULLUP);
  delayMicroseconds(10); // Delay a bit to let sensor pull data line low.
  if (expectPulse(LOW) == 0) {
   DEBUG_PRINTLN(F("Timeout waiting for start signal low pulse."));
    _ult_result = false;
   return _ult_result;
  if (expectPulse(HIGH) == 0) {
   DEBUG_PRINTLN(F("Timeout waiting for start signal high pulse."));
    _ult_result = false;
   return _ult_result;
  for (int i = 0; i < 80; i += 2) {
   cycles[i] = expectPulse(LOW);
   cycles[i + 1] = expectPulse(HIGH);
 for (int i = 0; i < 40; ++i) {
  uint32_t lowCycles = cycles[2 * i];
  uint32_t highCycles = cycles[2 * i + 1];
  if ((lowCycles == 0) || (highCycles == 0)) {
   DEBUG_PRINTLN(F("Timeout waiting for pulse."));
   _ult_result = false;
```

```
return _ult_result;
  data[i / 8] <<= 1;
  if (highCycles > lowCycles) {
   data[i / 8] |= 1;
 }
 DEBUG_PRINTLN(F("Received:"));
 DEBUG_PRINT(data[0], HEX); DEBUG_PRINT(F(", "));
 DEBUG_PRINT(data[1], HEX); DEBUG_PRINT(F(", "));
 DEBUG_PRINT(data[2], HEX); DEBUG_PRINT(F(", "));
 DEBUG_PRINT(data[3], HEX); DEBUG_PRINT(F(", "));
 DEBUG_PRINT(data[4], HEX); DEBUG_PRINT(F(" =? "));
 DEBUG_PRINTLN((data[0] + data[1] + data[2] + data[3]) & 0xFF, HEX);
 if (data[4] == ((data[0] + data[1] + data[2] + data[3]) & 0xFF)) {
   ult_result = true;
  return _ult_result;
 else {
  DEBUG_PRINTLN(F("Checksum failure!"));
  _ult_result = false;
  return _ult_result;
uint32_t DHT::expectPulse(bool level) {
 uint32\_t count = 0;
#ifdef ___AVR
 uint8_t portState = level ? _bit : 0;
 while ((*portInputRegister(_port) & _bit) == portState) {
  if (count++ >= _maxcycles) {
   return 0; // Exceeded timeout, fail.
#else
 while (digitalRead(_pin) == level) {
  if (count++ >= _maxcycles) {
   return 0; // Exceeded timeout, fail.
#endif
 return count;
// Conecte pino 1 do sensor (esquerda) ao +5V
// Conecte pino 2 do sensor ao pino de dados definido em seu Arduino
// Conecte pino 4 do sensor ao GND
// Conecte o resistor de 10K entre pin 2 (dados)
// e ao pino 1 (VCC) do sensor
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 dht.begin();
void loop() {
 delay(500);
```

```
int h = dht.Ler_humidade();
int t = dht.Ler\_Temperatura();
int f = dht.Ler_Temperatura(true);
char x = Serial.read();
if (x == 'a') \{
 Serial.print(h);
 Serial.print(",");
 Serial.print(t);
 Serial.print(",");
 Serial.println(f);
                   sketch_jun11a | Arduino 1.8.5 (Windows Store 1.8.10.0)
                  Arquivo Editar Sketch Ferramentas Ajuda
  vertificar
                    sketch_jun11a
                   void setup() {
                     // put your setup code here, to run once:
                   void loop() {
                     // put your main code here, to run repeatedly:
```

3. Vá em ferramentas no item placa e escolha o modelo da sua placa e depois em processador e escolha o modelo caso exista mais de um, por último e como o Arduino já conectado ao PC, selecione a porta COM, logo abaixo do item processador.

```
sketch_jun11a | Arduino 1.2 (Windows Store 1.8.10.0) — X

Arquivo Editar Sketch Ferramentas Ajuda

sketch_jun11a

void setup() {
    // put your setup code here, to run once:
}

void loop() {
    // put your main code here, to run repeatedly:
}
```

4. Por último, carregue o programa no Arduino e o sensor DHT11 enviará automaticamente dados para o PC.

```
carregar

sketch jun11a | Arduino 1.8.5 (Windows Store 1.8.10.0) — X

Arquivo Editar Sketch Ferramentas Ajuda

sketch jun11a

void setup() {
// put your setup code here, to run once:
}


void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
}
```

TUTORIAL (INTERFACE GRÁFICA)


Com a instalação e conecção do DHT11 ao Arduino e sua transmissão de dados ao PC, partiremos para instalação da interface gráfica do sensor.

Para isso seguiremos o seguinte roteiro:

- Na pasta setup_DHT11, acesse a pasta dht11, clique em release e depois em setup ou dht11.
- 2. Seguindo as telas, clicaremos em avançar até a última tela



3. Abaixo a ultima tela, onde clicaremos em fechar




UTILIZAÇÃO

Com o Arduino e o sensor instalado e já funcionado, clicaremos no ícone semelhante à figura abaixo:



Partindo desse ícone abrirá uma janela semelhante a esta:



Primeiramente escolheremos a Porta Serial, no entanto o programa já está configurado para mostrar a porta serial que o Arduino escolher, então apenas aceite a opção que ele te oferecer.

Posteriormente, você deverá escolher a taxa de Bauds que para Arduino Uno e Mega é da ordem de 9600.

Por último, clique em **Conectar/Desconectar** e em seguida você perceberá que o gráfico e as medições de temperatura e umidade aparecerão automaticamente na tela.

Para sair, clique em Conectar/Desconectar e depois no X do canto superior direito.