
2.11 红外传感器

定义




利用红外线的物理性质进行参数检测的传感器



1、红外辐射


红外线是特定区段的电磁波,其波长范围为: 0.76~1000 μm




- 红外辐射的物理本质是热辐射
- 任何物体,只要其温度高于绝对零度,就会向周围空间辐射红外线。物体的温度越高,辐射出的红外线越多,红外辐射的能量就越强
- 太阳光谱中各种单色光的热效应从紫色到红色是逐渐增强的,最强 热效应出现在红外频率范围
- 红外辐射被物体吸收后可以转化为热能, 引起物体温度的升高。
- 红外辐射作为电磁波的一种形式可以以波的形式在空间直线传播, 具有电磁波的一般特性,如反射、折射、散射、干涉和吸收等







大气窗口




2、红外传感器

- 一种能将红外辐射能转换成电能的器件
- 一般由光学系统、探测器和信号调理电路等部分组成。
- 按工作原理的不同,可分为
 - 热电红外传感器
 - 光电红外传感器

1)热电红外传感器

- 利用红外辐射的"热电效应原理"工作
 - 探测元件吸收红外辐射 → 自身温度升高 → 有关物理参数(如阻值)变化
 - 通过测量该物理参数的变化来确定探测器所吸收的红外辐射
- 常用的热电探测器有
 - 热敏电阻型、热电偶型、高莱气动型及热释电型



1-红外辐射 2-透红外窗口 3-吸收薄膜 4-气室 5-柔镜 6-光阑 7-光栅图像 8-可见光源 9-反射镜 10-光电管 11-红外透镜 12-光学透镜

热电红外传感器

主要优点是

响应波段宽,响应范围可扩展到整个红外区域可在常温下工作,使用方便,应用相当广泛

主要缺点

热敏材料的热效应需要一定的平衡时间,因此,热敏电阻型、热电偶型和高莱气动型热电探测器的<u>响应速度慢,响</u>应时间较长

热释电红外传感器

热释电材料(PZT,铌酸锂、钛酸钡等)自发极化,当光照引起材料温度升高(如红外光)时,由于温度升高而引起极化变弱,束缚电荷减少从而使电极的感生自由电荷减少—电荷释放,产生电流。


- 由于热释电信号正比于器件温升的时间变化率,无热平衡过程,响应速度快,探测率高,而且频率响应范围宽
- 不适合测量恒定的红外辐射信号。
 - 探测元件前面加机械式的周期遮光装置
- 硫酸三甘肽系列水溶性晶体

2) 光电红外传感器

利用红外辐射的光电效应原理

- ✓ 灵敏度高,响应速度快,具有较宽的响应频率
- ×探测波段较窄,一般需在低温下工作,光电红外传感器的灵敏度是依赖于传感器自身的温度。要得到较高的灵敏度,就必须将光电红外传感器冷却至较低的温度。通常采用的冷却剂为液氮
- □ 热电红外传感器通常灵敏度比光电红外传感器低,但在室温下也能较好地工作,同时响应频段较宽,响应范围能扩展到整个红外区域。

光敏元件



3、红外传感器的基本特性

•灵敏度

传感器的输出电压与输入红外辐射功率之比(电压响应率)

$$R_V = \frac{u_o}{p \cdot A_d}$$

- u_o 为红外传感器的输出电压
- P 为照射到红外敏感元件单位面积上的红外辐射功率
- A_d 为红外传感器敏感元件的面积

• 响应波长范围/光谱响应

传感器的电压响应与入射红外辐射波长之间的关系

- 热电传感器的电压响应率与波长无关
- 光电型传感器的电压响应率曲线是一条随波长变化的曲线
- 一般将响应率最大值所对应的波长称为峰值波长

峰值波长两边,响应率下降到最大值的一半所对应的波长称为截止波长

由两个截止波长所围成的光谱区域表示红外传感器使用的波长范围

红外传感器的基本特性

• 噪声等效功率

信噪比为1时的入射红外辐射功率,也是红外器件探测到的最小辐射功率

$$NEP = \frac{U_N}{R_V}$$

 U_N 为红外传感器输出的噪声电平

 R_V 为灵敏度(即电压响应率)

越灵敏

探测率

噪声等效功率的倒数

$$D = \frac{1}{NEP} = \frac{R_V}{U_N}$$

越灵敏

红外传感器的基本特性

• 比探测率

归一化探测率,或者叫探测灵敏度。传感器的敏感元件面积为单位面积,放大器的带宽为1Hz,单位辐射功率所产生的信号电压与噪声电压之比

$$D^* = (1 / \text{NEP}) \sqrt{A_0 \Delta f} = D \sqrt{A_0 \Delta f} = (R_v / U_N) \sqrt{A_0 \Delta f}$$

• 时间常数/滞后时间

衡量红外传感器的输出信号响应快慢

$$\tau = \frac{1}{2\pi f_c}$$

□ f_c为响应率下降到最大值的0.707倍(3 dB) 时的调制频率

4、红外辐射的基本定律

• 基尔霍夫定律

物体向周围发射红外辐射时,同时也吸收周围物体发射的红外辐射。如果几个物体处于同一温度场中,各物体的热发射本领正比于它的 吸收本领

$$W_R = \alpha \cdot W_o$$

- W。为物体在单位时间和单位面积内辐射出的辐射能
- α 为物体辐射吸收度
- w。 为常数, 为黑体在相同条件下辐射出的辐射能

黑体:在任何情况下对一切波长的入射辐射吸收率都等于1的物体

红外辐射的基本定律

・斯蒂芬-玻尔兹曼定律

物体温度越高,发射的红外辐射能越多,在单位时间内其单位面积辐射的总能量与温度的四次方成正比

$$W = \sigma \varepsilon T^4$$


- ε 黑度系数,即物体表面辐射本领与黑体辐射本领之比值
- σ 斯蒂芬-玻尔兹曼常数 $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} W / (m^2 \cdot k^4)$
- T 物体的热力学温度

红外辐射的基本定律

・维恩位移定律

红外辐射的电磁波中,包含着各种波长,其峰值辐射波长与物体自 身的绝对温度成反比

$$\lambda_m = \frac{2.897 \times 10^{-3}}{T} (\mu \text{m})$$



随着温度的升高, 其峰值波长向短波 方向偏移,在温度 不是很高的情况下, 峰值辐射波长在红 外区域


6、红外传感器的结构


- □ 红外传感器一般由光学系统、敏感元件、前置放大器和信号调制器组成
- □ 根据测量方式可以分为
 - 被动式红外传感器
 - 主动式红外传感器
 - 根据传感器中光学系统的结构不同可分为
 - 透射式红外传感器
 - 反射式红外传感器

红外传感器分类

被动式:被测物体本身就是红外辐射源,利用红外敏感元件测量物体的辐射强度/温度,或者进行热成像。

主动式:利用红外辐射源对物体进行照射,使红外辐射被吸收、反射或者透射,从而导致物体自身或者红外光性质发生变化,再利用外敏感元件进行检测。





1-浸没透镜; 2-检测元件; 3-前置放大镜; 4-聚乙烯薄膜; 5-次反射镜; 6-主反射镜

透射式

反射式

7、红外传感器的应用

- 红外测温、红外成像、红外遥感、红外测距、气体检测
 - 辐射计,用于辐射和光谱测量;
 - 搜索和跟踪系统,用于搜索和跟踪红外目标,确定其空间位置并对它的运动进行跟踪;
 - 热成像系统,可产生整个目标红外辐射的分布图像;
 - 红外测距和通信系统;
 - 混合系统,是指以上各类系统中的两个或者多个的组合
- 具有以下特点:
 - 测量过程中不影响被测目标的温度分布,可用于对远距离、带电,以 及其他不能直接接触的物体进行温度测量;
 - 响应速度快,可应用于对高速运动物体进行测量;
 - 灵敏度高,能分辨微小的温度变化;
 - 测温范围宽,能测量-10~1300C°之间的温度