
НЗМО
НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

Инструкция по монтажу

Стеновые панели ГМЛ, независимые




Каталог продукции

nzmo.ru
+7 (383) 234-91-52


Состав системы

A




Подвес и профиль 60×27

B



Стык со вставкой

C



Стартовый профиль ШР28

Детали

— Панель ГМЛ независимая
— Стартовый профиль ШР28
— Профиль 60×27
— Подвес прямой
— Вставка
— Саморезы
— Герметик


1

Каркас


Закрепите прямые подвесы к стене и прикрутите к ним профили 60×27.

— шаг подвесов по высоте — 600 мм
— шаг профилей зависит от ширины панелей

A — подвес и профиль 60×27
B — стык со вставкой
C — стартовый профиль ШР28



Общий вид стены




Узел А · подвес и профиль 60×27

2

Стартовый профиль

Наденьте стартовый профиль ШР28 сверху и снизу на торцы профилей 60×27, как крышку: он связывает профили между собой.




Узел С · стартовый профиль ШР28


3

Стык панелей

Прикрутите каждую панель саморезами к профилю 60×27 через отгиб кромки. Закройте стык вставкой и закрепите её герметиком.



Узел В · кромки на профиле



Вид сверху: стык со вставкой

НЗМО
НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

Монтаж обсудим под ваш проект

Инструкция уже в комплекте, инженер ответит на вопросы бригады. Монтаж или шеф-монтаж согласуем под ваш объект.

Обсудить монтаж

+7 (383) 234-91-52

zakaz@nzmo.ru · nzmo.ru

Держим планку

© ООО «НЗМО», 2026. Схемы и чертежи — собственность завода. Копирование и использование без согласия НЗМО запрещено.

Каталог продукции