

4コマ目 ビット演算





10進数, 2進数, 16進数について





10進数

- 0~9までの10個の数字を使用して数字を扱う方法
- 0~9まで数えた後、桁が上がりを10と表現する
 - 10進数では10, 100, 1000と桁が上がる
- 各桁を10のN乗と表現できる

```
3290 = 3x10^{3} + 2x10^{2} + 9x10^{1} + 0x10^{0}
= 3x1000 + 2x100 + 9x10 + 0x1
= 3000 + 200 + 90 + 0
```

10進数
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
<mark>10</mark> (桁上がり)
11
12



2進数

- 0,1の2個の数字を使用して数字を扱う方法
 - コンピュータで使用されている
- •1まで数えた後、桁が上がりを10と表現する
 - 2進数でも10,100,1000と桁が上がる
- 10進数の2は10,3は11,4は100と表現できる
 - 2進数の10を10₍₂₎と表現することもある
 - N進数のMをM_(N)と表現する
- 各桁を2のN乗と表現できる

$$1010_{(2)} = 1x2^{3} + 0x2^{2} + 1x2^{1} + 0x2^{0}$$
$$= 1x8 + 0x4 + 1x2 + 0x1$$
$$= 10$$

10進数	2 進数
0	0
1	1
2	10
3	11
4	100
5	101
6	110
7	111
8	1000
9	1001
10	1010
11	1011
12	1100



10進数から2進数への変換

- 10進数の数を2で割って余りを出しながら,商が0になるまで割り, その余りを最後から順に並べると2進数に変換できる
- •例)8₍₁₀₎

• ゆえに、 $8_{(10)} = 1000_{(2)}$



16進数

- 0∼9, A, B, C, D, E, Fの 16個の文字を使用して数字を扱う方法
 - コンピュータで使用されている
 - $10_{(10)} = A_{(16)}$, $11_{(10)} = B_{(16)}$, $12_{(10)} = C_{(16)}$, $13_{(10)} = D_{(16)}$, $14_{(10)} = E_{(16)}$, $15_{(10)} = F_{(16)}$
- 各桁を16のN乗と表現できる $CDA_{(16)} = 12x16^2 + 13x16^1 + 10x16^0$ $= 12x256 + 13x16 + 10x1 = 3290_{(10)}$

10進数	2 進数	16 進数
0	0	0
1	1	1
2	10	2
3	11	3
4	100	4
5	101	5
6	110	6
7	111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	Α
11	1011	В
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	Е
15	1111	F
16	10000	10



10進数から16進数への変換

- 10進数の数を16で割って余りを出しながら,商が0になるまで割り, その余りを最後から順に並べると16進数に変換できる
- 例) 430₍₁₀₎

• ゆえに、 $430_{(10)} = 1AE_{(2)}$



2進数と16進数の変換

- ・2進数を16進数へ変換:下位4ビットごとを16進数に変換する
- 例) $106_{(10)} = 1101010_{(2)}$ 1101010を 0110 と 1010に分割する(110 | 1010 → 0110 | 1010) ※下位4ビットごとにわける,桁が足りない場合は0を入れる $0110_{(2)} = 6_{(16)}$, $1010_{(2)} = A_{(16)}$ となるため, $1101010_{(2)} = 6A_{(16)}$
- 16進数を2進数へ変換:上記の逆順で変換する
 - ・ 各桁を2進数に変数して繋げれば良い



ビット演算について





ビットとは

- コンピュータのデータの最小の単位
- ON = 1 OFF = 0とし、2進数を表現する
 - フラグ管理,状態管理,I/Oなどに使用される
- 通常1桁だけでなく8bit(8桁)で表し、8bitを1byteと呼ぶ
- •例)0b10101100(先頭に0bを付けることで, 2進数を表す)
 - 右からObit目, 1bit目, 2bit目, …, 6bit目, 7bit目と呼ぶ



ビットとは

- 各桁ごとに意味を持たせて使用するこが多い
- 例)モータ制御時:0b10101100
 - 3bit~8bit目(101011):モータの回転数
 - 1bit, 2bit目 (00):回転の向き
- 例)LED:0b00001101
 - 下位4bit(1101)を見ることで、1個目、3個目、4個目のLEDが点灯していることがわかる



ビット演算について

- ビット演算:10進数ではなくビット(2進数)で計算
 - ・利点:計算速度が速い、2進数のまま計算が出来る
- 演算子など
 - AND
 - OR
 - >>(右シフト)
 - <<(左シフト)



AND

•2つのビットを比較して両方が1なら1を,それ以外は0を返す

評価式	演算結果
1 and 1	1
1 and 0	0
0 and 1	0
0 and 0	Ø

• &とも表記される



ANDの使用例

```
• 例)OF & A8
00001111 (0F)
AND 10101000 (A8)
00001000 = 08
```

• 両方が1でない場合に0になることを利用して, 特定のビットの値を知りたいときなどに使用する

• 例)

```
0b10101101Nビット目の値を知りたい場合,AND 0b00000011Nビット目の値だけが1である(それ以外のビットは0)0b000000012進数とANDを行えば良い
```



OR

• 2つのビットを比較して少なくとも一方が1なら1を, 両方が0なら0を返す

評価式	演算結果
1 or 1	1
1 or 0	1
0 or 1	1
0 or 0	0

とも表記される



ORの使用例

- 特定のビットの値を1にしたいときに使用する
 - ・例)下位3bit目を1したい場合

0b11010011

OR 0b00000**1**00

0b11010**1**11

Nビット目の値を1にしたい場合、

Nビット目の値だけが1である(それ以外のビットは0)

2進数とORを行えば良い



<< (左シフト)

- ビットを左に数字分ずらす
- 例) 0b00010001 << 1
 - 1つ左にずれるため, 0b00100010 となる
 - ・はみ出た0は消え、空いた枠には0が入る
- 1を別の数字に変えるとその分だけずれる
- 例) 0b00010001 << 4
 - 4つ左にずれるため, 0b100010000 となる



>> (右シフト)

- ビットを右に数字分ずらす
- 例) 0b00010001 >> 1
 - 1つ右にずれるため、 0b00001000 となる
 - ・ はみ出た部分は消え、空いた枠には0が入る
- 1を別の数字に変えるとその分だけずれる
- 例) 0b00010001 >> 4
 - 4つ右にずれるため, 0b00000001 となる