
Fabricación de circuitos impresos por el proceso de insolación



Materiales imprescindibles

- Insoladora.
- Folios de acetato.
- PCB (Printed Circuit Board, o placa de circuito impreso).
- Sosa (NaOH) y atacador rápido (Ácido clorhídrico y un sólido comburente).

La insoladora

- Máquina de rayos UV (ultravioleta).
- Fabricada con leds o fluorescentes UV.







La PCB

- Lámina de cobre sobre una placa de fibra de vidrio o baquelita.
- Puede ser a simple o a doble cara.
- Las PCBs sensibilizadas están recubiertas de un esmalte fotosensible.
 - En caso de ser fotosensibles pueden ser:
 - Positivas: la luz UV debilita el esmalte.
 - · Negativas: la luz UV refuerza el esmalte.

- ler paso: diseño e impresión del fotolito
 - Con un programa de diseño de circuitos impresos se realiza el diseño de la placa a fabricar (Eagle, Layout, Kicad...).




- ler paso: diseño e impresión del fotolito
 - El circuito se imprime en un folio de acetato
 - En caso de que la PCB sea positiva, hay que imprimir en negro las pistas de cobre.
 - En caso de que la PCB sea negativa, se imprime en negro la parte de la que queremos deshacernos.



ler paso: diseño e impresión del fotolito

 Si la tinta no es lo suficientemente opaca, repasarla con lápiz para que la luz no la traspase y no ocurra

esto:



- 2do paso: preparación de los elementos
 - Se corta la PCB con una sierra, sierra de calar, fresadora...
 - Se preparan los líquidos en dos recipientes:
 - · Sosa disuelta en agua.
 - Ácido clorhídrico + sólido comburente.






- 3er paso: insolado de la PCB
 - Se coloca el fotolito sobre la cara de la PCB que contiene el cobre y se sitúa de cara a la luz UV.
 - Se insola durante un determinado tiempo, que es inversamente proporcional a la potencia con la que radian la luz los leds o fluorescentes.





- 4º paso: revelado de la PCB
 - Se quita el fotolito y se mete la PCB en la sosa hasta que se disuelve el esmalte al que le ha dado la luz.
 - El tiempo que dura este proceso es inversamente proporcional a la cantidad de sosa disuelta en el agua.



- 5º paso: atacado de la PCB
 - Se mete la PCB en el atacador rápido.
 - El ácido clorhídrico se come el cobre que no tiene esmalte. El oxígeno proporcionado por el sólido comburente acelera el proceso.




- 5° paso: atacado de la PCB
 - El tiempo que dura este proceso es inversamente proporcional a la cantidad de sólido comburente disuelto en el ácido clorhídrico.



- ▶ 6° paso: limpiar la PCB
 - El esmalte que queda se quita con disolvente o frotando con un estropajo.



- 7° paso: recortar y taladrar la PCB
 - Recortar la PCB con la forma final deseada en caso de no haberlo hecho antes y limar los cantos.
 - · Realizar los agujeros del diseño con el taladro.



- 8º paso (opcional): protección de la PCB
 - Para proteger la placa se puede utilizar solder, ya sea barniz en spray (solución casera) o láminas de solder (solución profesional, conllevan un proceso más laborioso).



▶ 9° paso: soldar los componentes en la placa

