



PD TRENDING DENGAN SOFTWARE IRIS PDVIEW


1. Buka Database PD seperti gambar dibawah ini




2. Untuk melakukan trending untuk sensitivity range tertentu dilakukan langkah filtering terlebih dahulu




3. Pilih sensitivity range misalnya 5 - 85 mV pada "Measurement list filter" seperti dibawah ini




4. Langkah berikutnya adalah enable filter seperti gambar dibawah ini




5. Setelah Enable Filter, akan ditampilkan data hanya untuk sensitivity range 5 - 85 mV seperti dibawah ini




6. Pilih Template PD Trend Report untuk melakukan trending




7. Klik kanan pada salah satu fasa yang ingin ditrending dan pilih "Select Entire Phase"




8. Setelah semua fasa A dipilih, lakukan "drag & drop" ke dalam plot diagram yang sudah tersedia. Hal ini dapat diulangi untuk fasa B dan C.




9. Pada plot diagram yang sudah terdapat trending, dapat di zoom dengan cara, klik kiri sebanyak 2x kemudian klik kanan dan pilih "Maximize"



10. Tampilan Zoom adalah seperti gambar dibawah ini:



11. Klik kiri and drag untuk melihat lebih detail trending plot



12. Plot detail akan seperti gambar dibawah ini

