# 14 장 : 온도센서를 이용하여 디지털 온도계 만들기






### 목차

- □ 온도 센서
- TWI(I2C) 통신
- □ JKIT-128-1에서의 온도 센서 연결 설계
- □ ATmega128의 TWI 인터페이스
- □ ATS75 온도 센서의 TWI 인터페이스
- □ 실습 TEMP-1 : TWI 인터페이스로 통신 하기
- □ 실습 TEMP-2 : 온도센서로 디지털 온도계 만들기


### 온도 센서

- □ 온도 센서 (아날로그)
  - 보통 Thermistor를 이용하여 온도 측정
  - Thermistor
    - □ 니켈, 코발트, 구리, 철 등의 화홥물로 이루어진 물질
    - 온도가 높아지면 저항값이 내려가고, 온도가 내려오면 저항값이 올라가는 특성을 가짐



### 온도 센서

- □ 온도 센서 (아날로그)
  - 온도센서 저항값의 예
    - 100도 : 1 KΩ 이하
    - □ 0 도 : 15 KΩ 정도
    - □ -10도 : 25 KΩ 이상
  - 마이크로콘트롤러와의 연결




### 온도 센서


- □ 온도 센서 (디지털)
  - 아날로그 온도 센서와 이와 결합한 로직을 이용하여 디지털 인터페이스를 가지는 온도 센서
  - 보통 모듈이나 IC 형태를 가짐
  - 마이크로콘트롤러와의 연결




- □ 기본 규격
  - I2C : Inter Integrated Circuit (I square C)
  - Philips 사가 제안한 근거리용 직렬 동기식 양방향 통신 규격
  - 마이크로콘트롤러에 여러가지 메모리, I/O 소자를 연결할 때 사용
  - Atmega128에서는 TWI(Two Wire Interface)로 명칭
  - SDA(Serial Data), SCL(Serial Clock)의 2개 신호만 사용
    - □ SCL(Serial Clock)는 Master가 제공하는 클록
    - □ SDA(Serial Data)는 Master와 Slave가 함께 사용하는 데이터
    - □ 100kbps, 400kbps, 3.4Mbps의 3가지 전송 속도 지원
    - □ Slave 지정은 7비트 어드레스를 이용하며, 전체 Slave를 호출하는 기능(broadcasting)도 지원
    - 🗖 Multi Master 조정(arbitration) 기능 지원

#### □ 시스템의 구성






□ 데이터 송수신 포맷




- □ 데이터 송수신 동작
  - Address Cycle + Data Cycle
  - Stop이 나타나기 전까지는 하나의 Master가 버스를 관장함



\* Data Byte의 개수는 가변


- □ JKIT-128-1에서의 온도센서 연결 설계 개념
  - 온도센서는 다양성을 위하여 디지털 온도센서 사용
  - 가능한 I2C(TWI)나 SPI 통신 인터페이스가 가능한 센서 채택
  - 가격이 저렴하고 쉽게 구할 수 있는 센서 선택
    - → <aTS75> 디지털 온도 센서 (I2C 인터페이스) 채택
  - aTS75 (또는 LM75A)
    - □ Slave Address 값 중 High 4비트의 값은 "1001"로 정해져 있고, 설계자는 Low 3비트의 값을 임의로 정할 수 있음
       → "000"과 "100"의 2개의 값 중 선택이 가능하도록 처리하되기본값은 "100"으로 함
    - □ SCL, SDA에 pullup 저항 연결 필요
      - (JKIT-128-1) MISSING !!! → 설계 오류?
      - 해결 방법 : SCL, SDA가 연결되어 있는 포트인 PD0, PD1에 연결된 pullup 저항을 활성화시켜서 해결(SW 해결법 사용)

- □ aTS75 온도 센서
  - 디지털 온도 센서
  - 온도 측정 범위 : 섭씨 -30도 ~ 125도
  - 측정 오차 : 최대 +/- 2도(25도에서), +/-3도 (전 온도 구간)
  - 분해능(resolution): 9~12비트 (0.5도 ~ 0.0625도)
  - 인터페이스 : I2C (TWI)
  - 동작 전압 : 2.7V ~ 5.5V
  - 패키지 타입 : SOIC-8, MSOP-8
  - 어드레스 선택 : A2, A1, A0의 3개 신호 sda \_ 1






□ JKIT-128-1에서의 온도센서 연결 설계




### 마이크로콘트롤러와 외부 IC(또는 모듈) 연결시 주의사항!!!

- 1. 매뉴얼(datasheet, manual, 설명서 등)이 가장 중요!!!
- 2. 하드웨어 연결
  - 핀 정의, 기능 및 연결 방법
  - 예제 연결도(Recommended Circuits)
  - 전기적 규격(Electrical Ratings : 정격 전압/전류 등)
  - 주변 RLC(Resistor, Inductor, Capacitor) 규격, 연결방법 등
- 3. 소프트웨어 인터페이스
  - 오퍼레이션(인터페이스) 방법/순서
  - 예제 프로그램(Sample Code)

- □ ATmega128의 TWI 특징
  - 7비트 어드레스 방식 만 지원
  - I2C 전송속도 중 표준 모드(100kbps)와 고속 모드(400kbps)만 지원
  - 구성 블록도 💳




■ TWBR : TWI Bit Rate Register



SCL 클록의 주파수를 맞추기 위한 분주비 설정

(단, TWBR은 10 이상, TWPS는 TWSR 레지스터 설정값)

□ TWDR : TWI Data Register




- 송신모드에서 다음에 송신(write) 할 바이트(슬레이브 어드레 스 또는 데이터)를 저장
- 수신모드에서 수신(write)된 바이트(데이터)를 저장

□ TWCR : TWI Control Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
\$74	TWINT	TWEA	TWSTA	TWSTO	TWWC	TWEN	8 <u>-2</u> 5	TWIE	TWCR
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R	R/W	R	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

- TWINT(TWI Interrupt Flag): TWI가 현재의 동작을 완료했음을 알리는 플래그로 '1'은 동작완료를 나타냄, 자동으로 clear되지 않으며 이것이 '1'인 동안은 SCL이 '0' 상태를 유지하므로 반드시 clear시켜야 함, clear 하려면 이 비트에 '1'을 write함.
- TWEA(TWI Enable Acknowlege) : 1 바이트 데이터를 수신한 경우 ACK 신호를 '1'로 발생하도록 함
- TWSTA(TWI Start Condition Bit) : START 조건 출력, 다시

□ TWCR : TWI Control Register



- TWSTO(TWI STOP Condition Bit) : STOP 조건 출력, 자동으로 clear됨
- TWEN(TWI Enable) : TWI 버스를 enable시킴
- TWIE(TWI Interrupt Enable) : TWI 인터럽트가 발생하도록 허용, '1'로 세트되어 있으면 TWINT가 생성될 때 인터럽트 발생


□ TWSR : TWI Status Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
<b>\$7</b> 1	TWS7	TWS6	TWS5	TWS4	TWS3		TWPS1	TWPS0	TWSR
Read/Write	R	R	R	R	R	R	R/W	R/W	
Initial Value	1	1	1	1	1	0	0	0	

- TWS[7:3](TWI Status) : TWI 진행 상태 표시값 (단계별 동작 참조)
- TWPSI[1:0](TWI Prescaler Bits) : TWI 클록 계산에 사용되는 프리스케일러값 세팅
  - □ 00 =1분주, 01=4분주, 10=16분주, 11=64분주


#### □ TWI 동작

■ Master 송신(Write)




- 1. START 전송 : TWCR → TWINT=1, TWSTA=1, TWEN=1
- 2. 상태 체크 : TWSR → TWSR & 0xF8 = 0x08
- 3. TWDR에 SLA+W 세트 : TWDR → TWDR = SLA + W
- 4. SLA+W 전송 : TWCR → TWINT=1, TWEN=1
- 5. Ack 체크 : TWSR → TWSR & 0xF8 = 0x18
- 6. TWDR에 데어터값 세트 : TWDR → TWDR = DATA
- 7. 데이터 전송 : TWCR → TWINT=1, TWEN=1
- 7. Ack 체크 : TWSR → TWSR & 0xF8 = 0x28
- 8. STOP 전송 : TWCR → TWINT=1, TWSTO=1, TWEN=1

- □ TWI 동작
  - Master 수신(Read)



- 1. START 전송 : TWCR → TWINT=1, TWSTA=1, TWEN=1
- 2. 상태 체크 : TWSR → TWSR & 0xF8 = 0x08
- 3. TWDR에 SLA+W 세트 : TWDR → TWDR = SLA + W
- 4. SLA+W 전송 : TWCR → TWINT=1, TWEN=1
- 5. Ack 체크 : TWSR → TWSR & 0xF8 = 0x40
- 6. 데이터 수신 : TWCR → TWINT=1, TWEA=1, TWEN=1
- 7. 상태 체크 : TWSR → TWSR & 0xFC = 0x50 (다음 데이터의 경우 6, 7 반복)
- 8. STOP 전송 : TWCR → TWINT=1, TWSTA=0, TWSTO=1, TWEN=1

#### □ aTS75 : 레지스터




- □ aTS75 : Command Register
  - 내부의 다른 레지스터를 지정하기 위한 레지스터
  - 일종의 Indirect Address Register 역할
  - 다른 레지스터에 접근하기 위하여는 먼저 Command Register에 접근하고자 하는 레지스터에 해당되는 값을 Write 한 후에 원하는 레지스터를 Read/Write하여야 함

MSB							LSB
0	0	0	0	0	0	P1	P0

Register	P1	P0
Temperature Register	0	0
Configuration Register	0	1
T <sub>HYST</sub> Register	1	0
Tos Register	1	1

- □ aTS75 : Temperature Register
  - 온도값 표시 : 표시 형식은 다음 테이블 참조
  - 2 바이트 (16비트)



SB = Two's complement sign bit

TMSB = Temperature MSB

T = Temperature data

9-bit LSB = Temperature LSB for 9-bit conversions

10-bit LSB = Temperature LSB for 10-bit conversions

11-bit LSB = Temperature LSB for 11-bit conversions


12-bit LSB = Temperature LSB bit for 12-bit conversions

□ aTS75 : 온도와 디지털값과의 관계

> 2's complement 표현 방식 사용


Temperature	Digital Output								
	Sign Bit	use	er of bits ed by ersion lution	9-bit	10-bit	11-bit	12-bit	Always zero	
1		0000							
All Temperatures	11-Bit Resolution							0000	
All Temperatures	10-Bit Resolution 0						0	0000	
,	9-Bit Resolution					0	0	0000	
+125°C	0	111	1101	0	0	0	0	0000	
+100.0625°C	0	110	0100	0	0	0	1	0000	
+50.125°C	0	011	0010	0	0	1	0	0000	
+12.25°C	0	000	1100	0	1	0	0	0000	
0°C	0	000	0000	0	0	0	0	0000	
-20.5°C	1	110	1011	1	0	0	0	0000	
-33.25°C	1	101	1110	1	1	0	0	0000	
-45.0625°C	1	101	0010	1	1	1	1	0000	
-55°C	1	100	1001	0	0	0	0	0000	

- □ aTS75 : Configuration Register
  - 온도값 유효 비트 설정 : 9, 10, 11, 12 비트
  - 모드 설정 : **Comparator mode** vs Interrupt mode




- □ aTS75 : Slave Address 설정
  - Slave Address 값 = 1001(A2)(A1)(A0) (7비트)
    - 1001은 내부적으로 고정
    - (A2)(A1)(A0)은 외부 하드웨어 신호 연결의 레벨에 따라 결정
      - ✓ Vcc 연결이면 '1'
      - ✓ GND 연결이면 '0'
      - ✓ 예: JKIT-128-1에서는 '100' → 1001100


- □ aTS75 : TWI Read/Write Operation
  - Pointer Set(Command Register)



- □ aTS75 : TWI Read/Write Operation
  - One Byte Write with Pointer Set(Command/Configuration R)



Two Bytes Read with Preset



- □ 실습 내용
  - aTS75 온도센서를 이용하여 디지털 온도계 만들기
    - □ 0.5도 단위까지 측정
    - □ FND에 "(-)XY.Z" 형태로 표시

- □ 구동 프로그램 설계 : 디지털온도계 (temp\_1.c)
  - aTS75에서 온도값을 아래 순서로 Read
    - □ aTS75의 Configuration Register를 적합한 값으로 Write
      - 9 bit 모드, Normal 모드 선택
      - Internal Address(0x98) & Register의 2바이트 데이터 전송
    - □ aTS75의 Command Register가 Temperature Register를 포인팅 하도록 세트한 후 2바이트 온도값 읽기
  - 읽은 온도값을 아래와 같이 디스플레이
    - □ 읽은 High Byte의 MSB 값을 확인하여 '0' 이면 FND[3]에 아무것 도 디스플레이하지 않고 '1'이면 '-'를 디스플레이하고 나머지 부 분을 비트 Exclusive OR 한 값으로 변경
    - □ High Byte 부분을 FND[2]-FND[1]에 디스플레이 하며, FND[1]에 는 '.'를 함께 표시
    - □ FND[0]는 Low Byte의 MSB 값을 확인하여 '0'이면 '0'을 디스플 레이하고, '1'이면, '5'를 디스플레이 함

□ 구동 프로그램 설계 : 디지털온도계 (temp\_1.c)



□ 구동 프로그램 설계: 디지털온도계 (temp\_1.c)



□ 구동 프로그램 코딩 : 디지털온도계 (temp\_1.c)

```
#define F CPU 16000000UL
                                   // CPU 클록 값 = 16 Mhz
                                   // SCK 클록 값 = 40 Khz
#define F SCK 40000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
                                   // 0b10011000, 7비트를 1비트 left shift
#define ATS75 ADDR
                          0x98
#define ATS75 CONFIG REG
                                   1
#define ATS75 TEMP REG
                                   0
void init twi port();
void write_twi_1byte_nopreset(char reg, char data);
int read_twi_2byte_nopreset(char reg);
void display_FND(int value);
```

□ 구동 프로그램 코딩: 디지털온도계 (temp\_1.c)

```
int main()
        int
                temperature;
                                 // TWI 및 포트 초기화
        init_twi_port();
        write_twi_1byte_nopreset(ATS75_CONFIG_REG, 0x00); // 9비트, Normal
        _delay_ms(100);
                                 // 다음 사이클을 위하여 잠시 기다림
        while (1)
                                 // 온도값 읽어 FND 디스플레이
          temperature = read_twi_2byte_nopreset(ATS75_TEMP_REG);
          display_FND(temperature);
```

□ 구동 프로그램 코딩: 디지털온도계 (temp\_1.c)

```
void init_twi_port()
{

DDRC = 0xff; DDRG = 0xff; // FND 출력 세팅
PORTD = 3; // For Internal pull-up for SCL & SCK
SFIOR &= ~(1<<PUD); // PUD = 0 : Pull Up Disable
TWBR = (F_CPU/F_SCK - 16) / 2; // 공식 참조, bit trans rate 설정
TWSR = TWSR & 0xfc; // Prescaler 값 = 00 (1배)
}
```

#### □ 구동 프로그램 코딩 : 디지털온도계 (temp\_1.c)

```
void write_twi_1byte_nopreset(char reg, char data)
{
       TWCR = (1 << TWINT) | (1<<TWSTA) | (1<<TWEN);// START 전송
       while (((TWCR & (1 << TWINT)) == 0x00) || (TWSR & 0xf8) != 0x08) ;
               // START 상태 검사, 이후 모두 상태 검사
       TWDR = ATS75\_ADDR \mid 0;
                                  // SLA+W 준비, W=0
       TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN); // SLA+W 전송
       while (((TWCR & (1 << TWINT)) == 0x00) || (TWSR & 0xf8) != 0x18);
       TWDR = reg;
                                                // aTS75 Reg 값 준비
       TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN); // aTS75 Reg 값 전송
       while (((TWCR & (1 << TWINT)) == 0x00) || (TWSR & 0xf8) != 0x28);
       TWDR = data;
                                                // DATA 준비
       TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN);  // DATA 전송
       while (((TWCR & (1 << TWINT)) == 0x00) || (TWSR & 0xf8) != 0x28);
       TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWSTO) | (1 << TWEN); // STOP 전송
```

### 실습: 온도센서를 이용하여 디지털온도계 만들기

#### □ 구동 프로그램 코딩 : 디지털온도계 (temp\_1.c)

```
int read_twi_2byte_nopreset(char reg)
{
       char high_byte, low_byte;
       TWCR = (1 << TWINT) | (1<<TWSTA) | (1<<TWEN);// START 전송
       while (((TWCR & (1 << TWINT)) == 0x00) || (TWSR & 0xf8) != 0x08) ;
               // START 상태 검사, 이후 ACK 및 상태 검사
       TWDR = ATS75 ADDR | 0;
                                         // SLA+W 준비, W=0
       TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN); // SLA+W 전송
       while (((TWCR & (1 << TWINT)) == 0x00) || (TWSR & 0xf8) != 0x18);
       TWDR = reg;
                                                 // aTS75 Reg 값 준비
       TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN); // aTS75 Reg 값 전송
       while (((TWCR & (1 << TWINT)) == 0x00) || (TWSR & 0xf8) != 0x28);
```

#### 실습 : 온도센서를 이용하여 디지털온도계 만들기

#### □ 구동 프로그램 코딩: 디지털온도계 (temp\_1.c)

```
TWCR = (1 << TWINT) | (1<<TWSTA) | (1<<TWEN);// RESTART 전송
while (((TWCR & (1 << TWINT)) == 0x00) || (TWSR & 0xf8) != 0x10) ;
        // RESTART 상태 검사, 이후 ACK, NO ACK 상태 검사
TWDR = ATS75 ADDR | 1;
                                          // SLA+R 준비, R=1
TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN); // SLA+R 전송
while (((TWCR & (1 << TWINT)) == 0x00) || (TWSR & 0xf8) != 0x40) ;
TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN | 1 << TWEA);// 1st DATA 준비
while(((TWCR & (1 << TWINT)) == 0x00) || (TWSR & 0xf8) != 0x50);
high byte = TWDR;
                                          // 1st DATA 수신
TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN);// 2nd DATA 준비
while(((TWCR & (1 << TWINT)) == 0x00) || (TWSR & 0xf8) != 0x58);
low byte = TWDR;
                                          // 2nd DATA 수신
TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWSTO) | (1 << TWEN); // STOP 전송
return((high_byte < < 8) | low_byte); // 수신 DATA 리턴
```

*함메니느시스밤* 

#### □ 구동 프로그램 코딩: 디지털온도계 (temp\_1.c)

```
void display_FND(int value)
{
                                                                   char digit[12] = \{0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7c, 0x07, 0x7f, 0x67, 0x67
0x40, 0x00);
                                                                   char fnd sel[4] = \{0x01, 0x02, 0x04, 0x08\};
                                                                   char value int, value deci, num[4];
                                                                   int i;
                                                                   if((value & 0x8000) != 0x8000)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         // Sign 비트 체크
                                                                                                                                           num[3] = 11;
                                                                   else
                                                                                                                                         num[3] = 10;
                                                                                                                                         value = (\sim value)-1;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         // 2's Compliment
```

#### □ 구동 프로그램 코딩 : 디지털온도계 (temp\_1.c)

```
value_int = (char)((value & 0x7f00) >> 8);
value_deci = (char)(value & 0x00ff);
num[2] = (value int / 10) \% 10;
num[1] = value_int % 10;
num[0] = ((value\_deci \& 0x80) == 0x80) * 5;
for(i=0; i<4; i++)
          PORTC = digit[num[i]];
          PORTG = fnd sel[i];
          if(i==1)
                    PORTC = 0x80;
          _delay_ms(2);
```

# 묻고 답하기

