

## **DE-04, DMRC Phase IV RSS**



## विद्युत सुरक्षा



## क्या करें



- 1. विद्युत उपकरणों के साथ तभी काम करें जब आप ऐसा करने के लिए प्रशिक्षित और अधिकृत हों।
- 2. सभी विद्युत उपकरणों पर काम करने से पहले उन्हें डिस्कनेक्ट या अलग कर दें और लॉक आउट टैग आउट प्रक्रिया का सख्ती से पालन करें।
- स्वीकृत रबर के दस्ताने और रबर-सोल वाले जूते और जूते पहनें।
- 4. नमी वाली सतहों पर इंस्लेटिंग मैप का उपयोग करें।
- 5. प्लग को स्वयं खींचें, न कि उससे जुड़ी केबल को।
- 6. बिजली लाइनों, ट्रांसफार्मरों और सबस्टेशनों से दूर रहें।
- 7. सुनिश्चित करें कि इलेक्रिकल आइसोलेशन सिस्टम सिद्ध हो गया है।
- 8. सुनिश्चित करं कि इलेक्रिकल आइसोलेशन सिस्टम पूरा हो गया है और वोल्टेज अनुपस्थिति सत्यापनकर्ता के साथ सुनिश्चित करं।
- 9. मशीनों और अन्य विद्युत उपकरणों को साफ और अच्छी तरह चिकनाई युक्त रखें।
- 10. विद्युत सर्किट और लॉक-आउट उपकरणों से दूर रहने की चेतावनी का पालन करें।
- 11. विद्युत उपकरणों के सुरक्षित उपयोग के लिए निर्माता के निर्देशों को पढ़ें और उनका पालन करें।
- 12. विद्युत दोषों की सूचना तुरंत अपने पर्यवेक्षक को दें तथा केवल मानक एवं प्रमाणित विद्युत उपकरणों का ही उपयोग करें।



## क्या नहीं करें

- 13. चालू बिजली में काम न करें।
- 14. कार्य परमिट, विधि विवरण और जोखिम पहचान जोखिम मुल्यांकन के बिना कार्य न करें।
- 15. एक आउट-सप्लाई में बहुत अधिक लोड न डालें।
- 16. धातु की वस्तुओं का उपयोग न करें जो बिजली के कंडक्टर के रूप में कार्य कर सकती हैं।
- 17. चालू बिजली में काम न करें.कार्य परमिट, विधि विवरण और जोखिम पहचान जोखिम मूल्यांकन के बिना कार्य न करें।एक आउट-सप्लाई में बहुत अधिक लोड न डालें।
- 18. धातु की वस्तुओं का उपयोग न करें जो बिजली के कंडक्टर के रूप में कार्य कर सकती हैं। ढीले कपड़े न पहनें जो तारों या मशीनरी में उलझ सकते हैं।
- 19. पानी या नम सतहों को न छुएं। खोदी गई धातु या नंगी सतहों को न छुएं।
- 20. जब तक प्रशिक्षित और ऐसा करने के लिए अधिकृत न किया गया हो, सॉकेट और प्लग को स्थापित या मरम्मत न करें।
- 21. अस्थायी वायरिंग का उपयोग न करें।