

CK52PT-Y / SINUMERIK 828D

Краткое руководство по CNC Assistant PRO v4.8.0

1. Анализ

Загрузите JPG, PNG, WEBP, PDF или SLDDRW. Для фотографии выделите нужную область.

2. Проверка

Проверьте материал, размеры, допуски, резьбу, AF и размерную цепь.

3. Заготовка

Введите фактический диаметр, длину, припуски и базу Z0.

4. Контур X/Z

Проверьте точки контура; X задаётся в диаметрах, Z0 - правый торец.

5. CAM XYZC

Включите только реально нужные операции и заполните параметры.

6. Инструменты

Проверьте T1-T15, тип, S, F, глубины и вылеты.

7. Маршрут

Установите безопасную последовательность; отрезка должна быть последней.

8. Stock Removal

Проверьте, что материал удаляется по ожидаемой форме.

9. Симуляция

Просмотрите всю траекторию до 100%, включая смены инструмента и C-индексацию.

10. Экспорт

Зафиксируйте проект. MPF доступен только после прохождения защитного шлюза.

Операции симулятора

Операция	Что проверить
Точение X/Z	Направление X в диаметрах, припуск, глубину прохода и безопасный отход.
Резьба	Обозначение, шаг, длину, начальную/конечную Z и число оборотов.
Осевое сверление	Диаметр, глубину, клевок, отвод и выход сверла.
Радиальное сверление	Z отверстия, угол C, количество, угловой шаг, глубину.
AF / многоугольник	AF, число граней, Z начала/конца, шаг Y, глубину.
Карман / паз	Размещение radial/face, L/W/H, Y, C, количество и шаг C.
Отрезка	Z, ширину пластины, конечный X и свободную зону.

Экран симуляции

В режиме «Вид стойки» патрон и заготовка всегда слева, револьвер T1-T15 справа. Кнопки Cycle Start, Feed Stop, Reset, предыдущий/следующий ход и ползунок прогресса повторяют операторскую логику стойки. Изометрия и вид сверху используются для проверки Y/C.

Аварийное правило

Не переносите M-коды с другого станка. Не запускайте автоматически сформированный MPF, пока не подтверждены OEM-коды, парковка, размеры оснастки и коллизии. При сомнении используйте только симуляцию и ручной ввод проверенных циклов ShopTurn.