### باسمه تعالى

# تکلیف سری اول ریزپردازنده

# سارا برادران(شماره دانشجویی : ۹۶۲۴۱۹۳) – غزاله زمانی(شماره دانشجویی : ۹۷۲۸۰۴۳)

# Question 1)

کنند.	مے	تغىب	; ب	صور ت	ىه	ت تىپ	ىە	Carry	٥	R20	مقادير

		R20	carry
LDI R20,	0 x 4 0	0100 0000	-
CLC		0100 0000	0
ROR R20		0010 0000	0
ROR R20		0001 0000	0
ROR R20		0000 1000	0
ROR R20		0000 0100	0
SWAP R20		0100 0000	0

# Question 2)

R20	
Ldi R20, 0X00 0000 0000	-
Sec 0000 0000	1
Rol R20 0000 0001	0
Cl c 0000 0001	0
Rol R20 0000 0010	0
Sec 0000 0010	1
Rol R20 0000 0101	0
Cl c 0000 0101	0
Rol R20 0000 1010	0
Sec 0000 1010	1
Rol R20 0001 0101	0
Cl c 0001 0101	0
Rol R20 0010 1010	0
Sec 0010 1010	1
Rol R20 0101 0101	0
Cl c 0101 0101	0
Rol R20 1010 1010	0

### Question 3)

.DEF INPUT = R20 CBI DDRB, 2 SBI DDRC, 2  START: IN INPUT, PINB SBRS INPUT, 2 RJMP IS_OFF DELAY DELAY IN INPUT, PINB SBRS INPUT, 2	.MACRO DELAY LDI R30, 120 Delay1: LDI R31, 250 Delay2: DEC R31 NOP BRNE Delay2 DEC R30 BRNE Delay1 .ENDMACRO
SBRS INPUT, 2 RJMP START SBI PORTC, 2 RJMP START	توضيحات :
IS_OFF :	اگر کلید در یک لحظه فشار داده شود و اندکی آن را نگه داریم چراغ روشن


**DELAY** DELAY IN INPUT, PINB SBRC INPUT, 2 **RJMP** START

CBI PORTC, 2 **RJMP START** 

می شود در حالی که اگر صرفا یه کلیک سریع بر روی کلید صورت بگیرد مشابه نویز قلمداد شده و چراغ روشن نمی شود.

برای ۱ شدن استیت نیاز است به اندازه زمان **2\*delay کلید** نگه داشته شود.

#### تصویر مدار رسم شده در پروتئوس



فیلم از کارکرد مدار در پروتئوس

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/LbFnkCd2J4mRnE9

### Question 4)

```
R00 = 0x00 R01 = 0x00 R02 = 0x00 R03 = 0x00 R04 = 0x00 R05 = 0x00 R06 = 0x00
    R07 = 0x00 R08 = 0x00 R09 = 0x00 R10 = 0x00 R11 = 0x00 R12 = 0x00 R13 = 0x00 R14 = 0x00 R15 = 0x00 R15 = 0x00 R17 = 0x00 R18 = 0x00 R19 = 0x05 R20 = 0x57 R21 = 0x00 R22 = 0x00 R23 = 0x00 R24 = 0x00 R25 = 0x00 R25 = 0x00 R27 = 0x00 R28 = 0x00 R29 = 0x00 R30 = 0x00 R31 = 0x00
Disassembly main.asm → X AssemblerApplication16
         .DEF INPUT = R20
         .DEF CTR = R19
        LDI INPUT, 0X57
        LDI CTR, 0X00
        MOV R21, INPUT
        LOOP:
        CPI R21, 0X00
        BREQ END
        SBRC R21, 0
        INC CTR
        ISR R21
        RJMP LOOP
        END: RJMP END
```

```
.DEF INPUT = R20
.DEF CTR = R19

LDI INPUT, 0X57

LDI CTR, 0X00

MOV R21, INPUT
LOOP:
CPI R21, 0X00

BREQ END
SBRC R21, 0
INC CTR
LSR R21
RJMP LOOP
END: RJMP END
```

```
R00 = 0x00 R01 = 0x00 R02 = 0x00 R03 = 0x00 R04 = 0x00 R05 = 0x00 R06 = 0x00
  R28 = 0x00 R29 = 0x00 R30 = 0x00 R31 = 0x00
Disassembly main.asm ≠ × AssemblerApplication16
    SBRC INPUT, 2
    INC CTR
    SBRC INPUT, 3
    INC CTR
    SBRC INPUT, 4
    INC CTR
    SBRC INPUT, 5
    INC CTR
    SBRC INPUT, 6
    INC CTR
    SBRC INPUT, 7
    INC CTR
    END: RJMP END
```

```
.DEF INPUT = R20
.DEF CTR = R19
LDI INPUT, 0X57
LDI CTR, 0X00
SBRC INPUT, 0
INC CTR
SBRC INPUT, 1
INC CTR
SBRC INPUT, 2
INC CTR
SBRC INPUT, 3
INC CTR
SBRC INPUT, 4
INC CTR
SBRC INPUT, 5
INC CTR
SBRC INPUT, 6
INC CTR
SBRC INPUT, 7
INC CTR
END: RJMP END
```

```
R00 = 0x00 R01 = 0x00 R02 = 0x00 R03 = 0x00 R04 = 0x00 R05 = 0x00 R06 = 0x00
         00 = 0x00 R01 = 0x00 R02 = 0x00 R03 = 0x00 R04 = 0x00 R05 = 0x00 R05 = 0x00 R06 = 0x00 R07 = 0x00 R08 = 0x00 R07 = 0x00 R
                                                                             main.asm → X AssemblerApplication16
                                                     LDI R18, 0b10000000
                           AGAIN:
                                                        MOV R21, INPUT
                                                        AND R21, R18
                                                        BREQ DECREASE
                           CHECK_END:
                                                      CPI R18, 0b00000001
                                                        BREQ END
                                                        LSR R18
                                                        RJMP AGAIN
                           DECREASE:
                                                        DEC CTR
                                                        RJMP CHECK_END
                        END: RJMP END
```

```
.DEF INPUT = R20
       .DEF CTR = R19
       LDI CTR, 0x08
       LDI INPUT, 0X57
       LDI R18, 0b1000000
AGAIN:
       MOV R21, INPUT
       AND R21, R18
       BREQ DECREASE
CHECK END:
       CPI R18, 0b00000001
       BREO END
       LSR R18
       RJMP AGAIN
DECREASE:
       DEC CTR
       RJMP CHECK END
END: RJMP END
```

### Question 5)

```
R00 = 0x00 R01 = 0x00 R02 = 0x00 R03 = 0x00 R04 = 0x00 R05 = 0x00 R06 = 0x00
       00 = 0x00 R01 = 0x00 R02 = 0x00 R03 = 0x00 R04 = 0x00 R05 = 0x00 R
                                                                        main.asm + × AssemblerApplication16
                       LDI INPUT, 0XB9 //THE INPUT NUMBER
                        LDI R21, 0X0F
                        AND R21, INPUT
                        LDI R22, 0XF0
                        AND R22, INPUT
                        LDI INPUT, 0X00
                        LSR R22
                        LSR R22
                        ISR R22
                        LSR R22
                        LSL R21
                        LSL R21
                        LSL R21
                        LSL R21
                        OR INPUT, R22
                        OR INPUT, R21
                       END: RJMP END
```

```
.DEF INPUT = R20
LDI INPUT, 0XB9 //THE
INPUT NUMBER
LDI R21, 0X0F
AND R21, INPUT
LDI R22, 0XF0
AND R22, INPUT
LDI INPUT, 0X00
LSR R22
LSR R22
LSR R22
LSR R22
LSL R21
LSL R21
LSL R21
LSL R21
OR INPUT, R22
OR INPUT, R21
END: RJMP END
```


### Question 6)

فایل حاوی کد با نام Q6.asm ضمیمه شده است. تصاویر زیر نتیجه اجرای کد برای ۴ حالت گوناگون تقسیم می باشد.

#### ۱- مقسوم و مقسوم علیه هر دو مثبت

```
R00 = 0x00 R01 = 0x00 R02 = 0x00 R03 = 0x00 R04 = 0x00 R05 = 0x00 R06 = 0x00
   R07 = 0x00 R08 = 0x00 R09 = 0x00 R10 = 0x00 R11 = 0x00 R12 = 0x00 R13 = 0x00
   R14 = 0x00 R15 = 0x00 R16 = 0x03 R17 = 0x07 R18 = 0x00 R19 = 0x00 R20 = 0x00
   R21 = 0x00 R22 = 0x00 R23 = 0x00 R24 = 0x01 R25 = 0x03 R26 = 0x00 R27 = 0x00
   R28 = 0x00 R29 = 0x00 R30 = 0x00 R31 = 0x00
                                        main.asm + X
Disassembly
                Assembler Application 18
     LDI R16, LOW(RAMEND)
     OUT SPL, R16
     LDI R16, HIGH(RAMEND)
     OUT SPH, R16
     .DEF DIVIDEND = R16
     .DEF DIVISOR = R17
     .DEF QUOTIENT = R24
     .DEF REMINDER = R25
     LDI DIVIDEND, 10
     LDI DIVISOR, 7
```


#### ۲- مقسوم منفی و مقسوم علیه مثبت



#### ۳- مقسوم مثبت و مقسوم علیه منفی

```
Registers
 R00 = 0x00 R01 = 0x00 R02 = 0x00 R03 = 0x00 R04 = 0x00 R05 = 0x00 R06 = 0x00
   R07 = 0x00 R08 = 0x00 R09 = 0x00 R10 = 0x00 R11 = 0x00 R12 = 0x00 R13 = 0x00
   R14 = 0x00 R15 = 0x00 R16 = 0x03 R17 = 0x07 R18 = 0x80 R19 = 0x00 R20 = 0x00
   R21 = 0x00 R22 = 0x00 R23 = 0x00 R24 = 0xFF R25 = 0x03 R26 = 0x00 R27 = 0x00
   R28 = 0x00 R29 = 0x00 R30 = 0x00 R31 = 0x00
                                        main.asm + ×
Disassembly
             Assembler Application 18
     LDI R16, LOW(RAMEND)
     OUT SPL, R16
     LDI R16, HIGH(RAMEND)
     OUT SPH, R16
     .DEF DIVIDEND = R16
     .DEF DIVISOR = R17
     .DEF QUOTIENT = R24
     .DEF REMINDER = R25
     LDI DIVIDEND, 10
     LDI DIVISOR, -7
```

#### ۴-مقسوم و مقسوم علیه هر دو منفی



### Question 7)


```
LDI R19,0x00
OUT DDRA,R19
IN R16, PINA
LDI R19,0x1B
LDI R21,0x00
LDI R22,0x00
LDI R20,0x00
LOOP: CP R19, R20
BREQ SUBIT
MUL10
ADD R21, R17
ADC R22, R18
DEC R19
JMP LOOP
SUBIT:
CLC
ROL R16
ROL R19
CLC
ROL R16
ROL R19
COM R19
NEG R16
ADC R19, R20
ADD R21, R16
ADC R22,R19
```

چون ملزم به استفاده از دستور MUL10 بودیم، ابتدا حاصل 10 \* 27 \* PINA را می یابیم سپس حاصل را منهای 4 \* PINA می کنیم تا به حقوق سالیانه (266 \* PINA) برسیم که آن را در ثبات های R21 و R22 نمایش می دهیم.

### **Question 8)**

فایل حاوی کد با نام Q8.C ضمیمه شده است.

#### تصویر مدار رسم شده در پروتئوس




فیلم از کارکرد مدار در پروتئوس

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/FGFpm9YANxSznnz

# Question 9)

فایل حاوی کد با نام Q9.c ضمیمه شده است.

### تصویر مدار رسم شده در پروتئوس




فیلم از کارکرد مدار در پروتئوس

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/emCaRpWnFo9qWNN

# Question 10)

فایل حاوی کد با نام Q10.c ضمیمه شده است.

### تصویر مدار رسم شده در پروتئوس




فیلم از کارکرد مدار در پروتئوس

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/koa8gywW5AFA8we

# Question 11)

فایل حاوی کد با نام Q11.c ضمیمه شده است.

### تصویر مدار رسم شده در پروتئوس



فیلم از کارکرد مدار در پروتئوس

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/Nd2qJ6FmEK9TWEE