# Controlando Motor Brushless de HD com Arduino



Por Fernando Koyanagi










## **Objetivo**


Nosso objetivo será criar um programa para controlar a velocidade de rotação do motor que retiramos de um disco rígido.

Utilizaremos: 1 arduino UNO, 1 motor brushless de HD, 3 Transistores Tip122, 3 resistores 1200 $\Omega$ , 3 diodos 1N4007 e uma fonte de alimentação 12v / 5v.






#### **Arduino UNO**






## **TIP122**






## 1N4007





## Resistor 1k2 Ω






#### Em <u>www.fernandok.com</u>

Download arquivo PDF dos diagramas Download arquivo INO do código fonte






# Esquema Elétrico





# Montagem





#### **Exemplo 1**

Vamos fazer um programa para chegar ao máximo da rotação de nosso motor, ou seja, 5400 rpm.

Obs: utilizando alimentação de 5v



## Vamos ao código

Começaremos definindo as constantes que utilizaremos durante nosso código.

```
//definição dos pinos que cada bobina representa no arduino
#define A
            6
#define B
#define C
          11
//intervalo de delay inicial que irá decair para aumentarmos a aceleração
int intervalo = 6000;
//variável responsável por armazenar o valor que decrementaremos de nosso delay
int decremento = 15;
//variáveis que armazenam os tempo em microssegundos para o delay.
const int DELAY_MINIMO
                           = 450;
const int DELAY_ACEL_MAXIMA = 1200;
const int DELAY MARCO UM
                           = 4500;
const int DELAY MARCO DOIS
                           = 3200;
const int DELAY MARCO TRES = 2200;
```



## Setup

Na função *setup()*, vamos apenas configurar como OUTPUT os pinos que utilizaremos para controlar as bobinas e o LED de indicação.

```
void setup()
{
    pinMode(A, OUTPUT);
    pinMode(B, OUTPUT);
    pinMode(C, OUTPUT);

    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);//apaga o LED L
}
```

## Loop

Na função *loop()*, vamos fazer as chamadas para controle das bobinas e em seguida configurar a aceleração para ir aumentando a velocidade de giro do motor.

```
void loop()
     //chamada da ativação das bobinas
     pulso(1);
     pulso(2);
     pulso(3);
     pulso(4);
     pulso(5);
     pulso(6);
     //enquanto o intervalo for maior que DELAY MÁXIMO o decremento é maior que 1 unidade.
     if(intervalo > DELAY_ACEL_MAXIMA)
          //outras faixas de intervalo para ir controlando a aceleração
          if(intervalo < DELAY_MARCO_UM)</pre>
                     decremento = 10;
          else if(intervalo < DELAY_MARCO_DOIS)</pre>
                     decremento = 5;
          else if(intervalo < DELAY_MARCO_TRES)</pre>
                     decremento = 2;
     else decremento = 1;
```

## LOOP (continuação)

```
//...
//tempo mínimo de delay permitido (quanto menor mais rápido o giro)
if(intervalo > DELAY_MINIMO){
    //subtrai de intervalo o valor atual de decremento
    intervalo -= decremento;
}
else {
    //acende o led L do arduino ao chegar na velocidade máxima permitida
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
}
```

#### **PULSO**

```
void pulso(int bobina)
     switch(bobina)
           case 1: //liga a bobina A
                digitalWrite(A,HIGH);
                break;
           case 2://liga a bobina A e B
                digitalWrite(A,HIGH);
                digitalWrite(B,HIGH);
                break;
           case 3://liga a bobina B
                digitalWrite(B,HIGH);
                break;
           case 4://liga a bobina B e C
                digitalWrite(B,HIGH);
                digitalWrite(C,HIGH);
                break;
           case 5://liga a bobina C
                digitalWrite(C,HIGH);
                break;
           case 6://liga a bobina C e A
                digitalWrite(C,HIGH);
                digitalWrite(A,HIGH);
                break;
```



## PULSO (continuação)

```
//tempo que a(s) bobina(s) ficam ligadas
delayMicroseconds(intervalo);

//desliga todas as bobinas
digitalWrite(A,LOW);
digitalWrite(B,LOW);
digitalWrite(C,LOW);
delayMicroseconds(intervalo);
}
```



## Exemplo 2

Agora vamos fazer algumas modificações em nosso programa para que nosso motor gire em sua potência Mínima.



## Modificações para 100 rpm

Primeiramente mude o valor da variável "intervalo" para 45000.

//intervalo de delay inicial que irá decair conforme aceleração
int intervalo = 45000;



#### Modificações

A seguir na função LOOP, deixa apenas as chamadas para a função PULSO.

```
void loop()
{
    //chamada da ativação das bobinas
    pulso(1);
    pulso(2);
    pulso(3);
    pulso(4);
    pulso(5);
    pulso(6);
}
```



Agora é só compilar e executar. O motor ficará girando em sua potência mínima.



# Veja abaixo uma tabela com a configuração para os valores máximos e mínimos do motor.

Intervalo	DELAY_MINIMO	Rpm	Voltagem
6000	220	5400	12v
41500	Não usa	141	12v
6000	450	5400	5v
45000	Não usa	101	5v

#### **Em www.fernandok.com**

Download arquivo PDF dos diagramas Download arquivo INO do código fonte

