
órai munkát segítő

# HÖKEZELÉSEK











### A hőkezelések célja, lényege és folyamata:

### A hőkezelések

#### Célja:

az acél szövetszerkezetének a technológiai, illetve a felhasználási céloknak leginkább megfelelő tulajdonságot mutató állapotba hozása.

#### Lényege:

az acélt különböző "hőkezelési hőmérsékletre" hevítve, ezután másmás sebességgel lehűtve a szövetszerkezet megváltozik, amely az anyagnak új tulajdonságokat ad.




### A hőkezelések célja, lényege és folyamata:

#### **Folyamata:**

1. HEVÍTÉS a megfelelő hőmérsékletre.

A túl gyors hevítés a külső és belső anyagrészek között feszültséget okoz, a túl lassú pedig szemcsedurvulással jár, ezért a hevítést optimalizálni kell



Melegítés során lassan kell a hőmérsékletet növelni, hogy az anyag egyenletesen hevüljön át. Különösen olyan tárgyaknál, ahol nagy átmérőkülönbségek vannak, könnyen olyan nagy belső feszültségek ébrednek, ami repedéshez vezethet, illetve a kiálló vékonyabb részek túlhevülhetnek. Az ilyen részeket védőborításokkal kell ellátni. A túl lassú hevítés a krisztallitok megnövekedéséhez, a szemcseszerkezet durvulásához vezethet.



### A hőkezelések célja, lényege és folyamata:

### **Folyamata:**

#### 2. HŐNTARTÁS a hőkezelési hőmérsékleten .

Az anyag belső részeinek is át kell venniük az adott hőmérsékletet, de a túl hosszú ideig tartó hőntartás szemcsedurvuláshoz vezet.



Megfelelő időre van szükség, míg a tárgy teljes keresztmetszetében átveszi a kívánt hőfokot, vagy ha kell megtörténik az allotrópikus átalakulás. Bizonyos eljárásoknál viszont csak a kívánt rétegvastagságig bekövetkező átalakulás a cél.




### A hőkezelések célja, lényege és folyamata:

#### **Folyamata:**

3. HÜTÉS a megfelelő sebességgel

A túl gyors hűtés a külső és belső anyagrészek között feszültséget okoz,a túl lassú pedig a hőkezelés eredménytelenségéhez vezethet



Hűtésnél figyelembe kell venni a tárgy méretét, alakját a rajta levő méretváltozásokat. Éles bemetszéseknél is repedések keletkezhetnek, ezért ezeket védeni kell. A hűtőfürdőbe mártáskor a tárgy a legkisebb felületen érintkezzen a közeggel, mert ilyenkor az elvetemedés lehetősége a legkisebb. Vízzel való hűtéskor a tárgyat mozgatni kell, mert a víz forrásakor helyileg kialakuló gőznek rossz a hűtőhatása, és ez egyenlőtlen szövetszerkezetet eredményez.

### A hőkezelések célja, lényege és folyamata:

# Hőkezelési eljárások:

Hőkezeléssel az acélok szövetszerkezete és így az anyag tulajdonságai is megváltoznak

### Befolyásoló tényezők:

- \* hevítés hőfoka
- hőntartás ideje
- kritikus hűtési sebesség
- alkalmazott hűtési sebesség

#### Hőkezelési eljárások csoportosítása:

- kiegyenlítő hőkezelések
  - lágyító hőkezelések
- keménységfokozó hőkezelések
- > szívósságot fokozó hőkezelések
  - kéregötvöző hőkezelések



### A hőkezelések célja, lényege és folyamata

#### Az acélok hőkezelése:

Az acélok alapvetően fontos tulajdonságai a szilárdság, a szívósság és az alakíthatóság.

Ötvözéssel, hőkezeléssel ezek a tulajdonságok bármely más fémnél nagyobb mértékben változtathatók.

Hőkezeléskor tehát a fémek kristály- és szövet-szerkezetének, szemcseméretének módosításával tudjuk a mechanikai tulajdonságokat megváltoztatni.



Edző kemence



Laboratóriumi tokos kemence,


### A hőkezelések célja, lényege és folyamata

#### **Edzés – keménységfokozó hőkezelés:**

Cél az anyag keménységének fokozása

Hűtés: normál edzésnél vízben, kombinált edzésnél vízben, majd

olaiban.



**Edzés:** Edzett, megeresztett szövet. Martenzit+ kevés maradék ausztenit





### A hőkezelések célja, lényege és folyamata

#### Nemesítés - szívósságot növelő hőkezelés:

Az egymást követő edzés plusz megeresztés, az anyag szívósságát fokozza.

Hűtés először vízben, majd melegítés olajban, befejező hűtés levegőn.





A kialakuló szövet szferoidit:



### A hőkezelések célja, lényege és folyamata


# Az acélok hőkezelési eljárásait az elérhető tulajdonságváltozások szerint lehet csoportosítani

#### Felületi hőkezelések

A mag és a kéreg tulajdonágainak beállítása

Cél: nagyszilárdságú szívós magon kemény kopásálló réteg létrehozása

Nemesítés (edzés + magas hőmérsékletű megeresztés) + felületi edzések





A hőkezelések célja, lényege és folyamata



A hőkezelések célja, lényege és folyamata

Feladatok: (Klikk a feladat típusra)

Szóbeli kérdések:

<u>Írásbeli feladatok:</u>



A hőkezelések célja, lényege és folyamata:

Saját készítésű ábrák, képek

Órai munkát segítő tananyag

2009,10.hó.

Szerző: Karczub Béla



A tananyag felhasználásának minden joga a Szily Tiszk tulajdonában van.





