


استاد: دکتر یغمایی تاریخ تحویل: ۱۴۰۱/۱۰۰۹ سیستمهای کنترل خطی پروژهی اول شیرین جمشیدی ۸۱۰۱۹۹۵۷۰ پونه گلستان ۸۱۰۱۹۹۴۸۱



١.١

٠٢.

۳.



 $\begin{cases} F_{n} = C \frac{x_{3}^{2}}{1-x_{1}} \xrightarrow{\rightarrow} F_{n} - x_{1} F_{n} = C x_{3}^{2} \xrightarrow{\rightarrow} \left(x_{1} = 1 - \frac{C x_{3}^{2}}{F_{n}} \right), \ \dot{x}_{1} = x_{2} = \dot{y} = -\frac{2C x_{3}}{F_{n}} \dot{x}_{3} \\ M \dot{x}_{1} = -M - \frac{1}{4} x_{2} + F_{n} & \rightarrow \left(\dot{x}_{2} = -y - \frac{f_{1}}{m} x_{1} + \frac{f_{2}}{m} \frac{x_{3}^{2}}{1-x_{1}} \right) & \dot{x}_{2} = \left(\dot{y} - \frac{f_{1}}{m} \right) \\ V = R x_{3} + L \dot{x}_{3} & \rightarrow \left(\dot{x}_{3} = \frac{f_{2}}{M} \right) - \frac{R}{M} \dot{x}_{3} = \frac{1}{M} \dot{x}_{3} + \frac{1}{M} \dot{x}$


$$\begin{array}{lll}
U_{1}(x_{1},x_{2},x_{3},x_{4},x_{5},x_$$

$$\begin{bmatrix} \frac{\delta f_1}{\delta x_1} & \frac{\delta f_1}{\delta x_2} & \frac{\delta f_2}{\delta x_3} \\ \frac{\delta f_2}{\delta x_1} & \frac{\delta f_2}{\delta x_2} & \frac{\delta f_2}{\delta x_3} \\ \frac{\delta f_3}{\delta x_1} & \frac{\delta f_3}{\delta x_2} & \frac{\delta f_3}{\delta x_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{c}{c} \frac{x_2^2}{m(1-t_0^2)^3} & -\frac{f_2}{m} & \frac{2c}{m} \frac{x_3}{n-t_0^2} \\ \frac{c}{m} \frac{x_2^2}{n-t_0^2} & \frac{c}{m} \frac{x_2^2}{n-t_0^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{c}{c} \frac{x_2^2}{n-t_0^2} & -\frac{f_2}{m} & \frac{2c}{m} \frac{x_3}{n-t_0^2} \\ \frac{c}{n-t_0^2} & \frac{c}{n-t_0^2} & \frac{c}{n-t_0^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{c}{c} \frac{x_2^2}{n-t_0^2} & -\frac{f_2}{m} & \frac{c}{n-t_0^2} \\ \frac{c}{n-t_0^2} & \frac{c}{n-t_0^2} & \frac{c}{n-t_0^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{c}{c} \frac{x_2^2}{n-t_0^2} & -\frac{c}{n-t_0^2} & \frac{c}{n-t_0^2} & \frac{c}{n-t_0^2} \\ \frac{c}{n-t_0^2} & \frac{c}{n-t_0^2} & \frac{c}{n-t_0^2} & \frac{c}{n-t_0^2} & \frac{c}{n-t_0^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{c}{c} \frac{x_2^2}{n-t_0^2} & -\frac{c}{n-t_0^2} & \frac{c}{n-t_0^2} & \frac{c}{n-t_0^2$$


شمای کلی نمودار مکان هندسی ریشهها:


۶


۴.



اگر معادله دیفرانسیل مخرج تابع تبدیل را حل کنیم، خواهیم دید که ریشههای بدست امده همان اعداد بدست امده در نمودار هستند:







همانطور که از دو شکل بالا میبینیم، بازهای از بهره که به ازای ان سیستم پایدار میباشد، (5.41, 20.8) میباشد.


٠.٧

$$G_{c} = k \frac{5+\alpha}{5}$$

$$1 + k \frac{5+\alpha}{5} G_{=} - 1 + k G_{+} + k \frac{\alpha}{5} G_{=} - 1 + \frac{650 \text{ k}}{5^{2} + C_{1} S^{2} + C_{2} S - C_{3}} + \frac{650 \text{ k}}{5^{4} + C_{1} S^{2} + C_{2} S - C_{3}} + \frac{650 \text{ k}}{5^{4} + C_{1} S^{2} + C_{2} S^{2} + C_{3} S - C_{3}} = S^{4} + C_{1} S^{2} + C_{1} S^{2} + C_{2} S^{2} + C_{3} S + C_{3}$$

با انتخاب a>0 و 5.4<k<19.24 ميتوانيم به پايداري برسيم.

مقادیر k=11.7 و ak=0.001 و ak=0.001 را جاگذاری میکنیم.(هر مقداری از a و a که در بازه ی ذکر شده باشند، صحیح است.) با رسم نمودار مکان هندسی به بازه ی بهره ی (0.463, 1.78) که سیستم در آن پایدار است میرسیم.




پس برای ۰ شدن ess باید کنترلر PID را انتخاب کنیم که به روش زیر، ابتدا دو قطب دلخواه با رعایت حدود انتخاب میکنیم، ما برای این مشخصه s=-8- را انتخاب کردیم.


می دانیم که کنترلر PID چنین فرمتی دارد:

Gc(s)=K(s+z1)(s+z2)/s

برای یکی از صفر ها یکی از قطب های سمت چپ تابع تبدیل را انتخاب میکنیم که ما $z_1=-3.39$ را انتخاب کردیم. برای صفر دوم باید از تمام قطب ها $z_1=-8+8$ وصل برای صفر دوم باید از تمام قطب ها $z_1=-8+8$ وصل کرده $z_1=-8+8$ وصل کرده (و سپس زوایا را نسبت به محور حقیقی پیدا کنیم و برابر با ضریبی فرد از ۱۸۰ درجه قرار دهیم که ما برابر با $z_1=-3.0$ دادیم که روی محور قرار گیرد. حالا با پیدا کردن زاویه ی مورد نظر و تانژانت آن براحتی می توان صفر دوم را یافت.



۹. با دستور stepinfo و step می توان داده های خواسته شده را بدست اورد:





ans = struct with fields:

= struct with fields: RiseTime: 0.0527 SettlingTime: 0.6558 SettlingMin: 0.9124 SettlingMax: 1.4448 Overshoot: 44.4813 Undershoot: 0 Peak: 1.4448 PeakTime: 0.1550


پس از قرار دادن کنترلر:

پیش از قرار دادن کنترلر:







با استفاده ار معیار روث، بازه ی k را حساب میکنیم:



.11

خروجی بدون نویز:





می توان شکل موج خروجی را قبل و بعد از اضافه شدن نویز دید و نتیجه گرفت که کنترلر باعث شده سیستم به خوبی شکل خود را با اضافه شدن نویز نیز نگه دارد؛ Overshoot سیستم نیز کاهش یافته و بهتر شده است.


شایان ذکر است که به دلیل استفاده از جبران ساز بخشی از توان نویز کاهش یافته و فقط بخشی از نویز بر روی خروجی نهایی باقی می ماند که نمی توان ان را کنترل کرد. (بسیار کوچک است.)

.17

ابتدا m و yd را مقدار دهی میکنیم yd=0.3, yd=0.1

و این کار را با استفاده از ساختن یک متغیر به اسم m و Yd در سیمولینک که از طریق لاگ ارور به ما پیشنهاد شده انجام میدهیم.

و كنترلر را قبل از پلنتمان قرار ميدهيم:



خروجي:



