

Bearbeitungsstand: 06/24

Betriebsanweisung FDM 3D Drucker

Betrieb: **TUHH M-13**

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Versuchshalle

1. ANWENDUNGSBEREICH

FDM 3D-Drucker mit Filament

2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



- Quetsch- und Scherstellen durch bewegte und rotierende Teile.
- Schnittverletzungen durch scharfe Kanten beim Entfernen der Stützstrukturen.
- Verbrennungsgefahr an heißen Oberflächen (Druckdüsen, Druckbett).
- Gesundheitliche Gefährdung durch Einatmen der Dämpfe (Filament Emissionen).
- Gefahr der Brandentstehung.
- Elektrische Gefährdungen.



3. SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- **Benutzung nur durch unterwiesene Personen.**
- **Bestimmungsgemäß verwenden und Betriebsanleitung des Herstellers beachten.**
- Vor der Benutzung Sichtprüfung durchführen.
- Schutzeinrichtungen nicht entfernen und nicht manipulieren.
- Während des Druckens nicht in den Druckraum greifen.
- Für ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.
- Einatmen von Dämpfen vermeiden.
- Kontakt mit heißem geschmolzenem Filament vermeiden.

4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

- Bei Störungen Gerät abschalten, Netzstecker ziehen und Vorgesetzten verständigen.
- Bei Feuer Pulverlöscher benutzen. **Kein Wasser!**

5. ERSTE HILFE



- Ersthelfer heranziehen
- Notruf: **112**
- Unfall melden
- Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen.

6. INSTANDHALTUNG

- Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen.
- Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
- Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen.