& Vorgehensneise:

4) Fahlorisierung

Falls die Übertragungs funktier nicht in der Produkt - Stander Offerm vor liegt muss zumindest des Nenner = polynom faktor: siert werden.

-> Null skelle des Nennerpelynems = Palskelle der Ober to ayun ys funktion,

 $h(s) = \frac{2s}{s^2 + 4s + 3}$ Siele Bsp S.15:

= (s+1)(s+3)

empole 2 roei / reelle Polsklh bei -1 und -3

-> Polstelle bønnen im sg 11Pol - Nullskelle - Diagramn " in der bompleren s-Elene dangestellt werch

> X ... POC O -- Wull stelle Behauptung: Pole leekannt => verhelte des Systems tohel bekand!

2) Partialbrud zer legng

& folg Lüblider neise durch Koeffizier en rengleil. Für einfale, reele Pale Lann der Aufwand durch Annee dung

Ri = lum (s-Bi) h(s)

reduzient werden.

Fur obiges Beispiel folgt:

$$h(s) = \frac{2s}{(s+1)(s+3)} = \frac{R_1}{(s+1)} + \frac{R_2}{s+3}$$

Residue ?