
Przewodność elektryczna



Przewodność elektryczna




Metaliczna

Półprzewodnikowa

Hoppingowa

Podstawowe wielkości



opór właściwy przewodność (oporność) właściwa

*) - dotyczy tylko przewodników o oporze rzeczywistym

Przewodnictwo metaliczne

$$R(T) = R_0 (1 + at + bt^2 + ...)$$

- Rozpraszanie elektronów na sieci atomowej
- Opór rośnie wraz ze wzrostem temperatury

Przewodnictwo półprzewodnikowe

$$\sigma(T) = \sigma_0(T) \cdot \exp\left(-\frac{E_g}{2k_B T}\right)$$

- Przewodność dzięki elektronom w paśmie przewodzenia
- Opór maleje wraz ze wzrostem temperatury

Hopping elektronów

$$\sigma(T) = \begin{cases} \frac{\sigma_0}{T} \cdot \exp\left(-\frac{E_a}{k_B T}\right) & T > 1/2\Theta_{\text{Debye}} \\ \sigma_{VRH} \cdot \exp\left(-\frac{A}{T^{1/4}}\right) & T < 1/4\Theta_{\text{Debye}} \end{cases}$$


- Przewodność dzięki przeskokom elektronów pomiędzy centrami hoppingowymi
- Opór maleje wraz ze wzrostem temperatury

Przewodnictwo jonowe

$$\sigma(T) = \frac{\sigma_0}{T} \cdot \exp\left(-\frac{E_a}{k_B T}\right)$$

- Nośnikiem ładunku są ruchliwe jony (np. Li⁺, Ag⁺, Na⁺)
- Opór maleje wraz ze wzrostem temperatury

Hopping elektronów



Materiały i nanostruktury są fantastyczne!!!

