PC手柄与单片机之间的通讯

本科毕设参加了亚太大学生机器人比赛国内选拔赛,接触了机器人的机械和控制系统的设计。我主要负责手动机器人控制系统的设计。由于控制任务不是很复杂,对数据处理能力和控制实时性上要求不是很高,所以主控芯片选择了 ATMEL 的 51 系列,控制器选的是平时玩拳皇和实况时用的 PS 手柄。下面是单片机与手柄的通讯的设计过程:

PC 手柄的硬件剖析

输入设备在控制系统中是十分重要的,是人机交互的界面。手柄输入在一些特殊的场合比如机器人控制中十分方便,直观。比赛中采用的是 PC 接口(25 针)的数字手柄(Psx Digital)。这种接口的手柄通讯协议简单,且与单片机通讯时不需要转换接口。在与单片机通讯时只需要四根信号线,手柄与单片机是通过串行方式通讯的市场上可以买到的普通 PC 手柄大都由 PS 手柄改装而成.图 1 是 PS 手柄到 PC 手柄的改装线路.由图可以看出,普通 PS 手柄插头中第 3 针和第 8 针没有用,剩余的 7 根针所接的线从左到右的颜色依次为:棕,桔,黑,红,黄,蓝,绿.每根线都有固定的作用.手柄与主机之间是通过串行方式通讯的.针脚具体含义如图 2:




图 1 PC 手柄的改装接线图

针脚	定义	用途						
1	DATA	信号流方向:从手柄到主机.此信号是一个 8bit 的串行数据. 同步传送于时钟的下降沿(输入输出信号在时钟信号由高 到低时变化,所有信号的读取在时钟前沿到电平变化之前 完成)						
2	COMMAND	信号流方向:从主机到手柄.此信号和 DATA 相对,是一个 8bit 的串行数据,同步传送于时钟下降沿						
3	N/C	未用						
4	GND	电源地和信号地						
5	Vec	电源电压,有效工作电压 3V-5V						
6	ATT	ATT 用于提供手柄触发信号。信号在通讯期间处于低电平						
7	CLOCK	信号流方向:从主机到手柄.用于保持数据同步						

8	N/C	未用
9	(ACK)	从手柄到主机的应答信号.此信号在每个 8bit 数据发送之后的最后一个时钟周期变低,并且 ATT 一直保持低电平.如果 ACK 信号保持 60 μ s 不变低, PS 主机会试另一个外设

图 2 PC 手柄针脚含义

PC 手柄的信号通讯协议

手柄通信都是 8 bit 串行数据最低有效位先行。PC 手柄总线的所有时码在时钟下降沿都是同步的。传送一个字节的情况如图 3:




图 3 PC 手柄传输数据时序图

数据线的逻辑电平在时钟下降沿驱动下触发改变。数据的接收读取在时钟的前沿(在记号*处)到电平变化之前完成。在被选手柄接收每个 COMMAND 信号之后,手柄需拉低 ACK 电平在最后一个时钟。如果被选手柄没有 ACK 应答,主机将假定没手柄接入。

当主机想读一个手柄的数据时,将会拉低 ATT 线电平并发出一个开始命令(0x01).手柄将会回复它的ID(0x41=数字,0x23=Negcon,0x73=模拟红灯,0x53=模拟绿灯)。在手柄发送 ID 字节的同时,主机将传送 0x42 请求数据。随后命令线将空闲,手柄送出 0x5A,表明数据准备好了。图 4 是一个数字手柄的时钟信号:




图 4 数字手柄时钟信号

在手柄执行初始化命令之后将发送它的所有的数据字节(数据手柄只有两个字节)。在最后字节发送之后使 ATT 高电平,手柄无需 ACK 应答。数字手柄的数据传送如图 5:




图 5 数字手柄的数据传送

标准数字手柄的实际发送字节(所有按键按下均有效)如图 6:

BYTE	CMND	DATA									
01	0x01	idle									
02	0x42	0x41									
03	idle	0x5A	Bit0	Bit1	Bit2	Bit3	Bit4	Bit5	Bit6	Bit7	
04	idle	data	SLCT			STRT	UP	RGHT D	NWO	LEFT	
05	idle	data	L2	R2	L1	R1	Δ	0	×		

图 6 数字手柄按键码位数据图

手柄是以串行方式和主机进行通讯,通讯时钟由 CLOCK 提供,在实时性要求不高的场合握手信号可以省去。

PC手柄与单片机的通讯调试

根据通讯协议,我们设计了手柄与单片机的硬件通讯电路,编写了通讯程序。为了调试方便,我们通过 LED 的亮灭来测试手柄与单片机的通讯。加电后发现发光二极管没有任何反应。测量单片机的输出信号发现信号比较稳定但太微弱,我们怀疑是单片机输出的驱动能力不够,致使手柄接收不到单片机的控制信号。于是我们拆开手柄,分析了手柄的线路,查清各个信号线,把从单片机到手柄的信号线即 COMMEND,ATT 和 CLOCK 三根线断开,在中间增加一级驱动,重新试验,LED 有了反应,说明我们的判断是正确的。

但是 LED 的亮灭并不是象预想的那样随按键的变化而变化,所以还存在问题。利用仿真软件我们检查了程序执行 过程中通讯参数的变化情况。通过程序中存储器的变化可以看出单片机可以正确的送给手柄信号,但是单片机不 能正确地接收手柄的信号。仔细分析程序,研究手柄的通讯时序图,修改了单片机的接收子程序。 修改程序之后 LED 的显示有的时候与按键符合,有的时候不符合。怀疑是通讯时钟信号的问题。手柄与单片机的 通讯实时性要求不是很高,但要正确识别按键信号须准确控制时钟同步信号。通过不断调整时钟参数,单片机终 于能够准确的接收到手柄的按键信号了。最终将程序一改为程序二

```
程序一
                                                程序二
void psout()
                                            void psinout()
                                          uchar buf, duf=0;
int j,k;
unsigned char duf=0;
                                          uchar i,j=1;
                                          buf=HAND:
j=1;
for(k=0;k<=7;k++) //逐位接收
                                          for(i=0;i<=7;i++)//逐位发送
    CLK=1:
                                              CLK=1:
    CLK=0;
                                              delay(5);
                                              if(buf&0x01)
    delay(50);
   CLK=1;
                                             CMND=1;
    if(DATA=1)
                                              else
     duf=duf+j;
                                             CMND=0:
    j=j*2;
                                             buf=buf>>1;
                                              CLK=0;
RES[t]=duf,
                                              delay(5);
                                              if(DAT=1)
                                              duf=duf+i; //边发送命令边接
                                                 收信号
                                              j=j*2;
                                             CLK=1:
                                              delay(5);
                                          RES[t++]=duf;
                                           if(t=6) t=0;
```

手柄与单片机控制源程序 #include<reg52.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define time 100 uchar HAND;

```
uchar keybuf0; //手柄按键编码存储单元
uchar keybufl;
uchar RES[6];
sbit ATT=P3^0; //手柄控制信号
sbit CLK=P3^1;
sbit CMND=P3^2:
sbit DAT=P3^3;
void main()
  motor(1,0); //初始化各个功能电机
  motor(2,0);
  motor(3,0);
  motor(4,0);
  motor(5,0);
  WatchDog_state=0; //清看门狗
  while(1)
  1
  WDO=0;
  delay_1ms(1);
  WDO=1;
  key_scan();
  WDO=0;
  delay_1ms(1);
  WDO=1;
  if(auto_reset_flag)
                                  docin.com
   keybuf1=0xFE;
  if(auto_catch_flag)
    keybuf1=0xFB;
  key_function(); //各个按键对应的功能
  1
  void key_scan()//键扫描
  t=0;
  ATT=0:
            //主机读手柄先拉低 ATT
  HAND=0x01;
              //主机发送开始命令
  psinout(); //0xff
  delay(5);
              //主机发送请求数据命令
  HAND=0x42;
           //0x41: 手柄返回请求应答信号
  psinout();
  delay(25);
           //0x5A
  psout();
  delay(25);
  psout(); //keybuf0(空 0xff) //手柄返回按键编码第一字节
```

```
delay(25);
 psout(); //keybuf1(空 0xff) //手柄返回按键编码第二字节
 keybuf0=RES[3];
 keybuf1=RES[4];
 delay(10);
 ATT=1;
 void psout()//主机接收子程序
 int j,k;
 unsigned char duf=0;
j=1;
 for(k=0;k<=7;k++)
                  //逐位发送
  CLK=1;
  delay(5);
  CLK=0;
  delay(5);
  if(DAT==1)
   duf=duf+j;
  j=j*2;
  CLK=1;
  delay(5);
 RES[t++]=duf;
void psinout()//手柄发送子程序
 uchar buf,duf=0;
 uchar i,j=1;
 buf=HAND;
 for(i=0;i<=7;i++) //逐位接收
 CLK=1;
 delay(5);
 if(buf&0x01)
  CMND=1;
 else
  CMND=0;
 buf=buf>>1;
 CLK=0;
 delay(5);
 if(DAT==1)
  duf=duf+j;
```

```
j=j*2;
  CLK=1;
  delay(5);
 RES[t++]=duf;
 void delay(uchar k)
 uchar i;
 for(i=0;i<k;i++);
void key_function()
void delay_1ms(uchar k)
 do
 1
 TMOD=0x01;
 TH0=-(300/256);
 TL0=-(300%256);
 TR0=1;
 while(!TF0);
 附手动机器人部分图片
```

