# Zpracujte přehled připojovacích technologií pro metalické vodiče s uvedením výhod a nevýhod jednotlivých postupů

Vypracoval: Tomáš Vavrinec - 240893

# 1 Připojování vodičů bez odizolování

# 1.1 Typy připojování - spoje

- Rozebíratelné
- Nerozebíratelné
- Šroubové
- Bezšroubové
- S odizolováním
- Bez odizolování


# 1.2 Šroubové systémy

Rozebíratelné spoje s odizolováním. Často pro připojení přívodních vodičů se síťovým napětím. Ve šroubu i ve vodiči vzniká pružná deformace. Spoj nesmí být po vytažení porušen. Výhody:

- rozebiratelnost
- spolehlivé


## nevýhody

• Potřeba nářadí (šroubovák/klíč)




Nepovinné

Hlavičkové šroubové spoje



Příložkové šroubové spoje




Zdířkové svorky

#### 1.3 Bezšroubové systémy

Spoje s odizolováním. Často speciální nástroj k zasunutí a vysunutí vodiče.

# 1.3.1 Nasouvací svorky (WAGO svorky)


- Stálý kontakt přítlak pružinou
- Vzájemné spojení 2 a více vodičů
- Rozpojitelný systém kónická svorka
- Výhody
  - Rychlé a snadné používání
  - Bez potřeby nářadí
  - Spolehlivost
  - Malé prostorové nároky
  - Přehlednost
- Nevýhody
  - Neuniverzálnost speciální svorka pro různé průřezy vodičů



Nasouvací/pružinové svorky (WAGO svorky)

# 1.4 Pájené spoje

- Spojování pomocí roztaveného materiálu, tzv. pájkou, která má nižší teplotu tavení než spojované materiály.
- Nevýhody
  - Nerozebíratelný spoj
  - Je zapotřebí zvláštního nářadí
  - Zdlouhavý technologicky náročný postup
  - Nedosahují pevnosti svařovaných spojů
- Výhody
  - Lze spojit i nesvařitelné spoje (různé chemické složení spojovaných kovů)
  - Nízká teplota pájení oproti svařování
  - Pájka nepodléhá korozi
  - Čistý proces



Pájený spoj

#### 1.5 Ovíjené spoje


- Spojení mezi ovíjecím vodičem a ovíjeným trnem
- Záleží na výběru vodičů a nástrojů.
- Důležité je dodržení základních technologických kroků.
- Postupy ruční, poloautomatický, automatický
- Nároky na vodiče
  - Stejný odpor
  - Mechanická pevnost odolání namáhání při ovíjení
- Typy spojů
  - Pravé
  - Modifikované
    - \* První závit je ovinut s izolací
    - \* Větší odolnost proti mechanickému namáhání otřesy, vibrace, rázy




- Opakovatelné a snadno rozebíratelné spoje
- Bez studených spojů
- Delší životnost než u pájených spojů
- Nevzniká teplo, které by poškozovalo součástky
- Nedochází k prasklinám a odlamování
- Čistota pracovního prostředí
- Vysoký tlak docíleno bodového svařování za studena plynotěsnost
- Nevýhody
  - Složitý proces
  - Potřeba speciálního nářadí
  - Nemožnost rychlé sériové výroby
  - Větší spotřeba vodičů
  - Po odvinutí se musí použít nový vodič
  - Spoje musí být daleko od sebe (kvůli přístupu nástroje ovíjecí pistole)

# 1.6 Systém TERMI-POINT

- Výhody
  - Vysoká spolehlivost
  - Odolnost proti vlhkosti a tepelnému namáhání
  - Odolnost vůči agresivnímu prostředí



Ovíjený spoj




Ovíjený spoj

#### 1.7 Impulzní pájení EMAFIL

- Speciální drátové DPS-Multiwire
- Navařování vodičů
- Podmínky
  - Cínová vrstva
  - Měděný vodič
  - $-\,$  Tavidlo tepelný rozklad PU

## 1.8 Lisované spoje


- Např. fastony
- Důležitý je výběr kontaktního materiálu a povrchová úprava
- Výhody
  - Spolehlivější než pájené spoje
  - Jednoduchost, rychlost, bezpečnost
  - Těsnost
- Nevýhody
  - Potřeba speciální lisovací soupravy
  - Neoddělitelné spoje
- Možné chyby
  - Koncovka je zničená nebo zkroucená
  - Spoj je příliš tenký
  - Zbytek izolace ve spoji
  - Spoj je zdeformovaný



Lisovací kontakty

## 1.9 Press fit konektor


- Připojení vodičů k DPS bez pájení
- Nevýhody
  - Speciální návrh DPS



Lisovací kontakty

# 2 Připojování vodičů bez odizolování

Typicky pro ploché vodiče



Ploché kabely