Калибровка весов «CAS EP»

- 1. Выключить весы.
- 2. При нажатой кнопке "калибровка" включить весы. На дисплее загорится надпись "Set".
- 3. Нажать кнопку «Таге».
- 4. Кнопкой "Zero" добиться надписи "ST-03".
- 5. Оперируя кнопками "Tare" и "Zero" добиться надписи "Load", загрузить максимальный вес, добиться надписи "Stable", потом сообщения "End".
- 6. Перегрузить весы.

SET 0-0

1-0

2-2

3-3

4-2

5-5

6-0

7-2

8-2

9-0