НУЛП, ІКНІ, САП		Тема	оцінка	підпис
KH-308	РГР			
Прізвище: Пагута В.О.		МОДЕЛЮВАННЯ		
Автоматизація		ЕЛЕКТРО	Виклад	ач:
проектування		МІКРОАКТЮАТОРА	Іванина	B. B.
мікроелектронних систем				

Мета: Основна мета аналізу полягає в обчисленні відхилення вістря актюатора в залежності від прикладеної напруги до контактних майданчиків.

Варіант:

1/.	3,30E-03	2,0UE-U4	1,306-03	15;	3,UUE-UU		O,UUE-UU	3,UUE-UU	3,UUE-U3	3,00E-00	1,0	U,0	4,4
18.	6,00E-05	2,65E-04	2,00E-05	1 #	1,00E-05	-2*1	5,00E-06	6,00E-06	5,50E-05	1,00E-05	2,0	0,5	4,0
19.	2,00E-05	2,70E-04	2,50E-05	8 1	5,00E-06	h2=	5,00E-06	7,00E-06	3,00E-05	5,00E-06	2,2	0,4	3,8
20.	2,50E-05	2,75E-04	3,00E-05	[-3(6,00E-06	808	6,00E-06	8,00E-06	3,50E-05	6,00E-06	1,0	1,0	5,0
21.	3,00E-05	2,80E-04	1,00E-05	KF	7,00E-06	.H-:	7,00E-06	9,00E-06	4,00E-05	7,00E-06	1,2	0,9	4,8
22	2 505 05	2.055.04	1 505 05	1^	0.005.00	\mathbf{X}	0.005.00	1 005 05	4 FOF OF	0.005.00	1.4		4.6

Хід роботи:







Рис. 1 Налаштування фільтрації команд для графічного інтерфейсу




Puc.2 Встановлення параметрів з використанням діалогового вікна Scalar Parameters.

		22:07:51
Create Keypoints in Active Coordinate System		
[K] Create Keypoints in Active Coordinate System		
NPT Keypoint number	1	
X,Y,Z Location in active CS	0 0	
		,
OK Apply	Cancel	Help







	MAR 29 2029
Create Keypoints in Active Coordinate System	33.19.55 ×
[K] Create Keypoints in Active Coordinate System	
NPT Keypoint number	11
X,Y,Z Location in active CS	
A, 1,2 Location in active C3	0 -(H4+H5)
OK Apply	Cancel Help
	MAR 24 2024
Create Keypoints in Active Coordinate System	22.12.56 X
[K] Create Keypoints in Active Coordinate System	
NPT Keypoint number	12
X,Y,Z Location in active CS	0 -H4
OK Apply	Cancel Help
.7	.6
Create Keypoints in Active Coordinate System	22·12·56 ×
[K] Create Keypoints in Active Coordinate System	
NPT Keypoint number	13
X,Y,Z Location in active CS	L4+L1+L2-L3 -H4
OK Apply	Cancel Help
	,6
Create Keypoints in Active Coordinate System	×
[K] Create Keypoints in Active Coordinate System	
NPT Keypoint number	14
X,Y,Z Location in active CS	L4+L1+L2-L3 0
OK Apply	Cancel Help

Рис.3-17 задання координат точок

Після виклику команди меню Through KPs відкриється вікно у якому вказую, які точки потрібно об'єднати у площину.




Рис. 18 Об'єднання вибраних точок у площину






Рис. 19 Результат обєднання від 1 до 14 точоки в площину

Наступним кроком будую два анкера, до яких прикладається напруга, та на яких кріпитиметься актюатор. Для цього спочатку будую точки для кожного анкера, а потім об'єдную їх у площини, аналогічно як це робилося перед цим для пластини актюатора.








Рис.20-29 Послідовність кроків побудови анкерів

Після того, як всі площини побудовані створив об'ємну модель електроактюатора. Перед побудовою об'ємної моделі відобразив номери площин, які потрібно витягнути. Для цього, перейшов у головному меню 10 до закладки PlotCtrls>Numbering. У даному вікні включаю нумерацію площин. Наступним кроком включаю відображення площин, командою меню Plot>Area, після чого система ANSYS відобразить площини та їх номери, як це показано на.

	Anov
Plot Numbering Controls	×
[/PNUM] Plot Numbering Controls	
KP Keypoint numbers	□ Off
LINE Line numbers	□ Off
AREA Area numbers	▽ On
VOLU Volume numbers	□ Off
NODE Node numbers	□ Off
Elem / Attrib numbering	No numbering
TABN Table Names	□ Off
SVAL Numeric contour values	□ Off
[/NUM] Numbering shown with	Colors & numbers
[/REPLOT] Replot upon OK/Apply?	Replot
OK Apply	Cancel Help

Рис. 30 Вікно налаштувань відображення номерів об'єктів




Рис.31 Шлях у меню для відображення площин

Рис. 32 Задання номеру площини

VEXT] Extrude Areas by XYZ Offset DX,DY,DZ Offsets for extrusion 0 0 -3E-06	[VEXT] Extrude Areas by XYZ Offset DX,DY,DZ Offsets for extrusion 0 0 -3E-06 RX,RY,RZ Scale factors			MAR 24 2024 22:25:14
DX,DY,DZ Offsets for extrusion 0 0 -3E-06 RX,RY,RZ Scale factors	DX,DY,DZ Offsets for extrusion 0 0 -3E-06 RX,RY,RZ Scale factors	Extrude Areas by XYZ Offset		×
RX,RY,RZ Scale factors	RX,RY,RZ Scale factors	[VEXT] Extrude Areas by XYZ Offset		
		DX,DY,DZ Offsets for extrusion	0 0	-3E-06
OK Apply Cancel Help	OK Apply Cancel Help	RX,RY,RZ Scale factors		
		OK Apply	Cancel	Help

Рис. 33 Задання товщини пластини актюатора




Рис. 34 Задання товщини анкерів




Рис. 35 Вибір номеру площини




Рис. 36 Вікно налаштувань відображення номерів об'єктів

Після створення об'ємів анкерів та самої пластини актюатора, для правильної генерації сітки скінчених елементів (ССК) виконую операцію склеювання об'єктів.




Рис. 37 Вибір об'ємів для склеювання




Рис. 38 Результат склеювання




Рис. 39 Вибір елементу




Рис. 40 Вибір типу аналізу

Linear isotropio	Material Propertie	es for M	laterial N	umber 1
	T1			
Temperatures				
EX	1.69E+005			
PRXY	0.22			
Add Temperati	re Delete Tempe	rature		Graph

Рис. 41 Приклад задання модуля Юнга та коефіцієнта Пуассона




Рис. 42 Список заданих властивостей матеріалу

Побудова сітки скінченних елементів електро-актюатора:




Рис. 43 Задання параметрів для створення ССЕ




Рис. 44 Вибір елементів для побудови ССЕ

Встановлення граничних умов на переміщення:





Рис. 45 Вибір поверхонь для задання крайових умов



Apply U,ROT on Areas	× 4
[DA] Apply Displacements (U,ROT) on Areas	
Lab2 DOFs to be constrained	All DOF UX UY
	UZ TEMP VOLT
	UY
Apply as	Constant value ▼
If Constant value then:	
VALUE Displacement value	0
OK Apply	Cancel Help
	, , ,




Рис. 46-48 Задання крайових умов на переміщення у вузлах анкерів




Рис. 49 Задання температури




Рис. 50 Задання напруги до поверхні першого анкера




Рис. 51 Задання напруги до поверхні другого анкера




Рис. 52 Підтвердження процесу обчислень

■ Preferences
 ⊕ Preprocessor
 ⊕ Solution
 □ General Postproc
 □ Data & File Opts
 □ Results Summary
 □ Read Results
 □ First Set

Рис. 53 Команда меню для зчитування першого результату

➡ Preferences
 ➡ Preprocessor
 ➡ Solution
 ➡ General Postproc
 ➡ Data & File Opts
 ➡ Results Summary
 ➡ Read Results
 ➡ Failure Criteria
 ➡ Plot Results
 ➡ Deformed Shape
 ➡ Contour Plot
 ➡ Nodal Solu

Рис. 53 Команда меню для перегляду результатів моделювання




Рис. 54 Графік залежностей




Рис. 55 Розклад деформацій пластини електроактю атора




Рис. 56 Розклад напруги у пластині електроактю атора




Рис. 57 Температурне поле актюатора

Висновок:

Виконуючи дану лабораторну роботу я виконав моделювання електро-тепло мікроактю тора та обчислив відхилення вістря актю атора в залежності від прикладеної напруги до контактних майданчиків. Для цього я налаштування фільтрації команд для графічного інтерфейсу та встановив параметри з використанням діалогового вікна Scalar Parameters. Після цього розпочав побудову моделі із задання координати точок після чого об'єдную їх у площини. Наступним кроком будую два анкера, до яких прикладається напруга, та на яких кріпитиметься актюатор. Для цього спочатку будую точки для кожного анкера, а потім об'єдную їх у площини, аналогічно як це робилося перед цим для пластини актюатора. Після того, як всі площини побудовані створив об'ємну модель електро-актюатора. Після створення об'ємів анкерів та самої пластини актюатора, для правильної генерації сітки скінчених елементів (ССК) виконую операцію склеювання об'єктів. Потім задаю модуль Юнга та коефіцієнт Пуассона, потрібні властивості матеріалу. Тоді записую крайові умови на переміщення у вузлах анкерів, задаю температуру та напруги до поверхонь анкерів. Після чого проводжу обчислення та отримую: розклад деформацій пластини електроактю атора, розклад напруги у пластині та температурне поле.