ACG720 / AT8236 维修后信号接线

2026-10-14 | 用户报告的新球号 | 两台电机 / 两块模块各用 A 通道

暂不接回 FPGA 3.3 V 到外部板；短路根因未确认。此图不是重新上电许可。
球号不等于排针针号；物理连接器位置、各 IO Bank 实际 VCCIO 及供电仍须核对。

FPGA 信号 / 球号（非连接器针号）		电源 / 驱动板八针接口
left_in1 | A18	控制输出 →	L-1 | LAIN1
left_in2 | A19	控制输出 →	L-2 | LAIN2
left_enc_a | A15	← 编码器反馈	L-7 | LF_ENA
left_enc_b | A16	← 编码器反馈	L-8 | LF_ENB
right_in1 | F13	控制输出 →	R-5 | RAIN1
right_in2 | F14	控制输出 →	R-6 | RAIN2
right_enc_a | E13	← 编码器反馈	R-2 | RF_ENA
right_enc_b | E14	← 编码器反馈	R-1 | RF_ENB

板端完整针序：按用户截图从左向右 1-8；方形焊盘为 1 脚。

R / 右电机接口（图 1）

1	2	3	4	5	6	7	8
RF_ENB	RF_ENA	3.3V	GND	RAIN1	RAIN2	RBIN1	RBIN2

L / 左电机接口（图 2）

1	2	3	4	5	6	7	8
LAIN1	LAIN2	LBIN1	LBIN2	GND	3.3V	LF_ENA	LF_ENB

1. 公共地：L-5 / R-4 接实板已确认的 FPGA GND；先断电核对是否同网。
2. L-6 / R-3 是外部 3.3 V 网络：供电方案待排查确认，不能悬空后直接运行，也不能盲目并联电源。
3. 仅用 A 通道时：确认模块方向后，L-3 / L-4、R-7 / R-8 接本板 GND；电机只接桥输出。
4. 不把 VM、5 V 或 AOUT 接到 FPGA IO；旧位流不可直接复用，须重建并审核实际引脚 / 电平 / 时序。
5. 左右电机、编码器线束及摄像头需独立核对。LED 只反映逻辑状态，不证明电气安全。

来源：用户 2026-10-14 接线描述和两张 PCB 网络截图；当前文档及 CST 已同步。
闭环新位流已通过 Gowin P&R / 报告审查，详见构建记录；未下载，维修后实板未验证。